



ハーネス アッセン・HARNESS ASSY


PA02-00101～


















FIG 266-49-1①

PREVIEW ONLY
YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Y00D6930
2TNE68-YB

1 シリンダブロック
1 CYLINDER BLOCK





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

バルブ アッセン, コントロール・VALVE ASSY, CONTROL

PE30V00002F1
PE30V00002F2






PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ロワー グループ・LOW, GROUP

PA02-00101～



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


(06)
(02)
(02)


FIG 278-01-1①

Download full manual at youfixthis.com

ブーム アッセン・BOOM ASSY

PA02-00101～01348






PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

(03)
(01)
(03)


FIG 390-01-1①

Download full manual at youfixthis.com


目　次
CONTENTS




1 一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS




2 上　部　旋　回　体
UPPER SLEWING STRUCTURE



3 下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE



4 アタッチメント
ATTACHMENTS



5 工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




6 オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS




7 ネームプレート
NAME - PLATE



8 索　引
PARTS INDEX



9 油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS



10 エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

FIG 003-01-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

SK09SR CRAWLER EXCAVATOR
ALPHABETICAL INDEX

A

ALTERNATOR ASSY	024-01
ARM ASSY	414-49

B

BATTERY INSTALLATION	254-49
BONNET ASSY	198-01
BOOM, ASSY	390-60
BRACKET ASSY, SWING	013-01
BUCKET INSTALLATION	434-49

C

CARBODY	278-01
CLEANER ASSY, AIR	042-01
CONTROL ASSY, ENGINE	026-49
CONTROL BOX ASSY (L/H)	102-01
	104-49
CONTROL BOX ASSY (R/H)	102-01
	106-49
CONTROL LINES, REMOTE	114-01
CONTROL LINES, VALVE	120-01
CONTROLS, OPERATORS	102-49
COUNTER WEGHT, INSTALLATION	015-01
COVER ASSY, VALVE	HC02-01
CYLINDER, ARM	399-01
	HC95-01
CYLINDER, BOOM	399-01
	HC90-01
CYLINDER, BUCKET	418-01
	HC100-01
CYLINDER, DOZER	362-01
	HC110-01
CYLINDER, SWING	013-01
	HC115-01
CYLINDR INSTALLATION	399-01
CYLINDR INSTALLATION (ADJ.CRAWLER FRAME WIDTH)	280-01
	HC125-01

D

DOZER ASSY	362-01
DRAIN PLUG	024-01
DUMPER	120-01
	HC163-01

E

ENGINE ASSY	024-01
	029-01
ENGINE INSTALLATION	029-01

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Preface

◎ This parts catalog contains parts used for all the machines having machine numbers following the numbers mentioned on the face.

◎ Prior to placing orders, verify that part numbers used correspond with those on the specification for the actual machine, because this catalog also contains the part list corresponding to the specifications for machines other than those delivered.

◎ For engine parts, refer to the Chapter "ENGINE".

◎ Since products are continually improved, changes could not be described on the part catalog. The revised revision describing those changes will be issued, as required.
For farther information, please contact our nearby branch, or representative.

◎ For the machine, the boom side is called the Front, Counterweight side is "Rear", and the opposite side is "Right", and for the track part the travel motor side is called the "Rear".

1. Placing order

Part order should be placed to dealers after completing the following items.

(1) Machine type	[Example]	PM05-05001~
(2) Machine No. or E/G No		219230
(3) Part No		YR20M01020P1
(4) Part Name		CONNECTOR
(5) Quantity required		2
(6) Address, Name and how to forward		

2. How to read catalog

① 符号 ITEM	② 部品番号 PART No.	③ 部品名 PART NAME	③ 部品名 PART NAME	④ 個数 QTY	⑤ 備考 REMARKS	⑥ 適用号機 APPLICABLE
		パワー テイクオフ アッセン	POWER TAKE-OFF ASSY			PM05-05001~
	YR30P00003F1	パワー テイクオフ アッセン	POWER TAKE-OFF ASSY		⑦ ↓	
A1	24100U341F1	カップリング アッセン	COUPLING ASSY	1	SEE(HC143-01)	
A1-1	24100U341S1	カップリング	COUPLING	1		
A1-2	2418U128S5	ソケット, ボルト	SOCKET, BOLT	6		
A1-3	ZP26D05010	ピン, スプリング	PIN, SPRING	9		
A2	2418P23473	カップリング, ハブ	COUPLING, HUB	1		
A3	ZS23C16035	キャップスクリュ	CAPSCREW	4		
A4	ZS18C10035	キャップスクリュ	CAPSCREW	5		
A5	ZS18C10045	キャップスクリュ	CAPSCREW	3		

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

コントロール アッセン，エンジン・CONTROL ASSY, ENGINE

PA02-00101～




FIG 026-49-1


(06)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com


ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPPER

PA02-00101～



C/V：コントロール バルブ
VALVE CONTROL
S/J ：スイベルジョイント
JOINT SWIVEL
S/M：スルーイング モータ
MOTOR SLEWING
SW/CYL：スイング シリンダ
SYLINDER SWING








FIG 087-60-1①


(18)
(04)


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

PA02-00101～






P/V：パイロット バルブ
VALVE PILOT
C/V：コントロール バルブ
VALVE CONTROL
S/V：ソレノイド バルブ
VALVE SOLENOID




バルブポート位置
VALVE PORT POSITION



(08)
(06)

FIG 114-49-1①

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com




3 下部走行体 UNDERCARRIAGE

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com


ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES,BOOM
（ニブラ＆ブレーカ・NIBBLER＆BREAKER）

PA02-00101～



セレクタバルブ切換要領	SELECTOR VALVE SHIFTING POSITION
ブレーカ使用時 USE BREAKER	ニブラ使用時 USE NIBBLER





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

(02)
(03)

FIG 397-60-1①

Download full manual at youfixthis.com

輸 出 用
FOR OCEANIA
PA02-00101～

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTALLATION




FIG 610-28-1

(01)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


油圧機器
HYDRAULIC COMPONENTS

油圧機器部品型録

HYDRAULIC COMPONENTS PARTS MANUAL

メイショウ
NAME

コントロール バルブ VALVE, CONTROL	1	HC01 〜 HC25
モータ（旋回, 走行） MOTER(SWING,PROPELLING)	2	HC50 〜 HC74
ポンプ PUMP	3	HC80
シリンダ CYLINDER	4	HC90 〜 HC125
その他 OTHER	5	HC141 〜 HC182




9 油 圧 機 器
HYDRAULIC COMPONENTS

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

モータ アッセン，走行・MOTOR ASSY，PROPELLING
（リダクションアッセン・REDUCTION ASSY）

PA15V00002F1




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

バルブ アッセン, ソレノイド ・ VALVE ASSY, SOLENOID

PH35V00001F1,F2




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	
	PH35V00001F1,F2	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ	VALVE ASSY,SOLENOID		
				F1	F2
101	PH35V00001S101	ｹｰｽ	CASE	1	1
152	YN30V00001S156	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	2
162	ZD12P01400	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2	2
601	PH22V00001F1	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ﾘﾘｰﾌ SEE P.HC156-01	VALVE ASSY,RELIEF	1	1
701	PH35V00002F1	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ SEE P.HC157-01	VALVE ASSY,SOLENOID	2	-
702	PH35V00002F2	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ SEE P.HC157-01	VALVE ASSY,SOLENOID	-	2
901	PH35V00001S901	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	NAME PLATE	1	1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

4 シリンダヘッド & ボンネット
CYLINDER HEAD & BONNET



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 18 of 316 pages

The full manual includes:

- All 316 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Kobelco SK09SR Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual