
| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FILTER LIST | フィルター一覧 | | | |
| 1 | 897172-5490 | FUEL-FILTER E/G | E/G フュエルフィルタ | 1 | ISUZU E/G PART | |
| 2 | 897026-1342 | OIL-FILTER E/G (BY-PASS) | E/G オイルフィルタ (バイパス) | 1 | ISUZU E/G PART | |
| 3 | 894160-9641 | OIL-FILTER E/G (FULL FLOW) | E/G オイルフィルタ (フル フロー) | 1 | ISUZU E/G PART | |
| 4 | 897218-6470 | WATER SEPARATOR | ウォータセパレータ | 1 | ISUZU E/G PART | |
| 5 | YR50V00004P1 | FILTER-ELEMENT, HYD | 作動油フィルタエレメント | 1 | ELEMENT KIT YR50V00006F2 | YV02-01701 --02193 |
| | YV50V00001P1 | FILTER-ELEMENT, HYD (NIBBLER & BREAKER) | 作動油フィルタエレメント (ニブラ オヨビ ブレーカ) | 1 | ELEMENT KIT YR50V00006F4 | YV02-01701 --02193 |
| | YN52V01011P1 | FILTER-ELEMENT, HYD (STD) (NIBBLER & BREAKER) | 作動油フィルタエレメント (標準) (ニブラ オヨビ ブレーカ) | 1 | ELEMENT KIT YV52V01001R100 | YV03-02194- |
| 6 | YN57V00002S010 | FILTER-ELEMENT, HYD, TANK BREATHER | 作動油タンクブリーザ フィルタエレメント | 1 | | |
| 7 | YJ21P01008P2 | FUEL-FILTER | フュエルフィルタ | 1 | | |
| 8 | LP11P00004S002 | AIR-CLEANER, ELEMENT (OUTER) | エアクリーナ, エレメント (アウタ) | 1 | | |
| 9 | YT50V01002P1 | AIR-CON, FILTER (OUTER) | エアコン フィルタ (外気) | 1 | | |
| 10 | YT50V01001S002 | AIR-CON, PACKING | エアコン パッキン | 1 | | |
| 11 | YT20M00004S050 | AIR-CON, FILTER (INNER) | エアコン フィルタ (内気) | 1 | | |
| 12 | LP11P01013P1 | FILTER-ELEMENT (INNER) | フィルタエレメント (インナ) | 1 | | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM



Download full manual at youfixthis.com

# エンジン アッセン・ENGINE ASSY




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 020-01-1



Download full manual at youfixthis.com

YH02-01301-
YY02-03001-
YV02-01701-

# ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
（サクション, デリベリ・SUCTION, DELIVERY）






FIG 090-01-1 ①



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

YH02-01301-
YY02-03001-
YV02-01701-
YT02-04001-

# キャブ アッセン・CAB ASSY





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 180-01-1 ①



Download full manual at youfixthis.com

# ロワー グループ・LOW GROUP




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


FIG 330-01-1 ②



Download full manual at youfixthis.com

YV02-01701-

# 4.26M ブーム アッセン，スタンダード・BOOM ASSY, STD 4.26M(14FT )




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 450-01-1


01
01
01
02
05

Download full manual at youfixthis.com

FOR SOUTHEAST ASIA

YV02-01701-

# ハーネス アッセン・HARNESS ASSY



1FA-POL
CN-31F

CB104
F-2

E-6 :シガライタ
CIGARETTE LIGHTER

C-2 :クラスタゲージ
GAUGE CLUSTER
(SEE FIG 265)
①

1FA-POL
CN-33F

1FA-POL
CN-32F

E-3 :アワーメータ
HOUR METER

CN-50F
6PAF

M-10 :ワイパモータ
WIPER MOTOR

CN-68F
2FS-HM090

SW-10:ホーンスイッチ
HORN SW.

CN-65F
8FA-070ML Ⅱ

C-4 :エアコンスイッチ
AIR - CON SW.

CN-64F
9FY-PA

E-7 :チューナ
TUNER

CN-66F
2FA-CNA

SW-11:レバーロックスイッチ
LEVER LOCK SW.

CN-61F
2FA-CNA (B)

2本打
DOUBLE
SPLICE

SW-22:合単切換スイッチ (OPT)
SINGLE / CONFLUX SW. (OPT)

SW-14:パワーウインドスイッチ (OPT)
POWER WINDOW SW. (OPT)

CN-51F
3PAF-BLUE

SW-15:天井ワイパスイッチ (OPT)
ROOF WIPER SW. (OPT)

3FA-CNA
CN-35F

16PAF-TS090W
CN-53F

C-5:パワーウインドコントローラ (OPT)
POWER WINDOW CONTROLLER (OPT)

ホーン (OPT)
HORN (OPT)

2FS-HM090
CN-42F

2FA-CNA
CN-47F

SW-16:オートアクセル解除スイッチ
AUTO ACCEL RELEASE SW.

2本打
DOUBLE
SPLICE

SW-52:オートアイドルストップ選択 スイッチ
AUTO IDLE STOP SELECT SW.

2FA-CNA
CN-44F

SW-41:走行アラーム スイッチ
TRAVEL ALARM SW.

CN-41F
2FA-CNA (L)

2本打
DOUBLE
SPLICE

SE-16 :アクセルポテンショ
ACCEL POTENTIO

CN-40F
3FA-JME+

SW-1 :キー スイッチ
KEY SW.

6FA-CNA (B)
CN-43F

18FA-NEWSCCS (W)
CN-4F

20PAF-5CCS
CN-5F

14FA-NEWSCCS (B)
CN-76F

コントローラ (SEE FIG 270)
CONTROLLER

CN-3F
20FA-SCCS Ⅱ

B1 B2 B3 B4 B5 B8 B8 B12

Ⓐ

E-16 :DC-DC コンバータ
CONVERTER

B11 B10 B9

Ⓐ

CN-266F
3FA-MQS

AMP 1565123-1ヲ結合納入
SUPPLY WITH AMP 1565123-1

結合納入
SUPPLY WITH

SE-12 :圧力センサ(低圧) : オフセット右
PRESS. SENSOR (LOW) : OFFSET RIGHT

SE-11 :圧力センサ(低圧) : オフセット左
PRESS. SENSOR (LOW) : OFFSET LEFT

CN-265F
3FA-MQS

AMP 1565123-1ヲ結合納入
SUPPLY WITH AMP 1565123-1

結合納入
SUPPLY WITH

Ⓑ

圧力センサ(走行右) (SE-9)
PRESS. SENSOR (TRAVEL RIGHT)
(SEE FIG 160)

圧力センサ(走行左) (SE-10)
PRESS. SENSOR (TRAVEL LEFT)

CN-261F
3FA-MQS

Ⓒ


05
01
06
01
01


PREVIEW ONLY


FIG 310-21-1 ②


Download full manual at youfixthis.com

YV30V00012F1









SECTION A-A




SECTION J-J




SECTION B-B





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRAME ASSY, UPP | フレーム アッセン, アッパ゛ | | | |
| | YV52F00020F1 | FRAME ASSY, UPP | フレーム アッセン, アッパ゛ | | | YV02-01701 --01831 |
| | YV52F00020F2 | FRAME ASSY, UPP | フレーム アッセン, アッパ゛ | | | YV02-01832- |
| A1 | YV52F00019P1 | FRAME, UPP | フレーム, アッパ゛ | 1 | | YV02-01701 --01831 |
| | YV52F00024P1 | FRAME, UPP | フレーム, アッパ゛ | 1 | | YV02-01832- |
| A1-2 | YX52F01044P1 | BUSHING | ブッシュ | 2 | | |
| A1-3 | 2414T2729 | COVER | カバー | 1 | | |
| A2 | ZS83C20020 | SETSCREW | セットスクリュ | 1 | | |
| | YX52F00005F1 | FRAME GROUP, UPP | フレーム グループ, アッパ゛ | | | YV02-01701 --02380 |
| | YX52F00005F2 | FRAME GROUP, UPP | フレーム グループ, アッパ゛ | | | YV03-02381- |
| B1 | YN52F01160P1 | SEAL | シール | 1 | | |
| B2 | YN52F01159P1 | PLATE | プレート | 1 | | |
| B3 | 2416Z434 | PACKING | パッキン | 1 | | |
| B4 | YX52F01071D1 | RUBBER | ラバー | 1 | | |
| B5 | YX52F01071D2 | RUBBER | ラバー | 1 | | |
| B6 | YJ21C01156D3 | RUBBER | ラバー | 1 | | |
| B7 | ZC16X14800 | CLIP | クリップ | 1 | | |
| B8 | ZC46X22011 | CLIP | クリップ | 1 | | |
| B9 | ZS18C10025 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 7 | | |
| B10 | ZS13C16080 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 1 | | YV02-01701 --02380 |
| | ZS13C16080 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 27 | | YV03-02381- |
| B11 | 2420T4561D1 | BOLT, REAMER | ボルト, リーマ | 7 | | YV02-01701 --02380 |
| B12 | ZN18C10008 | NUT | ナット | 25 | | YV02-01701 --02380 |
| | ZN18C10008 | NUT | ナット | 1 | | YV03-02381- |
| B13 | YN52F01157P1 | SEAL | シール | 3 | | YV02-01701 --02380 |
| | YN52F01157P1 | SEAL | シール | 7 | | YV03-02381- |
| B14 | ZW26X10000 | LOCK WASHER | ロックワッシャ | 1 | | |
| B15 | YX52F01047P1 | GROMMET | グロメット | 1 | | |
| B16 | ★ | DIPSTICK | ディップスティック | 1 | | |
| B17 | ★ | PIPE | パイプ | 1 | | |
| B18 | YX52F01050P1 | RUBBER | ラバー | 1 | | |
| B19 | HS53C16080G1 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 1 | | YV03-02381- |

(02)
(04)



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

# エンジン トリツケ・ENGINE INSTAL





FIG 025-01-1



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

YH02-01301-
YY02-03001-
YV02-01701-

# ユアツ ハイカン，アッパ・HYD LINES, UPP
（リターン・RETURN）






FIG 110-01-1①

PREVIEW-YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

# キャブ アッセン・CAB ASSY




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM




FIG 180-01-2 ①

Download full manual at youfixthis.com

# ロワー グループ・LOW GROUP

YV02-01922-




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

01
01
05
01

FIG 330-01A-1

Download full manual at youfixthis.com

FOR SOUTHEAST ASIA

YV02-01701-

# 4.26M ブーム アッセン，スタンダード・BOOM ASSY, STD 4.26M(14FT )





FIG 450-21-1

04
01
01
02
05

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FOR SOUTHEAST ASIA

YV02-01701-

# ハーネス アッセン・HARNESS ASSY

1FA-CNA CN-157F

ブーム ハーネスへ
TO BOOM HARNESS
(SEE FIG 570)

2FA-CNA CN-155F
1FY-305 CN-154F
1FY-305 CN-153F

R-3：グロー リレー
GLOW RELAY
(SEE FIG 300)

R-1：バッテリ リレー(電源)
BATTERY RELAY
(SEE FIG 300)

2MY-58Y CN-152M

3FA-JMII+ CN-150F

P-1 LA108
2本打
DOUBLE SPLICE

F-1 CB103
F-2 CB103

SW-3：走行1-2速スイッチ
TRAVEL TWO-SPEED SW.

F-2 CB104
M-2 CA104

L-2：作業灯 右
WORK LIGHT RIGHT
(SEE FIG 304)

E-5：ホーン (高)
HORN (HIGH)
(SEE FIG 300)

E-4：ホーン (低)
HORN (LOW)
(SEE FIG 300)

1FA-POL CN-162F
1FA-POL CN-161F
1FA-POL CN-164F
1FA-POL CN-163F

アース
EARTH

P-2 LA308

CN-192F 2FA-JMII+

結合納入 SUPPLY WITH

2MA-JMII+

すべての端子に埋栓を挿入のこと
SEALING PLUG TO BE INSERTED IN TO ALL

E-18：走行アラーム
TRAVEL ALARM

LA308 5B

1PAM

1PAF

C1 C2 C3 C4 C5

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A14 A16 A17 A18 A21 A23 A24

B6

バッテリ
BATTERY

SW-8：エアーフィルタ目詰り スイッチ
AIR FILTER RESTRICTION SW.
(SEE FIG 042)

M-1 CA104
F-1 CB104

SE-15：燃料センサ
FUEL SENSOR
(SEE FIG 059)

BD003装着のこと
INSTALL BD003
CN-188F
3FA-JMII+

M-9：燃料ポンプ (OPT) (燃料自動エア抜キ)
FUEL PUMP (OPT) (FUEL AUTO AIR REMOVE)
(SEE FIG 710)

E-10：A / Cレシーバドライヤ
A / C RECEIVER DRIER
(SEE FIG 292)

2FS-090 (直結)
CN-160F

M-4：ウオッシャ モータ
WASHER MOTOR
(SEE FIG 176)

2FA-CNA CN-159F

SE-20：圧力センサ(低圧) (P1側 OPT)
PRESS. SENSOR (LOW) (P1 OPT)

ハイリーチ
HIGH REACH

2MA-CNA (L) CN-191M

2MS-YS

2FS-YS CN-187F

すべての端子に埋栓を挿入のこと
SEALING PLUG TO BE INSERTED IN TO ALL

結合納入 SUPPLY WITH


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

05
01
02
01
01

FIG 310-21-2 ②


Download full manual at youfixthis.com

YV30V00012F1





走行直進 TRAVEL STRAIGHT　　走行（左） TRAVEL LEFT

SECTION C-C




走行（右） TRAVEL RIGHT　　旋回 SLEWING

SECTION D-D




バケット BUCKET　　ブーム合流 BOOM CONFLUENCE

SECTION E-E

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM





Download full manual at youfixthis.com

| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COUNTERWEIGHT ASSY | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ ｱｯｾﾝ | | | |
| A1 | YV60C00005P1 | COUNTERWEIGHT | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ | 1 | | |
| | YX60C00007F1 | COUNTERWEIGHT INSTAL (STD) | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ ﾄﾘﾂｹ (標準) | | | |
| B1 | ZS18C24120 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 4 | | |
| B2 | YX60C01001P1 | WASHER | ﾜｯｼｬ | 4 | | |
| B3 | LE60C01008D3 | SHIM | ｼﾑ | 2 | | |
| B4 | LE60C01008D4 | SHIM | ｼﾑ | 2 | | |
| B5 | 2420Z1340D2 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 2 | | |
| B6 | YT60C01007P1 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 | | |
| | YX60C00013F3 | COUNTERWEIGHT INSTAL (EU, GAIN) | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ ﾄﾘﾂｹ (欧州, 増量) | | | |
| | YX60C00013F5 | COUNTERWEIGHT INSTAL (OCEANIA, GAIN) | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ ﾄﾘﾂｹ (ｵｾｱﾆｱ, 増量) | | | |
| C1 | YX60C00012P1 | COUNTERWEIGHT | ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ | 1 | | |
| C4 | LE60C01028P1 | PLATE | ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | | |
| C6 | YB22T00015P1 | NAME PLATE | ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | | |
| C7 | HS18C20125G1 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 3 | | |
| C8 | HY26Y21050G4 | WASHER | ﾜｯｼｬ | 3 | | |
| C9 | YN20T01221P1 | LABEL | ﾗﾍﾞﾙ | 2 | (F5 ONLY) | |

(02)
(02)
(11)



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FOR SOUTHEAST ASIA

YV02-01701-

# ハーネス アッセン・HARNESS ASSY






FIG 310-21-3 ②

05
01
06
01
01

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com


# バルブ アッセン, コントロール ・ VALVE ASSY, CONTROL

YV30V00012F1





ブーム　　アーム
BOOM　　ARM

SECTION F-F





SECTION K-K

カット　　アーム再生
CUT　ARM REGENERATION





アーム合流　　カット
ARM CONFLUENCE　　CUT

SECTION G-G




SECTION H-H





VIEW L


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM





Download full manual at youfixthis.com


# 目　次
# CONTENTS



一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS


上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE


下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE


アタッチメント
ATTACHMENTS



工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS



ネームプレート
NAME - PLATE


索　　引
PARTS INDEX


油　　圧　　機　　器
HYDRAULIC COMPONENTS



エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS


FIG 003-50-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

# Preface

◎ This parts catalog contains parts used for all the machines having machine numbers following the numbers mentioned on the face.

◎ Prior to placing orders, verify that part numbers used correspond with those on the specification for the actual machine, because this catalog also contains the part list corresponding to the specifications for machines other than those delivered.

◎ For engine parts, refer to the Chapter "ENGINE".

◎ Since products are continually improved, changes could not be described on the part catalog. The revised revision describing those changes will be issued, as required.
For farther information, please contact our nearby branch, or representative.


◎ For the machine, the boom side is called the Front, Counterweight side is "Rear", and the opposite side is "Right", and for the track part the travel motor side is called the "Rear".

## 1. Placing order

Part order should be placed to dealers after completing the following items.

| | | |
|---|---|---|
| (1) Machine type | [Example] | PM05-05001~ |
| (2) Machine No. or E/G No. | | 219230 |
| (3) Part No. | | YR20M01020P1 |
| (4) Part Name | | CONNECTOR |
| (5) Quantity required | | 2 |
| (6) Address, Name and how to forward | | |

## 2. How to read catalog



| 符号 ITEM | 部品番号 PART No. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 個数 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POWER TAKE-OFF ASSY | パワー テイクオフ アッセン | | | |
| | YR30P00003F1 | POWER TAKE-OFF ASSY | パワー テイクオフ アッセン | | ⑦ | |
| A1 | 24100U341F1 | COUPLING ASSY | カップリング アッセン | 1 | SEE(C.P.M) | |
| A1-1 | 24100U341S1 | COUPLING | カップリング | 1 | | |
| A1-2 | 2418U128S5 | SOCKET, BOLT | ソケット, ボルト | 6 | | |
| A1-3 | ZP26D05010 | PIN, SPRING | ピン, スプリング | 9 | | |
| A2 | 2418P23473 | COUPLING, HUB | カップリング, ハブ | 1 | | |
| A3 | ZS23C16035 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 4 | | |
| A4 | ZS18C10035 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 5 | | |
| A5 | ZS18C10045 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 3 | | |

FIG 001-50-2

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 | 2420R537D300 | HOSE | ホース | 2 | | |
| B10 | ZS28C10030 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 4 | | |
| B11 | 2420R537D260 | HOSE | ホース | 2 | | |
| B12 | PY01P01043D5 | CLIP | クリップ | 1 | | |
| B13 | 2418Z1333D5 | TUBE | チューブ | 1 | | |
| | YT64H00036F1 | CONTROL LINES,BLOCK | コントロール ハイカン,ブロック | | | |
| C1 | 2416N6141 | BLOCK | ブロック | 1 | | |
| C2 | ZH22X06000 | CONNECTOR | コネクタ | 1 | | |
| C3 | ZH32X06000 | ELBOW | エルボ | 3 | | |
| C4 | ZH32X04000 | ELBOW | エルボ | 3 | | |
| C5 | ZS18C08040 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 2 | | |
| C6 | ZW16H08000 | WASHER | ワッシャ | 2 | | |
| C9 | ZE72X06000 | PLUG | プラグ | 1 | | |
| C10 | ZH42X06000 | ELBOW | エルボ | 1 | | |
| C12 | 2444Z2525 | CONNECTOR | コネクタ | 1 | | |
| C13 | ZE72X04000 | PLUG | プラグ | 1 | | |
| C16 | 2444Z2891 | CONNECTOR | コネクタ | 1 | | |


(03)
(01)
(03)



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FOR E U
YH02-01301-
YY02-03001-
YV02-01701-

# エレクトリック アッセン，アッパ・ELEC ASSY, UPP




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 300-50-1



Download full manual at youfixthis.com

| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY | 参照 REFERENCE | 適用号機 APPLICABLE No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | YY12B00003F4 | ARM INSTAL | ｱｰﾑ ﾄﾘﾂｹ | | | |
| C1 | LP02B01012P2 | PIN | ﾋﾟﾝ | 1 | | |
| C3 | 2418T12645D2 | PLATE | ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | | |
| C4 | ZS18C12020 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 2 | | |
| C5 | HS18C16140G2 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | | |
| C6 | ZN18C16013 | NUT | ﾅｯﾄ | 2 | | |
| C7 | B16T0442D44 | SHIM (0.9) | ｼﾑ (0.9) | 3 | | |
| C8 | YN12B01009P1 | SHIM (3.0) | ｼﾑ (3.0) | 4 | | |
| C9 | B16T0442D57 | SHIM (0.5) | ｼﾑ (0.5) | 3 | | |
| C10 | B16T0442D1 | SHIM (1.2) | ｼﾑ (1.2) | 1 | | |
| C11 | B16T0442D2 | SHIM (1.6) | ｼﾑ (1.6) | 1 | | |
| C14 | YY12B01171P1 | PIN | ﾋﾟﾝ | 1 | | |

(01)
(04)
(06)



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

| 符号 ITEM | 部品番号 PART NO. | 部品名 PART NAME | 部品名 PART NAME | 数量 QTY |
|---|---|---|---|---|
| | YV30V00012F1 | VALVE ASSY, CONTROL | ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ, ｺﾝﾄﾛｰﾙ | |
| 101 | ★ | BODY | ﾎﾞﾃﾞｨ | 1 |
| 102 | ★ | BODY | ﾎﾞﾃﾞｨ | 1 |
| 155 | YW30V00001S155 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 |
| 156 | YN30V00001S156 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 |
| 157 | YW30V00001S157 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 2 |
| 158 | YN30V00001S158 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 1 |
| 162 | ZD12G03000 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 17 |
| 163 | ZD12P01500 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 3 |
| 164 | ZD12P01800 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 3 |
| 166 | ZD12P01400 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 3 |
| 167 | ZD12P01100 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 2 |
| 168 | ZD12P00800 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 1 |
| 201 | 2436U1265S201 | COVER, SPRING | ｶﾊﾞｰ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 7 |
| 202 | LP30V01003F1 | COVER ASSY | ｶﾊﾞｰ ｱｯｾﾝ | 1 |
| 204 | YN30V00021S207 | COVER, SPRING | ｶﾊﾞｰ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 4 |
| 206 | 2436U1265S203 | COVER, SPOOL | ｶﾊﾞｰ, ｽﾌﾟｰﾙ | 8 |
| 211 | YX30V00009F1 | VALVE ASSY, LOCK | ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ, ﾛｯｸ | 2 |
| | | SEE P. YX30V00009 | | |
| 214 | YX20V01001S214 | PLATE | ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 |
| 262 | 2436U1457S162 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 12 |
| 265 | ZD12G03500 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 8 |
| 271 | ZS23C12025 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 8 |
| 273 | ZS23C08025 | CAPSCREW | ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 40 |
| 301 | YV30V00004S301 | SPOOL ASSY | ｽﾌﾟｰﾙ ｱｯｾﾝ | 1 |
| 302 | YX30V00011S302 | SPOOL ASSY | ｽﾌﾟｰﾙ ｱｯｾﾝ | 1 |
| 303 | YV30V00004S980 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 1 |
| 304 | YW30V00001S304 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 1 |
| 305 | YW30V00006S305 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 1 |
| 306 | YX30V00011S306 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 2 |
| 307 | YX30V00011S307 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 1 |
| 308 | YW30V00001S308 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 1 |
| 309 | LP30V00004S312 | SPOOL | ｽﾌﾟｰﾙ | 2 |
| 310 | YX30V00011S310 | SPOOL ASSY | ｽﾌﾟｰﾙ ｱｯｾﾝ | 1 |
| 324 | YX30V00011S324 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 |
| 325 | YN30V00001S325 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 8 |
| 326 | YN30V00001S326 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 6 |
| 327 | YN30V00001S327 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 |
| 328 | YX30V00011S328 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 |
| 329 | 2436U1265S322 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 4 |
| 332 | 2436U1265S332 | SEAT, SPRING | ｼｰﾄ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 24 |
| 333 | 2436U1265S336 | BOLT, SPACER | ﾎﾞﾙﾄ, ｽﾍﾟｰｻ | 12 |
| 337 | 2436U1265S335 | STOPPER | ｽﾄｯﾊﾟ | 10 |
| 338 | YN30V00001S338 | STOPPER | ｽﾄｯﾊﾟ | 2 |
| 512 | 2436U1265S511 | POPPET | ﾎﾟﾍﾟｯﾄ | 11 |
| 513 | YW30V00001S513 | POPPET | ﾎﾟﾍﾟｯﾄ | 2 |
| 514 | YW30V00001S514 | POPPET | ﾎﾟﾍﾟｯﾄ | 2 |
| 522 | 2436U1265S521 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 13 |
| 524 | YW30V00001S524 | SPRING | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 |
| 552 | YN30V00001S552 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 14 |
| 556 | YW30V00001S556 | PLUG | ﾌﾟﾗｸﾞ | 2 |
| 562 | ZD12P02000 | O-RING | O-ﾘﾝｸﾞ | 16 |

(00)



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

# PREVIEW ONLY

You're viewing 25 of 864 pages

## The full manual includes:

- All 864 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

**Kobelco SK115SR-1E, SK115SRL-1E Parts Catalog**

**Scan or click anywhere**
**youfixthis.com**

*Click anywhere on this page to get the full manual*