
FOR OCEANIA
YH01-00101~
YY01-00101~




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 232-28-3①

Download full manual at youfixthis.com

YH01-00101~
YY01-00101~

エンジン アッセン・ENGINE ASSY




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 024-01-1

Download full manual at youfixthis.com

YH01-00101~ タンク アッセン，ハイドロリック・TANK ASSY, HYD
YY01-00101~
YV01-00101~




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 061-01-1 ②

Download full manual at youfixthis.com

YH00101–
YY00101–
YV00101–
YT00101–

キャブ アッセン・CAB ASSY




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 170–01–1 ②

Download full manual at youfixthis.com

FOR AUSTRALIA
YY01-00101~

ロワー グループ・LOW GROUP



PREVIEW YOUFIXTHIS.COM

01
01
02
01

FIG 278-28-1

Download full manual at youfixthis.com

YH00101-
YY00101-

4.6M ブーム アッセン, スタンダード・BOOM ASSY, STD 4.6M (15FT 1in)





FIG 390-01-1

01
01
01
01
01

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

コントローラ グループ・CONTROLLER GROUP




PREVIEW ONLY - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FOR E U
YH01-00101~
YY01-00101~

エンジン アッセン・ENGINE ASSY



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 024-50-1

Download full manual at youfixthis.com

FOR E U

YH01-00101~
YY01-00101~

タンク アッセン，ハイドロリック・TANK ASSY, HYD





FIG 061-49-1 ②

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 170-01-2 ③

Download full manual at youfixthis.com

ロワー グループ・LOW GROUP

YY00101-



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

01
01
02
01

FIG 278-50-1

Download full manual at youfixthis.com

YH00101-
YY00101-

4.6M ブーム アッセン, スタンダード・BOOM ASSY, STD 4.6M (15FT 1in)





FIG 390–01–1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

コントローラ グループ・CONTROLLER GROUP



PREVIEW ONLY
WWW.JUEIXITHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FOR E U

YH01-00101~
YY01-00101~

タンク アッセン，ハイドロリック・TANK ASSY, HYD





FIG 061-49-1 ②

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

キャブ アッセン・CAB ASSY



符号 61 コネクタ選定表 ITEM 61 CONNECTOR SELECTION TABLE			
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER	
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL
4PAF-HM	SUMITOMO	6090-1011	8240-4422
4PAM-HM	SUMITOMO	6090-1041	8230-4282

符号 64 コネクタ選定表 ITEM 64 CONNECTOR SELECTION TABLE			
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER	
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL
4PAF-HM	SUMITOMO	6090-1011	8240-4422
4PAM	YAZAKI	7122-2446	7114-2020
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1020-02
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050-02



符号 189 コネクタ選定表 ITEM 189 CONNECTOR SELECTION TABLE			
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER	
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090
2PAM	YAZAKI	7122-2228	7114-2020
STRAIGHT FEMALE	YAZAKI	7120-3011	7116-2270

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 170-01-3


Download full manual at youfixthis.com

ロングクローラ用
FOR LONG CRAWLER

YH01-00101~

ロワー グループ・LOW GROUP

FOR AUSTRALIA



PREVIEW YOUFIXTHIS.COM

01
01
02
01

FIG 279-28-1

Download full manual at youfixthis.com

FOR E U

4.6M ブーム アッセン, スタンダード・BOOM ASSY, STD 4.6M（15FT 1in）

YH01-00101~00473
YY01-00101~00828





FIG 390-50-1 ①


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com


01
02
01
02
01


目　　次
CONTENTS


一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS


上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE


下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE


アタッチメント
ATTACHMENTS


工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS



ネームプレート
NAME-PLATE


索　　引
PARTS INDEX


機　　器
COMPONENTS


エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

PREVIEW YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

SK135SR SK135SRLC CRAWLER EXCAVATOR
ALPHABETICAL INDEX

A

ACTUATOR 262-01
ADHESIVE 173-01
ALARM 266-01
266-50
ALTERNATOR 024-01
024-50
ANTENNA 170-01
524-01
ARM (2.45M) 414-01
414-50
ARM (2.95M) 580-50

B

BATTERY 254-01
BELT, SEAT 187-01
187-49
BLOWER, MOTOR 262-01
BONNET 198-01
198-50
BOOM 390-01
390-50, 390-50A
570-50, 570-50A
BOX, FUSE 050-50
232-28, 232-50, 232-50A
BREATHER 061-01
061-49
BREATHER FILTER ELEMENT 004-49

C

CAB 166-01
170-01, 524-01
CATCH 170-01
200-01, 256-01, 261-01 524-01
CATCH, DOOR 170-01
524-01
CLEANER, AIR ELEMENT 004-49
042-01
COMPRESSOR (AIR-CON) 257-01
CONDENSER 257-01
CONDITIONER, AIR 255-01
257-01, 258-01, 262-01
CONTROL, ENGINE 063-01
CONTROL BOX 102-01
102-50, 104-01, 106-01
CONTROLLER (MECHA-TRO) 232-28
232-50, 232-50A
CONVERTER (DC-DC) 230-28
232-50, 232-50A
COUNTERWEIGHT 015-28
COUPLING 066-01
097-01
COVER, DUST 010-01
COVER, UNDER 222-01
CYLINDER (ARM) 396-01
573-50
SEE(C.P.M)
CYLINDER (BOOM) 396-01
572-50, 573-50
SEE(C.P.M)
CYLINDER (BUCKET) 418-01
418-50
SEE(C.P.M)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

preface

◎ This parts catalog contains parts used for all the machines having machine number following the numbers mentioned on the face.

◎ Prior to place order, verify that part numbers used correspond with those on the specification for the actual machine, because this catalog contains the part list according to the specification other than machines delivered.

◎ For engine parts, refer to the chapter "Engine".

◎ Since products are continually improved, changes could not be described on the part catalog. The revised revision described those changes will be issued, as required. For farther informations, please contact nearby our branch, or representative.

◎ For the machine, the boom side is called the Front, Counterweight side is "Rear", and the opposite side is 'Right', and for the track part the travel motor side is called the "Rear".

1. Placing order

Part order should be placed to dealers after completing the following items.

(1) Machine type	[Example]	YR000105
(2) Machine No. or E/G No.		219230
(3) Part No.		YR20M01020P1
(4) Part Name		CONNECTOR
(5) Quantity required		2
(6) Address, Name and how to forword		

2. How to read catalog

① 符号 ITEM	② 部品番号 PART NO.	③ 部品名 PART NAME	③ 部品名 PART NAME	④ 数量 QTY	⑤ 参照 REFERENCE	⑥ 適用号機 APPLICABLE NO. YT00101-
		POWER TAKE-OFF ASSY	パワーテイクオフ アッセン		⑦	
0	YT10V00001F1	PUMP ASSY	ポンプ アッセン	1	SEE(C.P.M)	
	YT30P00001F1	POWER TAKE-OFF ASSY	パワーテイクオフ アッセン			
1	YT30P01001P1	BRACKET	ブラケット	1		
2	24100U341F1	COUPLING ASSY	カップリング アッセン	1		
2-1	24100U341S1	COUPLING	カップリング	1		
2-2	2418U128S5	SOCKET, BOLT	ソケット, ボルト	6		
2-3	ZP26D05010	PIN, SPRING	ピン, スプリング	9		
3	2418P23473	COUPLING, HUB	カップリング, ハブ	1		
4	ZS23C16035	CAPSCREW	キャップスクリュー	2		
5	ZS18C10035	CAPSCREW	キャップスクリュー	5		
6	ZS18C10045	CAPSCREW	キャップスクリュー	3		


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE NO.
		CONTROL LINES, REMOTE	コントロール ハイカン, リモート			
	YV68H00003F1	CONTROL LINES, REMOTE	コントロール ハイカン, リモート			
A1	YT30V00008F2	VALVE ASSY, PILOT	バルブ アッセン, パイロット	2	SEE (C.P.M)	
A2	HH25X04004G2	CONNECTOR	コネクタ	2		
A3	PH03M01250P1	BOOT	ブーツ	2		
A4	ZH22X06000	CONNECTOR	コネクタ	10		
A5	ZH32X06000	ELBOW	エルボ	1		
A6	2444R1119D140	HOSE	ホース	1		
A7	2444R1119D195	HOSE	ホース	1		
A8	2420R349D145	HOSE	ホース	1		
A9	2420R349D210	HOSE	ホース	1		
A10	YV68H01012D4	HOSE	ホース	1		
A11	YV68H01004D1	HOSE	ホース	1		
A12	YY68H01004D2	HOSE	ホース	1		
A13	YV68H01004D3	HOSE	ホース	1		
A14	YV68H01003D1	HOSE	ホース	1		
A15	YV68H01003D2	HOSE	ホース	1		
A16	YV68H01005D3	HOSE	ホース	1		
A17	YV68H01005D4	HOSE	ホース	1		
A18	2444R1119D240	HOSE	ホース	1		
A19	YR68H01016D1	HOSE	ホース	2		
A20	PY01P01043D3	CLIP	クリップ	4		
A21	YT64H01029D4	RUBBER	ラバー	1		
A22	YT64H01029D7	RUBBER	ラバー	1		
A23	YT64H01029D5	RUBBER	ラバー	1		
A24	YT64H01029D6	RUBBER	ラバー	1		
A25	YX68H01004D1	GROMMET	グロメット	1		
A26	PY01P01043D6	CLIP	クリップ	2		
A27	2432R325	CLIP	クリップ	1		
A28	ZS28C06025	CAPSCREW	キャップスクリュー	8		
A29	ZW16X06000	WASHER	ワッシャ	8		
A30	ZS18C10020	CAPSCREW	キャップスクリュー	3		
A31	ZW16H10000	WASHER	ワッシャ	3		
A33	ZC48X16011	CLIP	クリップ	1		
A34	2414Z199D60	HOSE GUARD	ホース ガード	1		
A35	YT64H01025P1	GUIDE	ガイド	1		
A37	YV68H01011P1	GROMMET	グロメット	1		
	YV64H00004F1	CONTROL LINES, BLOCK	コントロール ハイカン, ブロック			
B1	YV64H01032P1	BRACKET	ブラケット	1		
B2	YX64H01028P1	BLOCK ASSY	ブロック アッセン	1		
B3	YX52S00005P1	SENSOR, PRESS (L.P.)	センサ, プレッシャ (低圧)	3		
B3-2	ZD12P01100	O-RING	O-リング	1		
B4	ZH32X06000	ELBOW	エルボ	4		
B5	YN21V00005F3	VALVE ASSY, CHECK	バルブ アッセン, チェック	1		
B6	2444R596D2	ELBOW	エルボ	2		
(06) B8	ZX23M06060	HOSE	ホース	1		
(B9	ZX23M06070	HOSE	ホース	1		
(05)						


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

YH00101-
YY00101-
YV00101-

コンプレッサ アッセン, エアー・COMPRESSOR ASSY, AIR







PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE NO.
	YX91V00002F1	COMPRESSOR ASSY,AIR	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ｱｯｾﾝ,ｴｱｰ			
1	YX91V00001F1	COMPRESSOR ASSY,AIR	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ｱｯｾﾝ,ｴｱｰ	1		
2	YX20M01029F1	PULLEY ASSY	ﾌﾟｰﾘ ｱｯｾﾝ	1		
2-1	24100U1176S16	PULLEY	ﾌﾟｰﾘ	1		
2-2	24100U1176S25	NUT	ﾅｯﾄ	1		
2-3	24100U1176S27	LOCK WASHER	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1		
2-4	24100U1176S26	LOCK WASHER	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1		
2-5	24100U1176S18	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1		
2-6	YX20M01029S006	SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1		
2-7	24100U1176S19	STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ	1		

(01)

FIG 260-01-1

Download full manual at youfixthis.com

OP

オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME
YX22V00001F1,F2	バルブ アッセン,リリーフ	VALVE ASSY,RELIEF
YX22V00002F1	バルブ アッセン,リリーフ	VALVE ASSY,RELIEF
YX30V00004F1	バルブ アッセン,パイロット (走行)	VALVE ASSY,PILOT (PROPELLING)
YX30V00005F1	バルブ アッセン,コントロール (ドーザ)	VALVE ASSY,CONTROL (DOZER)
YX30V00006F1,F2	バルブ アッセン,ハンテンボウシ	VALVE ASSY, SWING-REACTIONLESS
YX32W00002F1	リダクション アッセン (旋回)	REDUCTION ASSY (SWING)
YX35V00002F1	バルブ アッセン,ソレノイド	VALVE ASSY,SOLENOID
YX46W00001F1	ケース アッセン,ギヤー	CASE ASSY,GEAR
YX55V00001F1	ジョイント アッセン,スイベル	JOINT ASSY,SWIVEL
YY01V00001F1	シリンダ アッセン,ブーム (左)	CYLINDER ASSY,BOOM (L.H)
YY01V00002F1	シリンダ アッセン,ブーム (右)	CYLINDER ASSY,BOOM (R.H)
YY01V00003F1,F2	シリンダ アッセン,アーム	CYLINDER ASSY,ARM
YY10V00001F1	ポンプ アッセン	PUMP ASSY
YY30V00001F1,F2	バルブ アッセン,コントロール (EU)	VALVE ASSY,CONTROL (EU)
YY30V00002F1,F2	バルブ アッセン,コントロール (オセアニア)	VALVE ASSY,CONTROL (OCEANIA)
YY30V00005F1,F2	バルブ アッセン,コントロール (オセアニア)	VALVE ASSY,CONTROL (OCEANIA)
YY30V00006F1,F2	バルブ アッセン,コントロール (KAI)	VALVE ASSY,CONTROL (KAI)
YY30V00007F1,F2	バルブ アッセン,コントロール (ブレーカ,ニブラ オヨビ ブレーカ)	VALVE ASSY,CONTROL (BREAKER,NIBBLER & BREAKER)
YY30V00008F1	バルブ アッセン,コントロール (エキストラ オヨビ ブレーカ)	VALVE ASSY,CONTROL (EXTRA & BREAKER)
YY30V00012F2	バルブ アッセン,コントロール (EU)	VALVE ASSY,CONTROL (EU)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

YY30V00012F2



SECTION A—A

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 25 of 758 pages

The full manual includes:

- All 758 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Kobelco SK135SR, SK135SRL, SK135SRLC Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual