輸 出 用
FOR USA

PE01-00101~

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY




FIG 266-49-1 ②

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

輸 出 用
FOR USA

タンク アッセン,ハイドロリック・TANK ASSY, HYD

PE01-00101~




FIG 061-49-1 ①

(07)
(01)

PREVIEW YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

輸 出 用
FOR USA

PE01-00101~

ロワー グループ・LOWER, GROUP




FIG 278-49-1


(03)
(02)
(03)


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ブームアッセン・BOOM ASSY

PE01 00101～00658





(05)
(02)
(02)

FIG 390-01-1①


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

輸 出 用
FOR USA

PE01-00101~

エンジン アッセン・ENGINE ASSY



リレーユニット〈エンジン アクセサリー〉
RELAY UNIT (ENGINE ACCESSORY)




FIG 024-49-1②

(01)


PREVIEW ONLY YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com


ハーネス アッセン・HARNESS ASSY


輸 出 用
FOR USA

PE01-00101~











スタータ部詳細
DETAIL OF STARTER



ニ部詳細
DETAIL OF ニ




YOUFIXTHIS.COM
PREVIEW - YO

FIG 266-49-2②

Download full manual at youfixthis.com


ユアツ ハイカン，ポンプ・HYD LINES, PUMP


PE01-00101~





C/V：コントロール バルブ
VALVE CONTROL

H/P：ユアツ ポンプ
PUMP HYD.












FIG 082-01-1①


(05)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

リング アッセン, スルーイング・RING ASSY, SLEWING

PE01-00101~



符 号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備 考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾘﾝｸﾞ ｱｯｾﾝ,ｽﾙｰｲﾝｸﾞ	RING ASSY, SLEWING			
	PA40F00002F1	ﾘﾝｸﾞ ｱｯｾﾝ,ｽﾙｰｲﾝｸﾞ	RING ASSY, SLEWING			
1	PF40F00001F1	ﾘﾝｸﾞ,ｽﾙｰｲﾝｸﾞ	RING, SLEWING	1		
1-1	PF40F00001S001	ｲﾝﾅｰ ﾚｲｽ	INNER RACE	1		
1-2	PF40F00001S002	ｱｳﾀｰ ﾚｲｽ	OUTER RACE	1		
1-3	PA40F00003S003	ｽﾁｰﾙ ﾎﾞｰﾙ	STEEL BALLS	68		
1-4	PA40F00003S004	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	65		
1-5	PA40F00003S005	ﾚｸﾞﾚｲｼｮﾝ ｽﾍﾟｰｻ	REGULATION SPACER	3		
1-6	PA40F00003S006	ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾗｸﾞ	LODING PLUG	1		
1-7	PA40F00003S007	ﾃｰﾊﾟﾋﾟﾝ	TAPER PIN	1		
1-8	PA40F00003S008	ｼｰﾙ A	SEAL A	1		
1-9	PA40F00003S009	ｼｰﾙ B	SEAL B	1		
1-10	PV50M01019P1	ﾆｯﾌﾟﾙｸﾞﾘｽ	GREASE FITTING	1	(A-M6F)	
2	ZS18C12045	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ(M12×45)	CAPSCREW(M12×45)	18		

FIG 282-01-1

(02)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

マフラ アッセン・MUFFLER ASSY

PE01-00101~




FIG 047-01-1①


(04)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ユアツ ハイカン，リターン・HYD LINES, RETURN
（ニブラ＆ブレーカ・NIBBLER＆BREAKER）


PE01-00101~



C/V：コントロール バルブ
VALVE CONTROL

S/J ：スイベルジョイント
JOINT SWIVEL

S/M：スルーイング モータ
MOTOR SLEWING






FIG 097-63-1


(02)


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com


フュエル ラインズ・FUEL LINES

PE01-00101~













FIG 051-01-1②

(06)


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


目　次
CONTENTS




1 一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS




2 上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE



3 下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE



4 アタッチメント
ATTACHMENTS



5 工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




6 オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS




7 ネームプレート
NAME - PLATE



8 索　引
PARTS INDEX




9 油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS



10 エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

PREVIEW BY YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com



8 索引 PARTS INDEX

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Preface

◎ This parts catalog contains parts used for all the machines having machine numbers following the numbers mentioned on the face.

◎ Prior to placing orders, verify that part numbers used correspond with those on the specification for the actual machine, because this catalog also contains the part list corresponding to the specifications for machines other than those delivered.

◎ For engine parts, refer to the Chapter "ENGINE".

◎ Since products are continually improved, changes could not be described on the part catalog. The revised revision describing those changes will be issued, as required.
For farther information, please contact our nearby branch, or representative.


◎ For the machine, the boom side is called the Front, Counterweight side is "Rear", and the opposite side is "Right", and for the track part the travel motor side is called the "Rear".

1. Placing order

Part order should be placed to dealers after completing the following items.

(1) Machine type	[Example]	PM05-05001~
(2) Machine No. or E/G No		219230
(3) Part No		YR20M01020P1
(4) Part Name		CONNECTOR
(5) Quantity required		2
(6) Address, Name and how to forward		

2. How to read catalog




符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		パワーテイクオフアッセン	POWER TAKE-OFF ASSY			
					⑦	
	YR30P00003F1	パワーテイクオフアッセン	POWER TAKE-OFF ASSY		↓	
A1	24100U341F1	カップリングアッセン	COUPLING ASSY	1	SEE(HC143-01)	
A1-1	24100U341S1	カップリング	COUPLING	1		
A1-2	2418U128S5	ソケット,ボルト	SOCKET, BOLT	6		
A1-3	ZP26D05010	ピン,スプリング	PIN, SPRING	9		
A2	2418P23473	カップリング,ハブ	COUPLING, HUB	1		
A3	ZS23C16035	キャップスクリュ	CAPSCREW	4		
A4	ZS18C10035	キャップスクリュ	CAPSCREW	5		
A5	ZS18C10045	キャップスクリュ	CAPSCREW	3		

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PE01-00101~



(07)

FIG 102-49-1 ②

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PE01-00937-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾕｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ﾛﾜｰ	HYD LINES, LOWER			
	PE02H00001F2	ﾕｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ﾛﾜｰ	HYD LINES, LOW			
A1	PA02H01003D9	ﾎｰｽ	HOSE	4		
A2	PA02H01017D5	ﾎｰｽ	HOSE	1		
A3	PA02H01020D2	ﾎｰｽ	HOSE	1		
A4	PA02H01014P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A5	PA02H01013P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A6	PA02H01003D5	ﾎｰｽ	HOSE	2		
A7	PA02H01003DA	ﾎｰｽ	HOSE	2		
A8	ZS18C08035	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	CAPSCREW	2		
A9	ZW26X08000	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	LOCK WASHER	2		
A10	ZW16X08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
A11	ZC26X12009	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
A12	PA02H01017D6	ﾎｰｽ	HOSE	1		
A13	PA02H01021D2	ﾎｰｽ	HOSE	1		
	PA19H00002F2	ﾕｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｽｲﾍﾞﾙ	HYD LINES, SWIVEL			
B1	HH35S04004G1	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	3		
B2	HH35S04002G1	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	4		
B4	HH55L04004G2	ﾃｨｰ	TEE	1		
B5	HH25S04002G2	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	2		
B6	2444Z2525	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	1		
	PA12H00001F1	ﾕｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ﾌﾟﾛﾍﾞﾙ	HYD LINES, PROPEL			
C1	HH45S04004G1	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
C2	HH25S04006G1	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	4		
C3	HH25S04002G2	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	2		
	PE13H00001F1	ﾕｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES, CYLINDER			
D1	HH25S04004G1	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	2		
(04)						
(06)						
(05)						
(01)						

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

INDEX FOR PART NO. SK13SR ブヒン　カタログ


PART NO.	PAGE
PE50M01023P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01024P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01026P1	010-49-1①
PE50M01028P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01029P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01030P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01031F1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01034P1	280-01-1②
	280-01A-1
PE50M01061P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01062P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01068P1	280-01-1②
PE50M01068P2	280-01-1②
	280-01A-1
PE50M01071P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01072P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01084P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE50M01097P1	280-01-1②
	280-01A-1
PE50M01099P1	543-49-2①
PE50M01101F1	543-49-2①
PE50M01103P1	543-49-2①
PE50V00001P1	056-01-1③
PE51B00006F1	362-01-1
PE51B00007F1	362-01-1
PE51B00016F1	362-01-1
PE51B00017F1	362-01-1
PE51B00018P1	362-01-1
PE51B01034P1	362-01-1
PE51B01035P1	362-01-1
PE51M00002F2	026-49-1
PE51M01003P2	026-49-1
PE51M01004P1	026-49-1
PE52D00001F1	298-01-1
PE52D00002F1	298-01-1
	306-01-1
PE52D01003P1	306-01-1
PE52D01004P1	306-01-1
PE52F00007F3	010-49-1①
PE52F00007F8	010-49A-1
PE52F00008F3	010-49-1①
PE52F00008F8	010-49A-1
PE52F00011P1	010-49-1①
PE52F00011P3	010-49A-1
PE52F01115P1	010-49-1①
	010-49A-1
PE52S00001P1	056-01-1③
PE53D00001P1	278-49-1①
PE53D00004F2	278-49-1①
PE54D00001F1	298-01-1
	314-01-1①
PE54D01001P1	314-01-1①
PE54D01002P1	314-01-1①
PE55M01008P2	108-63-2③
	543-49-2①
PE55M01009P2	108-63-2③
	543-49-2①
PE58S00001P1	061-49-1①
PE59S00002F1	234-49-1①
PE59S00002S001	234-49-1①
PE60C00006F1	015-01-1
PE60C00007P1	015-01-1
PE60C00008F1	015-01-1
PE60C01002P2	015-01-1
PE60C01003D1	015-01-1
PE60C01003D2	015-01-1
PE60C01005D1	015-01-1
PE60D00001F1	338-01-1
PE60D00002F1	338-01-1
PE61B00015F1	434-01-1
PE61B01008P1	434-01-1
PE61D00001P1	338-01-1
PE61D00002F1	338-01-1
PE64D00004F2	322-01-1
PE64D00005F1	322-01-1
PE64D00006P1	322-01-1
PE64D01001P2	322-01-1
PE64H00001F2	120-01-1①
PE64H00002F1	079-01-1②
PE64H00007F1	114-49-1②
PE64H00010F1	114-49-2②
PE64H00011F1	114-49-2②
PE64H01002P1	079-01-1②
PE64H01003P1	079-01-1②
PE64H01004D1	120-01-1①
PE64H01005D3	087-63-2②
PE64H01009P1	114-49-2②
PE68H00006F1	114-49-1②
PE68H01005D1	114-49-1②
PE68H01005D2	114-49-1②
PE68H01005D7	114-49-1②
PE68H01006D1	114-49-1②
PE68H01006D6	114-49-1②
PE68H01006D7	114-49-1②
PE68H01007D2	114-49-1②
PE68H01008P1	114-49-1②
PE68H01009P1	114-49-1②
PE68H01010D1	114-49-1②
PE68H01010D2	114-49-1②
PE68H01021D1	114-49-1②
PE68H01022D1	114-49-1②
PE68H01022D2	114-49-1②
PE68H01023D2	114-49-1②
PE68H01023D4	114-49-1②
PE68H01023D6	114-49-1②
PE68H01024D2	114-49-1②
PE68H01025D1	114-49-2②
PE68H01025D2	114-49-2②
PE68H01025D3	114-49-2②
PE68H01025D4	114-49-2②
PE68H01025D5	114-49-2②
PE68H01025D6	114-49-2②
PE70V00001P1	314-01-1①
PE71H00001F1	072-01-1
PE72E00003F1	254-01-1
PE72E01006P1	254-01-1
PE72E01009P1	254-01-1
PE72E01010P1	254-01-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

バルブ アッセン, パイロット ・ VALVE ASSY, PILOT

PA30V00002F1, F2



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 18 of 320 pages

The full manual includes:

- All 320 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Kobelco SK13SR Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual