

ハーネス アッセン, アッパ・HARNESS ASSY, UPP





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 310-50-1 ②

Download full manual at youfixthis.com

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
（サクション, デリベリ・SUCTION, DELIVERY）




FIG 090-01-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

エンジン アッセン・ENGINE ASSY





FIG 020-01-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

キャブ トリツケ・CAB INSTAL




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 176-01-1

Download full manual at youfixthis.com

ロワー グループ・LOW GROUP



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

01
03
01
02

FIG 330-01-1

Download full manual at youfixthis.com

YS07-01101-
LS07-01201-

7.0M ブーム アッセン, スタンダード・BOOM ASSY, STD 7.0M (23FT)




FIG 450-01-1


01
01
01
01
01

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ハーネス アッセン, アッパ・HARNESS ASSY, UPP

YS07-01101-
LS07-01201-




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


04
01

FIG 310-50-4

Download full manual at youfixthis.com

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
(サクション, デリベリ・SUCTION, DELIVERY)





PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

FIG 090-01-2

Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		ENGINE ASSY	ｴﾝｼﾞﾝ ｱｯｾﾝ			
1	LS02P00012F1	ENGINE	ｴﾝｼﾞﾝ	1		YS07-01101 --01141
	LS02P00012F2	ENGINE	ｴﾝｼﾞﾝ	1		LS07-01201 --01228 YS07-01142- LS07-01229-
2	YT52S00001P1	SENSOR, THERMO	ｾﾝｻ, ｻｰﾓ	1		
3	LS05P01049P1	HOSE, RADIATOR	ﾎｰｽ, ﾗｼﾞｴｰﾀ	1		
4	LS05P01044P1	HOSE, RADIATOR	ﾎｰｽ, ﾗｼﾞｴｰﾀ	1		
5	LS05P01045P1	HOSE, RADIATOR	ﾎｰｽ, ﾗｼﾞｴｰﾀ	1		
6	YN20M01282D4	V-BELT (CONDITIONER, AIR)	V-ﾍﾞﾙﾄ (ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ, ｴｱｰ)	1	(COG B72)	
16	2446R332D16 (ME150631)	FILTER ELEMENT, FUEL	ﾌｨﾙﾀ ｴﾚﾒﾝﾄ, ﾌｭｴﾙ	1		
17	2446R332D15 (ME121789)	FILTER ELEMENT, OIL	ﾌｨﾙﾀ ｴﾚﾒﾝﾄ, ｵｲﾙ	1		
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	As for the engine parts, refer to following "Engine parts"	エンジン部品は、エンジン編を、御参照ください。			
7	ME090394	SAFETY RELAY	ｾﾌﾃｨｰ ﾘﾚｰ	1		
8	ME049300	STARTER RELAY	ｽﾀｰﾀ ﾘﾚｰ	1		
9	ME072889	RELAY HEATER	ﾘﾚｰ ﾋｰﾀ	1		
10	MH014532	V-BELT	V-ﾍﾞﾙﾄ	2		
11	ME900719	V-BELT	V-ﾍﾞﾙﾄ	1		
12	MC840219	PRESS SWITCH, OIL	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ, ｵｲﾙ	1		
13	MC849577	SENSOR, SPEED	ｾﾝｻ, ｽﾋﾟｰﾄﾞ	1		
14	MC867765	LEVEL SENSOR, OIL	ﾚﾍﾞﾙ ｾﾝｻ, ｵｲﾙ	1		
15	ME053533	SEAL RING	ｼｰﾙ ﾘﾝｸﾞ	1		
18	ME049281	ALTERNATOR ASSY	ｵﾙﾀﾈｰﾀ ｱｯｾﾝ	1		
19	ME152487	STARTER ASSY	ｽﾀｰﾀ ｱｯｾﾝ	1		
20	ME996002	THERMOSTAT KIT	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ ｷｯﾄ	1		
21	ME039860	SWITCH, THERMO	ｽｲｯﾁ, ｻｰﾓ	1		

(03)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		CAB INSTAL	ｷｬﾌﾞ ﾄﾘﾂｹ			
	YN02C00019F4	CAB INSTAL	ｷｬﾌﾞ ﾄﾘﾂｹ			
A1	ZS18C12065	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	8		
A2	ZW26X12000	LOCK WASHER	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	8		
A3	2418T10357	WASHER	ﾜｯｼｬ	8		
A4	YT54C00003F1	TANK ASSY,WATER	ﾀﾝｸ ｱｯｾﾝ,ｳｫｰﾀ	1		
A4-1	YT54C00003S001	MOTOR ASSY,ELEC	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1		
A4-2	YT54C00003S002	TANK ASSY,WATER	ﾀﾝｸ ｱｯｾﾝ,ｳｫｰﾀ	1		
A4-3	YT54C00003S003	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
A5	ZM61C06020	SEMS-BOLT	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ	2		
A6	YN03M01159P1	GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
A15	2420R372D17	GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
A16	YT02C01282P1	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ	1		
A17	2427Z1594D078	TRIM	ﾄﾘﾑ	1		
A18	YT02C01126D6	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	1		
B1	YN02C00078F1	CAB ASSY	ｷｬﾌﾞ ｱｯｾﾝ	1	P.180-01	
	YN02C00078F2	CAB ASSY (WITH POWER WINDOW)	ｷｬﾌﾞ ｱｯｾﾝ (ﾊﾟﾜｰ ｳｲﾝﾄﾞ付)	1	P.740-01	

(06)
(07)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		LOW GROUP	ﾛﾜｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
0	LS15V00003F1	MOTOR ASSY,PROPELLING	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ,ｿｳｺｳ	2	SEE(C.P.M)	LS07-01201 --01214
	LS15V00003F4	MOTOR ASSY,PROPELLING	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ,ｿｳｺｳ	2	SEE(C.P.M)	LS07-01215 --01226
	LS15V00013F1	MOTOR ASSY,PROPELLING	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ,ｿｳｺｳ	2	SEE(C.P.M)	LS07-01227-
A1	LS02F00004P1	FRAME,LOW	ﾌﾚｰﾑ,ﾛﾜｰ	1		
A1-1	LS07F01007P1	SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	4		
	LS01F00003F1	LOW GROUP	ﾛﾜｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
B1	LS01F01007P1	COVER	ｶﾊﾞｰ	2		
B2	LS63D00001P1	GUIDE,TRACK	ｶﾞｲﾄﾞ,ﾄﾗｯｸ	2		
B3	LS63D00002P1	GUIDE,TRACK	ｶﾞｲﾄﾞ,ﾄﾗｯｸ	2		
B4	LS41C00002P1	STEP	ｽﾃｯﾌﾟ	4		
B5	2422T556	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
B6	2418T12274	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝ	1		
B7	2420P1613D3	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	16		
B8	ZS13C24040	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	16		
B9	ZS18C16040	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	16		
B10	ZS18C10016	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	2		
B11	2420T6787	SEMS-BOLT	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ	12		
B12	ZW13H24000	WASHER	ﾜｯｼｬ	16		
B13	ZW26X16000	LOCK WASHER	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	16		
B14	ZW26X10000	LOCK WASHER	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	2		
	LS19H00001F1	JOINT INSTAL,SWIVEL	ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾄﾘﾂｹ,ｽｲﾍﾞﾙ			
C1	LS55V00001F1	JOINT ASSY,SWIVEL	ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｾﾝ,ｽｲﾍﾞﾙ	1	SEE(C.P.M)	
C2	ZS13C16055	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	4		
C3	ZS18C24170	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1		
C4	ZW16X16000	WASHER	ﾜｯｼｬ	4		
C5	ZN18C24019	NUT	ﾅｯﾄ	1		
	LS53D00001F1	MOTOR INSTAL,PROPEL	ﾓｰﾀ ﾄﾘﾂｹ,ﾌﾟﾛﾍﾟﾙ			
(01) D1	LS51D01001P1	SPROCKET	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	2		
(03) D2	2420P1615D8	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	48		
(01) D3	2420P1613D2	CAPSCREW	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	48		
(02)						


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		BOOM ASSY, STD 7.0M	7.0M ブーム アッセン, スタンダード			
	LS02B00002F1	BOOM ASSY, HOE	ブーム アッセン, ホー			
A1	★	BOOM, HOE	ブーム, ホー	1		
A1-21	LS02B01005P1	BLOCK, TAPPED	ブロック, タップド	1		
A1-22	LC02B01008P1	BLOCK, TAPPED	ブロック, タップド	6		
A1-23	LS02B01006P1	BLOCK, TAPPED	ブロック, タップド	1		
A1-24	LS02B01007P1	BLOCK, TAPPED	ブロック, タップド	4		
A1-26	2418T22409	PLATE	プレート	1		
A1-31	LC02B01039P1	BRACKET	ブラケット	2		
A2	LS02B01022P1	BUSHING	ブッシュ	2		
	LS02B00006F1	BOOM INSTAL	ブーム トリツケ			
B1	LS02B01017P1	PIN	ピン	1		
B2	2418T24342	PLATE	プレート	1		
B3	ZS18C24060	CAPSCREW	キャップスクリュ	2		
B4	ZW16H24000	WASHER	ワッシャ	2		
B5	2420T2747D29	SHIM (0.9)	シム (0.9)	1		
B6	2420T2747D26	SHIM (1.2)	シム (1.2)	1		
B7	2420T2747D27	SHIM (1.6)	シム (1.6)	1		
	LS02B00007F1	BOOM GROUP	ブーム グループ			
C1	2444R1117D120	HOSE	ホース	2		
C2	2444R1117D315	HOSE	ホース	1		
C3	2444R1117D320	HOSE	ホース	1		
C4	2444R1117D380	HOSE	ホース	1		
C5	ZH32Z04000	ELBOW	エルボ	2		
C6	ZG91S02000	NIPPLE, GREASE	ニップル, グリース	6		
C7	2445R372D9	SEAL, DUST	シール, ダスト	2		
(01)	LS02B00003F1	CYLINDER INSTAL	シリンダトリツケ			
(01) D1	LS02B01014P1	PIN	ピン	2		
(01) D2	2419P3526	PIN	ピン	1		
(01) D3	2418T23006	BOSS	ボス	2		
(01) D4	HS18C20200G2	CAPSCREW	キャップスクリュ	4		

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

ハーネス アッセン, アッパ・HARNESS ASSY, UPP



YOUFIXTHIS.COM
PREVIEW

FIG 310-50-5 ②


Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		HYD LINES, UPP	ユアツ ハイカン, アッパ゛			
	LS30H00007F1	HYD LINES, PUMP	ユアツ ハイカン, ポンプ゛			
1	HH25R12012G1	CONNECTOR	コネクタ	1		
1-1	ZD12P02400	O-RING	O-リング゛	1		
2	HH25R12012G6	CONNECTOR	コネクタ	1		
2-1	ZD12P02400	O-RING	O-リング゛	1		
3	ZH32X12000	ELBOW	エルボ゛	1		
4	ZH52X12000	TEE	ティー	1		
5	ZD11G08500	O-RING	O-リング゛	1		
6	ZD12P03400	O-RING	O-リング゛	8		
7	ZD12P03800	O-RING	O-リング゛	2		
8	ZC16X12200	CLIP	クリップ゛	4		
9	LS52S00005P1	SENSOR, PRESS (H.P.)	センサ, プ゛レッシャ (高圧)	2		
9-1	ZD12P01400	O-RING	O-リング゛	1		
10	LS30H01002P1	TUBE	チューブ゛	1		
11	LS30H01008P1	TUBE	チューブ゛	1		
12	LS30H01009P1	TUBE	チューブ゛	1		
13	LS30H01001P1	HOSE	ホース	1		
14	2444Z4210D2	HOSE	ホース	1		
15	2444Z4210D5	HOSE	ホース	1		
16	LS30H01051P1	SUPPORT	サホ゛ート	1		
17	ZE13X16000	CLAMP, HALF	クランプ゛, ハーフ	12		
18	ZE13X20001	CLAMP, HALF	クランプ゛, ハーフ	4		
19	LC03H01046P1	CLAMP	クランプ゛	1		
20	LC03H01022D2	SPACER	スペ゛ーサ	1		
22	ZS18C12035	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	2		
23	ZS18C12070	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	1		
24	ZS18C12040	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	8		
25	ZS28C12045	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	8		
26	ZS28C14045	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	8		
27	ZS28C16035	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	4		
28	ZW26K12000	LOCK WASHER	ロックワッシャ	8		
29	ZW26K14000	LOCK WASHER	ロックワッシャ	8		
30	ZW26K16000	LOCK WASHER	ロックワッシャ	4		
31	ZW26X12000	LOCK WASHER	ロックワッシャ	16		
32	ZW16H12000	WASHER	ワッシャ	7		
33	2418T10357	WASHER	ワッシャ	3		
34	ZN18C12010	NUT	ナット	1		
35	ZX20U16082	HOSE	ホース	2		
36	ZD12A02100	O-RING	O-リング゛	2		
37	LS30H01013P1	FLANGE	フランジ゛	1		
38	LS30H01014P1	FLANGE	フランジ゛	1		
39	LS30H01023P1	SUPPORT	サホ゛ート	1		
40	LS30H01019P1	PLATE	プ゛レート	2		
41	LS30H01025P1	BUSHING	ブ゛ッシュ	4		
42	YW02B01030D5	SPACER	スペ゛ーサ	4		
43	ZE72X16000	PLUG	プ゛ラグ゛	2		
44	YN01H01003P1	PLUG	プ゛ラグ゛	2		
45	ZS18C12030	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	2		
46	ZS18C12100	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	4		
47	ZS18C12110	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	4		
48	ZS18C12120	CAPSCREW	キャップ゛スクリュ	4		

(03)

PREVIEW: YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

エンジン トリツケ・ENGINE INSTAL




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


FIG 025-01-1

Download full manual at youfixthis.com


YS07-01101--01145
LS07-01201--01235
YC08-03001--03087
LC08-06201--06322

キャブ アッセン・CAB ASSY





F1 :パワー ウインド 無
WITHOUT POWER WINDOW




F2 :パワー ウインド 付
WITH POWER WINDOW

FIG 177-01-1 ②

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER
YS07-01101-

ロワー グループ・LOW GROUP



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


01
02
01
02

FIG 336-01-1

Download full manual at youfixthis.com

YS07-01101-
LS07-01201-

7.0M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 7.0M (23FT)




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


FIG 500-50-1


04
03
04


Download full manual at youfixthis.com


目　次
CONTENTS


一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS


上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE


下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE


アタッチメント
ATTACHMENTS



工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS



ネームプレート
NAME - PLATE


索　　引
PARTS INDEX


油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS



エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

FIG 003-50-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Preface

◎ This parts catalog contains parts used for all the machines having machine numbers following the numbers mentioned on the face.

◎ Prior to placing orders, verify that part numbers used correspond with those on the specification for the actual machine, because this catalog also contains the part list corresponding to the specifications for machines other than those delivered.

◎ For engine parts, refer to the Chapter "ENGINE".

◎ Since products are continually improved, changes could not be described on the part catalog. The revised revision describing those changes will be issued, as required.
For farther information, please contact our nearby branch, or representative.


◎ For the machine, the boom side is called the Front, Counterweight side is "Rear", and the opposite side is "Right", and for the track part the travel motor side is called the "Rear".

1. Placing order

Part order should be placed to dealers after completing the following items.

(1) Machine type	[Example]	PM05-05001~
(2) Machine No. or E/G No		219230
(3) Part No		YR20M01020P1
(4) Part Name		CONNECTOR
(5) Quantity required		2
(6) Address, Name and how to forward		

2. How to read catalog



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		POWER TAKE-OFF ASSY	パワー テイクオフ アッセン			
					⑦	
	YR30P00003F1	POWER TAKE-OFF ASSY	パワー テイクオフ アッセン		↓	
A1	24100U341F1	COUPLING ASSY	カップリング アッセン	1	SEE(C.P.M)	
A1-1	24100U341S1	COUPLING	カップリング	1		
A1-2	2418U128S5	SOCKET, BOLT	ソケット，ボルト	6		
A1-3	ZP26D05010	PIN, SPRING	ピン，スプリング	9		
A2	2418P23473	COUPLING, HUB	カップリング，ハブ	1		
A3	ZS23C16035	CAPSCREW	キャップスクリュ	4		
A4	ZS18C10035	CAPSCREW	キャップスクリュ	5		
A5	ZS18C10045	CAPSCREW	キャップスクリュ	3		

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

YS07-01101-
LS07-01201-

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE
（ブーム セイフティ・BOOM SAFETY）





FIG 146-50-1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ハーネス アッセン, アッパ・HARNESS ASSY, UPP
（フロア プレート・FLOOR PLATE）

YS07-01101--01145
LS07-01201--01235



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	部品名 PART NAME	数量 QTY	参照 REFERENCE	適用号機 APPLICABLE No.
		NAME PLATE INSTAL	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ			
	YN22T00269F1	NAME PLATE INSTAL [REQUIRED(ISO)]	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ [必須(ISO)]			
1	ZL11N01304	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
2	ZL11N00104	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
3	ZL11N07704	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
4	YN20T01350P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
5	YN20T01353P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
6	PH20T01018P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	2		
7	ZL11N04204	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
8	YT20T01072P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
9	YN20T01407P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
10	YN20T01351P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
11	YN20T01058P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
12	ZL11M06008	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
13	ZL11M03708	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
14	ZL11N03704	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
	YN22T00269F2	NAME PLATE INSTAL [SELECT(E/G CONTROL)]	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ [選択(E/G ｺﾝﾄﾛｰﾙ)]			
15	YN20T01319P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		
	YN22T00269F4	NAME PLATE INSTAL [OPT(LONG RENGE)]	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ [ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾛﾝｸﾞ ﾚﾝｼﾞ)]			
17	YN20T01462P1	LABEL	ﾗﾍﾞﾙ	1		


(01)


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

バルブ アッセン, ホールディング ・ VALVE ASSY, HOLDING

LS28V00001F1

FOR BOOM (L.H)





セット圧力 : SET PRESSURE

39.7MPa at 250L/min

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

11 -240 TIMING GEAR

品名コード PNC / 開 始- 終 了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適 用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備 考 REMARKS
03026		GEAR, CRANKSHAFT				
0210·1-		ALL		ME093097	1	N=63
03107B		BUSHING, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		ME062905	1	43X44
03107C		BUSHING, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		ME052843	1	51X50
03118		GEAR, INJECTION PUMP DRIVE				
0210·1-		ALL		ME052916	1	N=63
03129		PLATE, INJECTION PUMP DRIVE GEAR				
0210·1-		ALL		ME052808	1	
03132A		GEAR ASSY, CAM IDLER				
0210·1-		ALL		ME150506	1	N=33,66
03135A		GEAR ASSY, INJECTION PUMP IDLER				
0210·1-		ALL		ME150689	1	N=68
03136		GEAR, CAMSHAFT				
0210·1-		ALL		ME151298	1	N=63
03145		PLATE, CAM IDLER GEAR THRUST				
0210·1-		ALL		ME062326	2	
03151		PLUG, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		3090702900	1	TAPER
03155B		SHAFT, CAM IDLER GEAR				
0210·1-		ALL		ME150519	1	
03155C		SHAFT, CAM IDLER GEAR				
0210·1-		ALL		ME150520	1	
03271		COLLAR, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		ME062573	2	
03291D		WASHER, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		3117502109	1	LOCK,24
03293B		SPRING PIN, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		MH012037	2	5X10
03294		PIN, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		MF472402	2	DOWEL,5X12
03295B		O-RING, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		MF520583	2	35
03295C		O-RING, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		3112304100	2	15
03296B		NUT, TIMING GEAR TRAIN				
0210·1-		ALL		MF430125	2	16

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 25 of 724 pages

The full manual includes:

- All 724 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Kobelco SK480, SK480LC Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual