パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式




Fig.29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.		部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数(Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		I	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)											
3		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4			K
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)											
4		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5		122710-51050	ベアリングキローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART. TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番　　リスト頁の見出No.

1　　1　　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について"Ⅰ"印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟵ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟵ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が(A)～(F)欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字(記号)を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


ƒNƒ‰ƒ“ƒNƒP[ƒX CRANKCASE

REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R	Remarks
10	K16896-01022	CRANKCASE,COMP	1			
20	K16851-96260	CAP,SEALING	3			
30	K16851-96270	CAP,SEALING	5			
40	K15451-96270	CAP,SEALING	2			
50	K15261-96010	PLUG	5			
60	K15521-96020	PLUG	3			
70	K15521-96030	PLUG	1			
80	K15261-96160	PLUG,EXPANSION	1			
90	K05012-00508	PIN,STRAIGHT	2			
100	K05012-00814	PIN,STRAIGHT	2			
110	K15221-33650	PIN,PIPE	1			
120	K17331-59190	PIN,PIPE	2			
130	K17331-59190	PIN,PIPE	2			
140	----	BLANK	0			
150	K16871-73020	COCK,ASSY(DRAIN)	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


CRANKCASE



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

HYDRAULIC PUMP




1J323-025-10

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ALTERNATOR AND PULLEY



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


'âŽ~ƒ\ƒŒƒmƒCƒh STOP SOLENOID

REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R	Remarks
10	K1G386-60012	SOLENOID,STOP	1			
20	K01754-50612	BOLT,FLANGE	2			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

WATER PUMP



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 7 of 95 pages

The full manual includes:

- All 95 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Kubota P-TB210R-AEXA Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual