
FIG. No. 1-6

エレクトリック ワイヤリング
ELECTRIC WIRING




918007

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
1	05204-10000	UNIT, thermometer ユニット ┐ 乾式及び湿式用 For dry & wet	C		1	1	1
	05204-50200	UNIT, sender ユニット ┘	C		1	1	1
	05204-10000	UNIT, thermometer ユニット ┐ トルクコンバータドライブ用 For torqueconverter drive	C		2	2	2
	05204-50200	UNIT, sender ユニット ┘	C		2	2	2
2	MF101281	BOLT ボルト (F1025-10016)	W		2	2	2
3	MF450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000)	W		2	2	2
4	09160-50300	CABLE, battery ケーブル	D		1	1	1
5	09160-30351	CABLE, battery ケーブル ┐	D		1	1	1
	91404-01400	CABLE, battery ケーブル ┘	D		1	1	1
6	91804-10200	HARNESS ハーネス ┐	D		-☆00133 1	-☆50009 1	-☆00083 1
	91804-20200	HARNESS ハーネス ┐	D		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	91804-30200	HARNESS ハーネス ┘	D		00754- 1	50029- 1	00582 1
7	91204-06600	Fusible Link Assy. ヒュジブル リンク アセンブリ ┐	A		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	91204-16500	Fusible Link Assy. ヒュジブル リンク アセンブリ ┘	A		00754- 1	50029- 1	00582- 1
8	91804-10600	CABLE, battery ケーブル ┐	D		-☆00099 1	-☆50008 1	-☆00066 1
	91804-20600	CABLE, battery ケーブル ┐	D		-☆00133 1	-☆50009 1	-☆00083 1
	91804-30600	CABLE, battery ケーブル ┐	D		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	91804-40600	CABLE, battery ケーブル ┘	D		00754- 1	50029- 1	00582- 1
9	03150-74000	SWITCH, stop lamp スイッチ	B		1	1	1

"ONLY MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1−30 CONTROL VALVE & STRAINER (Part−1) (For torqueconverter drive)



918030

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
	91228-00010	Control Valve Assy. コントロール バルブ アセンブリ	D	−☆01614 1	−☆50052 1	−☆01092 1
	91128-00038	Control Valve Assy. コントロール バルブ アセンブリ 補用専用 For service only	D	1	1	1
		挿絵の＊印部品を含み見出番号1,2,4~7および9~24からなる。 Consists of Key Nos. 1,2,4 thru 7 and 9 thru 24 including ＊ mark parts in illustration.				
1	91228-10700	SEAL, oil シール	B	2	2	2
2	MF472554	PIN, spring ピン (F2850-04020)	W	1	1	1
3	MF104867	BOLT ボルト (F1025-08060)	W	4	4	4
4	MF450405	WASHER, spring ワッシャ (F2515-08000)	W	4	4	4
5	MF665004	PLUG, drain プラグ (F5000-14000)	W	3	3	3
6	MF660065	GASKET ガスケット (F4202-14000)	W	3	3	3
7	91228-01200	ORIFICE, main オリフィス	D	1	1	1
8	MF101269	BOLT ボルト (F1025-08070)	W	2	2	2
9	MF520018	O-RING Oリング (F3150-02500)	W	3	3	3
10	91228-00600	COVER カバー	D	1	1	1
11	MF101255	BOLT ボルト (F1025-08020)	W	4	4	4
12	MF520003	O-RING Oリング (F3150-00800)	W	4	4	4
13	91228-01400	SPRING, detent スプリング	D	2	2	2
14	05530-20100	PLUG プラグ	E	1	1	1
15	MF540010	STEEL BALL, bearing スチール ボール (F8000-10000)	W	2	2	2
16	58628-01702	PIN, stopper ピン	D	2	2	2


"ONLY MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－1

RADIATOR (ラジエータ) & PIPING (アンド パイピング) (For synchro drive) (シンクロドライブ用)



918001


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用号機 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
1	MS 666016	CLAMP, hose クランプ ← (F4300-05201)	W		-☆02089 2	-☆50060 2	-☆01476 2
	MH 020134	CLAMP, hose クランプ	W		2	2	2
2	91801-10900	HOSE, rubber ホース ←	B		-☆01394 1	-☆50047 1	-☆00913 1
	91801-20900	HOSE, rubber ホース	B		1	1	1
3	MS666015	CLAMP, hose クランプ (F4300-04701)	W		2	2	2
4	91801-10100	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ	D		1	1	1
5	91201-02200	PIPE, overflow パイプ	A		1	1	1
6	91201-02100	CAP, pressure キャップ	C		1	1	1
7	91201-02300	COCK, water drain コック	A		1	1	1
8	91201-02400	PACKING パッキン	A		1	1	1
9	91801-10600	BELT, timing ベルト	A		1	1	1
10	91201-12900	BEARING & SHAFT ベアリング アンド シャフト ←	C		1	1	1
	91201-22900	BEARING & SHAFT ベアリング アンド シャフト	C		1	1	1
11	91801-10400	PULLEY, driven プーリ ←	D		-☆00904 1	-☆50030 1	-☆00646 1
	91801-20400	PULLEY, driven プーリ	D		1	1	1
12	MF 522218	RING, snap リング (F3202-03000)	W		1	1	1
13	31748-81200	FAN, cooling ファン	D		1	1	1
14	MF 450006	WASHER, plain ワッシャ (F2500-10000)	W		12	12	12
15	MF 450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000)	W		14	14	14
16	MF 101283	BOLT ボルト (F1025-10020)	W		4	4	4

三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1-6 (Continued) ELECTRIC WIRING



918007

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
10	03151-47001	SWITCH, backup lamp スイッチ トルクコンバータドライブ用 For torqueconverter drive 新部品は第1-48-B 図見出番号19参照 For a new part refer to key No.19 of Fig No.1-48-B	B	-00753 1	-50028 1	-00581 1
11	91804-00100	HARNESS ハーネス	D	-00753 1	-50028 1	-00581 1
	91804-20100	HARNESS ハーネス	D	00754- 1	50029- 1	00582- 1
12	91204-12800	HARNESS ハーネス	D	-00753 1	-50028 1	-00581 1
	91204-22800	HARNESS ハーネス	D	1	1	1
13	91204-23100	HARNESS ハーネス	D	-00753 2	-50028 2	-00581 2
	91204-33100	HARNESS ハーネス	D	2	2	2
14	91204-15600	CABLE, battery ケーブル	D	1	1	1


三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－30 (続) (Continued) コントロール バルブ アンド ストレーナ CONTROL VALVE & STRAINER (その1) (Part－1)

(トルクコンバータドライブ用)
(For torqueconverter drive)



918030


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
17	51727-06501	PLUG プラグ	D	1	1	1
18	91228-01300	SPRING スプリング	D	1	1	1
19	MF520010	O-RING Oリング (F3150-01500)	W	1	1	1
20	91228-00500	SEAT, spring シート	E	1	1	1
21	91228-10800	SPRING スプリング	D	1	1	1
22	91228-00900	SPRING スプリング	D	1	1	1
23	91228-11100	SPRING, return スプリング	D	1	1	1
24	51727-05401	SLUG スラグ	D	1	1	1
25	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	W	6	6	6

三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－1 (続) (Continued) ラジエータ アンド パイピング (シンクロドライブ用) RADIATOR & PIPING (For synchro drive)



918001

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号機 Q'ty & Serial No.		
				FD35	FD38	FD40
17	MF104895	BOLT ボルト (F1025-10060)	W	4	4	4
18	MF101281	BOLT ボルト (F1025-10016)	W	6	6	6
19	91801-00200	SUPPORT, fan サポート	E	1	1	1
20	91801-10300	SUPPORT, bearing サポート	D	1	1	1
21	91801-00700	BOSS ボス	D	1	1	1
22	91801-00500	PULLEY, drive プーリ	D	−☆00904 1	−☆50030 1	−☆00646 1
	91801-10500	PULLEY, drive プーリ	D	1	1	1
23	91801-00800	NUT ナット	D	1	1	1
24	91801-21100	HOSE, rubber ホース	B	1	1	1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

目　　次
CONTENTS

付図番号 Fig. No.	装置名称・記事 Group Name・Remarks	ページ Page
	1. CHASSIS (シャシ)	
	COOLING SYSTEM (クーリング システム)	
1	RADIATOR & PIPING (For synchro drive) (ラジエータ アンド パイピング (シンクロドライブ用))	1-1
2	RADIATOR & PIPING (For torqueconverter drive) (ラジエータ アンド パイピング (トルクコンバータドライブ用))	1-3
	EXHAUST & INLET SYSTEM (エキゾースト アンド インレット システム)	
3	EXHAUST MUFFLER (エキゾースト マフラ)	1-5
4	AIR CLEANER (エア クリーナ)	1-6
	FUEL SYSTEM (ヒュエル システム)	
5-A	FUEL SYSTEM (ヒュエル システム) {FD35 −00753 FD40 −00581 / FD38 −50028}	1-7
5-B	FUEL SYSTEM (ヒュエル システム) {FD35 00754− FD40 00582− / FD38 50029−}	1-9
	ELECTRIC SYSTEM (エレクトリック システム)	
6	ELECTRIC WIRING (エレクトリック ワイヤリング)	1-10
7	ELECTRIC EQUIPMENT (Part −1) (エレクトリック エクイプメント (その1))	1-12
8	ELECTRIC EQUIPMENT (Part −2) (エレクトリック エクイプメント (その2))	1-14
9	ELECTRIC EQUIPMENT (Part −3) (エレクトリック エクイプメント (その3))	1-15
10	ELECTLIC EQUIPMENT (Part −4) (エレクトリック エクイプメント (その4))	1-16
11	ELECTRIC EQUIPMENT (Part −5) (エレクトリック エクイプメント (その5))	1-18
	FRAME (フレーム)	
12	FRAME (フレーム)	1-20
13-1	BODY (Part−1) (ボデー (その1))	1-22
13-2	BODY (Part−2) (ボデー (その2))	1-24A
14	SEAT (シート)	1-25
15	HEAD GUARD (ヘッド ガード)	1-26
16-A	NAME PLATE (ネーム プレート) {FD35 −00753 FD40 −00581 / FD38 −50028}	1-27
16-B	NAME PLATE (ネーム プレート) {FD35 00754− FD40 00582− / FD38 50029−}	1-29

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

8．M.R.(管理区分，Management Rank）の記号の説明

(1) M.R.は主として輸出国先を対象とし，三菱フォークリフト部品の流通面における部品配備の合理化と円滑化を目的とするものであります。国内向に対しては，参考程度にしてください。

(2) M.R.の作成要領は日本国内の出荷実績（デポ→代理店）をベースとし，これに部品の性格に基づく在庫必要度により部分的にランク修正を加えました。しかし，このM.R.は平均的であるので各代理店毎にこれを基準として販売テリトリ内における地域条件（納入先業種，風土),稼動台数および各マシーンの累計稼動に基づき，在庫ランクおよび個数を自主的に修正することはもちろん必要であります。

(3) 管理区分とその分類基準および例示品目は下記のとおりです。

Aランク：すべての代理店が常時在庫すべきもの。(高需要部品)

標準部品以外の直取引可能部品。(ただし，自工または相製の承認するメーカ部品)

例）エレメント類，電球等。

Bランク：すべての代理店が常時在庫すべきもの。(高需要部品)

(1) 消耗部品

例）ロックワッシャ，ブラシ，グロープラグ等。(エンジン部品)

ランプ，スイッチ類等。(シャシ部品)

メーンローラ，サイドローラ等。(マスト，アタッチメント部品)

(2) 保安関係部品

例）マストシリンダ，ホイールシリンダ等。(シャシ部品)

(3) 定期整備関係部品

例）リペアキット，シール等。(シャシ，マスト，アタッチメント部品)

Cランク：第2次デポおよび大手代理店で常時在庫すべき部品。

例）バルブガイド，ピストン，オイルシール等。(エンジン部品)

油圧ホース，ブッシュ等。(シャシ部品)

マストローラベアリング，油圧ホース，ブッシュ等。(マスト，アタッチメント部品)

Dランク：センタデポで常時配備すべき部品。

例）プーリ，フライホイール等。(エンジン部品)

シャフト，ギヤの一部。(シャシ，マスト，アタッチメント部品)

チェーン（マスト部品)

シリンダアセンブリ（アタッチメント部品)

その他比較的使用実績の少ない部品。

Eランク：非現用部品および現用部品で出荷実績がDランクより少なく，センタデポで長期計画により集中在庫管理すべき部品。(準受注生産扱い部品)

例）カムシャフト，ブラケット，カバー等。(エンジン部品)

シャフト，ギヤの一部，パネル等。(シャシ部品)


カップリング，オイルパイプ，コネクタ等。(マスト，アタッチメント部品)

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－7

ELECTRIC エレクトリック EQUIPMENT エクイプメント (Part－1) (その1)




918008

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
1	91204-01500	COVER カバー 乾式及び湿式用 For dry & wet	C		-☆00133 2	-☆50009 2	-☆00083 2
					☆00134- 1	☆50010- 1	☆00084- 1
2	91204-01600	COVER カバー	C		2	2	2
3	05204-10300	METER, oil temp メータ	C		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	05204-63100	GAGE, oil temp ゲージ トルクコンバータドライブ用 For torqueconverter drive	C		1	1	1
4	05205-20400	METER, hour メータ	C		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	05205-20401	METER, hour メータ	C		1	1	1
5	MC840115	INDICATOR, glow plug インジケータ	B		-☆00956 1	-☆50030 1	-☆00850 1
	34766-01400	INDICATOR, glow plug インジケータ × 34466-01300(6個)と組んで代替可 Substitutable as a set with 34466-01300(6 pieces)	B		☆00957- 1	☆50031- 1	☆00851- 1
	34766-11400	INDICATOR, glow plug インジケータ	B		☆02342- 1	☆50068- 1	☆01640- 1
6	05207-01300	METER, fuel メータ	C		-00370 1	-50011 1	-00174 1
	05207-61100	GAGE, fuel ゲージ	C		1	1	1
7	64304-59400	CORD コード	D		2	2	2
	91104-00800	CORD コード	D		2	2	2
8	03152-35003	SWITCH, starting スイッチ	B		-00370 1	-50011 1	-00174 1
	91204-08700	SWITCH, starting スイッチ	B		1	1	1
9	03152-35053	Key Set キー セット	B		1	1	1
10	05204-13200	METER, water temp. メータ	C		-00753 1	-50028 1	-00581 1
	05204-61100	GAGE, water temp. ゲージ	C		1	1	1
11	MF820034	BULB バルブ 24V 3W (F8403-24030)	B		2	2	2
12	05106-00600	SOCKET, pilot lamp ソケット	B		1	1	1

"ONLY MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Get this full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1−18 (続) (Continued) トランスミッション ギヤ (その1) (Part−1) (乾式及び湿式用) (For dry & wet)




見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks		M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
1	91826-11700	GEAR, counter ギヤ		E	1	1	1
2	MF522026	RING, snap リング (F3200-04200)		W	2	2	2
3	91826-11800	GEAR, counter ギヤ		E	1	1	1
4	91826-12200	SPACER スペーサ		D	1	1	1
5	91826-11900	GEAR, counter ギヤ		E	1	1	1
6	91826-11600	SHAFT シャフト		E	1	1	1
7	91825-00600	SPRING, ring スプリング	乾式用 For dry	C	1	1	1
8	91825-00300	SHAFT, input シャフト		D	1	1	1
9	MF540007	STEEL BALL, bearing スチール ボール (F8000-07000)		W	2	2	2
10	91825-00500	SPRING スプリング		B	1	1	1
11	91826-11500	WASHER, thrust ワッシャ		D	1	1	1
12	91826-11200	GEAR, low ギヤ		D	1	1	1
13	44011-53300	BEARING, needle ベアリング		C	3	3	3
14	91826-11400	SLEEVE スリーブ		D	1	1	1
15	ME600101	RING, synchronizer リング		C	2	2	2
	ME600629	RING, synchronizer リング		C	2	2	2
	ME601125	RING, synchronizer リング		C	2	2	2
16	ME600103	SPRING, shifting key スプリング		C	2	2	2
	ME600631	SPRING, shifting key スプリング		C	2	2	2

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1-35

FRONT AXLE (Part-2)
フロント アクスル (その2)



918035


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
1	64333-71401	SEAL, oil, inner シール	B	-☆01100 2	-☆50032 2	-☆00735 2
	91833-02400	SEAL, oil, inner シール ☞1.	B	☆01101- 2	☆50033- 2	☆00736- 2
2	91833-00700	RETAINER, oilseal リテーナ	B	-☆01100 2	-☆50032 2	-☆00735 2
	91833-10700	RETAINER, oilseal リテーナ ☞2.	B	☆01101- 2	☆50033- 2	☆00736- 2
3	F8140-30220	BEARING ベアリング	W	2	2	2
4	MF430011	NUT ナット (F2300-20000)	W	12	12	12
5	91833-10200	DRUM, brake ドラム	D	-☆00364 2	-☆50022 2	-☆00269 2
	91833-20200	DRUM, brake ドラム	D	2	2	2
6	64333-74300	BOLT, drum ボルト	B	12	12	12
7	MF430731	NUT, jam ナット (F2320-20000)	W	12	12	12
8	64333-71101	BOLT, wheel ボルト	B	-☆00364 12	-☆50022 12	-☆00269 12
	91833-01300	BOLT, wheel ボルト	B	12	12	12
9	64333-71904	HUB, front ハブ	E	2	2	2
10	03880-08000	NUT, wheel ナット	B	12	12	12
	MC810632	NUT, wheel ナット	B	12	12	12
11	MF106146	BOLT ボルト (F1030-14050)	W	24	24	24
12	MF450408	WASHER, spring ワッシャ (F2515-14000)	W	24	24	24
13	91833-10500	SHAFT, axle シャフト	D	2	2	2
14	64333-71200	NUT ナット	D	4	4	4
15	64333-71300	WASHER, lock ワッシャ	C	2	2	2

三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－49 (Continued) STEERING GEAR (Part－1)



918050


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. FD35	FD38	FD40
10	91254-15700	SHAFT シャフト	D	1	1	1
11	91254-06200	STUD スタッド	D	2	2	2
12	91254-18100	Gear Box Assy. ギヤ ボックス アセンブリ	E	1	1	1
13	91254-13300	SEAL, oil シール	B	1	1	1
14	MF522229	RING, snap リング (F3202-04800)	W	1	1	1
15	91854-00500	ARM, pitman アーム	E	1	1	1
16	MF450412	WASHER, spring ワッシャ (F2515-22000)	W	1	1	1
17	MF430012	NUT ナット (F2300-22000)	W	1	1	1
18	91254-03100	BEARING, needle roller ベアリング	C	1	1	1
19	91254-09400	PLATE, ring プレート	E	-☆01330 1	-☆50044 1	-☆00881 1
20	91254-04600	PLATE, ring プレート	E	-☆01330 2	-☆50044 2	-☆00881 2
	91254-14600	PLATE, ring プレート	E	☆01331- 2	☆50045- 2	☆00882- 2
21	91254-04700	BEARING, needle ベアリング	C	2	2	2
22	91254-14500	PLATE, ring プレート	E	2	2	2
23	91254-15100	O-RING Oリング	A	2	2	2
24	91254-09500	BOLT ボルト	D	3	3	3
25	91254-14900	COVER, front カバー	E	1	1	1
26	91254-04800	NUT ナット	D	1	1	1
27	91254-20180	Valve Assy. バルブ アセンブリ	E	1	1	1
	91254-30180	Valve Assy. バルブ アセンブリ	E	1	1	1

三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 1－60 (続) (Continued) コントロール バルブ (その3) CONTROL VALVE (Part－3)



918061


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R	個数及び適用号車 Q'ty & Serial No. 2連 2 spools	3連 3 spools	4連 4 spools	5連 5 spools
	91872-22130	Outlet Cover Assy. アウトレット カバー アセンブリ 5連用 For 5 spools 第1-60図見出番号5 第1-61図見出番号7,8,17および18 } からなる。 Consists of {Fig No.1-60 Key No.5. Fig No.1-61 Key Nos.7,8,17 and 18.	E	・	・	・	1A
5	91872-04500	COVER, end カバー 5連用 For 5 spools	E	・	・	・	1A
6	91872-02800	BOLT, tie ボルト	C	・	2A	・	・
	91872-03300	BOLT, tie ボルト	C	・	・	2A	・
	91872-04400	BOLT, tie ボルト	C	・	・	・	2A
7	91872-01200	NUT ナット	D	・	2A	2A	2A
8	91872-00700	NUT ナット	D	・	4A	4A	4A

A印の適用号車表
Applied serial No.List for A

記号 Mark	FD35	FD38	FD40
A	00011-	50001-	00011-

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3－1－1 (Continued) DUAL MAST (Part－1) Model 2D40D20—50, 2K40D30, 2D40E20—50, 2K40E30




フォーク最大揚高
M.L.H.＝Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks			M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
5	94401-11200	BRACKET, side roller ブラケット	2D40□	~☆'8211	E		8 D
			2D40□		E		4 E
			2K40□		E		4 D
			2K40□		E		2 E
	94401-11202	BRACKET, side roller ブラケット	2D40□		E		4 E
			2K40□		E		2 E
5a	94401-03600	BRACKET, side roller ブラケット	2D40□	~☆'8211	E		4 E
			2K40□		E		2 E
	94401-03601	BRACKET, side roller ブラケット	2D40□		E		4 E
			2K40□		E		2 E
6	64361-95214	SHIM シム t＝0.5 mm	2D40□	~☆'8607	B		8 D,E
				☆' 8608~	B		4 D,E
			2K40□		B		4 D,E
	64361-95213	SHIM シム t＝1.0 mm	2D40□	~☆'8607	B		4 D,E
				☆' 8608~	B		8 D,E
			2K40□		B		2 D,E
7	MF 524022	NIPPLE, grease ニップル (F3304-10000)	2D40□		W		4 E
			2K40□		W		2 E
8	MF 522027	RING, snap リング (F3200-04500)	2D40□		W		6 D,E
			2K40□		W		2 D,E

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3－3－3 2段 フル フリー マスト (その3) DUAL FULL FREE MAST (Part－3) Model 2F40B30—40,2F40C30—40




フォーク最大揚高
M.L.H.＝Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	MF450408	WASHER, spring ワッシャ (F2515-14000)	W		2 B,C
2	MF104948	BOLT ボルト (F1025-14060)	W		2 B,C
3	64367-40500	COVER カバー	D		1 B,C
4	MF450405	WASHER, spring ワッシャ (F2515-08000)	W		2 B,C
5	F1210-08020	BOLT, hexagon socket ボルト	W		2 B,C
	MF101255	BOLT ボルト (F1025-08020)	W		2 B,C
6	94101-01800	STOPPER, roller ストッパ	D		2 B,C
7	94101-01900	SHIM シム	B		4 B,C
8	94410-00600	ROLLER, main ローラ D＝117 mm	B		2 B,C
	94410-00700	ROLLER, main ローラ D＝118 mm 選択使用 Selective use	B		2 B,C
	94410-00800	ROLLER, main ローラ D＝119 mm	B		2 B,C
9	94210-10911	SHIM シム t＝0.5 mm	B		4 B,C
	94210-10912	SHIM シム t＝1.0 mm	B		2 B,C
10	＊	Lift Cylinder Assy. リフト シリンダ アセンブリ 94419-10010 ～☆'7904	・		1 B
	94419-20010	Lift Cylinder Assy. リフト シリンダ アセンブリ M.L.H. 3m	F		1 B
	94419-20011	Lift Cylinder Assy. リフト シリンダ アセンブリ	F		1 B,C

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3-5-5 TRIPLE(3段) FULL(フル) FREE(フリー) MAST(マスト) (Part-5)(その5) Model 2M40B37—60



フォーク最大揚高
M.L.H.=Maximum Lifting Height


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	MF 101281	BOLT ボルト (F1025-10016)	W		1 B
2	MF 450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000)	W		1 B
3	MF 524022	NIPPLE, grease ニップル (F3304-10000)	W		2 B
4	94110-04600	PIN, pulley ピン	D		1 B
5	64367-12200	SUPPORT, hose pulley サポート ~☆'8005	E		1 B
	94110-05200	SUPPORT, hose pulley サポート	E		1 B
6	MF 450407	WASHER, spring ワッシャ (F2515-12000)	W		4 B
7	MF 104921	BOLT ボルト (F1025-12065)	W		4 B
8	64367-12100	PULLEY, hose プーリ	E		3 B
9	64367-56900	STRIP, mast ストリップ	B		2 B
	94010-01300	STRIP, mast ストリップ	B		2 B
	94010-11300	STRIP, mast ストリップ	B		2 B
	94010-21300	STRIP, mast ストリップ	B		2 B
10	64367-57111	SHIM シム t = 1.0 mm	B		6 B
	94010-02100	SHIM シム t = 1.0 mm	B		6 B
	64367-57112	SHIM シム t = 0.5 mm	B		4 B
	94010-02200	SHIM シム t = 0.5 mm	B		4 B
11	MF 106150	BOLT ボルト (F1030-14070)	W		4 B
12	MF 450408	WASHER, spring ワッシャ (F2515-14000)	W		4 B
13	*	HOOK フック 94410-05300 ~☆'8002	.	付図番号3-17見出番号2~4,7(各1個)と組で代替可。 Substitutable as a set with Fig.No. 3-17 Key Nos.2-4, 7(all 1 piece).	1 B
	94410-15300	HOOK フック	E		1 B
14	MF 522015	RING, snap リング (F3200-02500)	W		1 B
15	94110-04500	SUPPORT, hose pulley サポート	E		1 B



三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3-7-2 2段 DUAL パノラマ PANORAMIC マスト MAST (その2) (Part−2) Model 2V40A20−50, 2V40B20−50, 2V40C20−50




フォーク最大揚高
M.L.H.=Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	94432-04200	SHIM シム	B		$8^{A,B,C}$
2	94432-02700	BOLT, stopper ボルト	D		$2^{A,B}$
2a	94132-02100	BOLT, stopper ボルト	D		2^{C}
3	MF450408	WASHER, spring ワッシャ (F2515-14000)	W		$8^{A,B}$
			W		2^{C}
4	MF106146	BOLT ボルト (F1030-14050)	W		$6^{A,B}$
5	94432-12100	SUPPORT, chain wheel, L.H. サポート	E		$1^{A,B}$
	94432-12200	SUPPORT, chain wheel, R.H. サポート	E		$1^{A,B}$
6	94410-10500	WHEEL, chain ホイール	E		$2^{A,B,C}$
7	MF522029	RING, snap リング (F3200-05000)	W		$2^{A,B,C}$
8	94430-00571	CHAIN, lift チェーン 57 Links M.L.H. 2m	D		$2^{A,B}$
	94430-00572	CHAIN, lift チェーン 57 Links M.L.H. 2m	D		$2^{A,B,C}$
	94430-00671	CHAIN, lift チェーン 67 Links M.L.H. 2.5m	D		$2^{A,B}$
	94430-00672	CHAIN, lift チェーン 67 Links M.L.H. 2.5m	D		$2^{A,B,C}$
	94430-00771	CHAIN, lift チェーン 77 Links M.L.H. 3m	D		$2^{A,B}$
	94430-00772	CHAIN, lift チェーン 77 Links M.L.H. 3m	D		$2^{A,B,C}$
	94430-00831	CHAIN, lift チェーン 83 Links M.L.H. 3.3m	D		$2^{A,B}$
	94430-00832	CHAIN, lift チェーン 83 Links M.L.H. 3.3m	D		$2^{A,B,C}$
	94430-00871	CHAIN, lift チェーン 87 Links M.L.H. 3.5m	D		$2^{A,B}$
	94430-00872	CHAIN, lift チェーン 87 Links M.L.H. 3.5m	D		$2^{A,B,C}$

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3－12－1　(Continued) LIFT CYLINDER 1st (For 2M40B37－60)



フォーク最大揚高
M.L.H.＝Maximum Lifting Height


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	94421-00018	Seal Kit シール キット	B		1 B
2	*	Flow Regulator Valve フロー レギュレータ バルブ 94410-01020 ～☆'8002	・		1 B
3	94421-02200	SPACER スペーサ	D		1 B
4	94421-04500	O-RING Oリング	B		1 B
5	94421-02300	PLUG プラグ	D		1 B
6	94421-01900	HOLDER ホルダ	D		1 B
7	94421-01800	HEAD, cylinder ヘッド	D		1 B
8	94421-00900	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 3.7m	E		1 B
	94421-01100	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 4m	E		1 B
	94421-01200	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 4.3m	E		1 B
	94421-01300	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 4.5m	E		1 B
	94421-01400	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 4.7m	E		1 B
	94421-01500	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 5m	E		1 B
	94421-01600	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 5.5m	E		1 B
	94421-01700	Piston Rod Assy. ピストン ロッド アセンブリ M.L.H. 6m	E		1 B
9	64366-42800	RING, piston リング	B		1 B
10	64374-12200	STOPPER ストッパ	B		1 B
11	64366-43200	HOLDER, u-ring ホルダ	B		1 B

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 3−22−1 (続) (Continued) ハイドロリック ライン コントロール バルブ シリンダ (その1) HYDRAULIC LINE control valve〜cylinder (Part−1)

(For 2M40C37−60)




フォーク最大揚高
M.L.H.=Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
5	*	PIPE, oil パイプ ┐ 94410-08400 〜☆'8112 ┐ M.L.H. 3.7 ~ 4 m	・		2C
	94410-18500	PIPE, oil パイプ ┘ ┘	E		2C
	*	PIPE, oil パイプ ┐ 94410-08500 〜☆'8112 ┐ M.L.H. 4.3 ~ 6 m	・		2C
	94410-08400	PIPE, oil パイプ ┘ ┘	E		2C
6	MF104912	BOLT ボルト (F1025-12030)	W		5C
7	MF450407	WASHER, spring ワッシャ (F2515-12000)	W		7C
8	94410-07600	JOINT ジョイント	E		1C
9	MF520012	O-RING Oリング (F3150-01800)	W		4C
10	05571-10402	CONNECTOR コネクタ	E		4C
11	94410-09401	STAY, pipe ステー	E		1C
12	F4612-00600	ELBOW, nut assembled エルボ	W		1C
13	MF520017	O-RING Oリング (F3150-02400)	W		2C
14	*	Flow Regulator Valve Assy. ┐ 94410-01040 〜☆'8211	・		1C
		フロー レギュレータ バルブ アセンブリ ┘			
	94410-11040	Flow Regulator Valve Assy. ┘	D		1C
		フロー レギュレータ バルブ アセンブリ			
15	05571-40600	CONNECTOR コネクタ	E		1C
16	05573-22030	CONNECTOR, PF stud コネクタ	E		2C
17	94410-09100	PIPE, oil パイプ	E		1C
18	05752-45152	HOSE, rubber ホース	C		1C

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 4-2-1 ハイドロリック ライン センタ滑車式 4連 (その1) (2段マスト用) HYDRAULIC LINE Center pulley type 4 spools (Part-1) (For dual mast)



フォーク最大揚高
M.L.H.=Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	MF101281	BOLT ボルト (F1025-10016) {～☆'8106	W		10
			W		12
2	MF450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000) {～☆'8106	W		20
			W		24
3	95413-01500	COVER カバー	E		1
4	95113-20400	SHAFT, guide シャフト ～☆'8106	E		4
	95113-30400	SHAFT, guide シャフト	E		6
5	95113-10300	GUIDE, hose ガイド	E		6
6	95413-11400	SUPPORT, hose サポート ～☆'8106	E		1
6a	95413-21400	SUPPORT, hose サポート	E		1
7	95411-11400	SHAFT, guide シャフト ～☆'8106	E		3
	95411-21400	SHAFT, guide シャフト	E		5
8	95411-11500	SHAFT, guide シャフト	E		1
9	95411-01200	SUPPORT, hose サポート	E		1
10	MF101283	BOLT ボルト (F1025-10020) {～☆'8106	W		10
			W		12
11	95411-01300	PLATE プレート ～☆'8001	E		1
	95411-11300	PLATE プレート	E		1
12	09521-12040	WASHER, lock ワッシャ	C		1
13	MF106116	BOLT ボルト (F1030-12040)	W		2



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 4−7−1 HYDRAULIC LINE Hose reel type 4 spools (Part−1)

ハイドロリック ライン ホースリール式 4連 (その1)

(2段フルフリーパノラママスト用)

(For dual full free panoramic mast)



フォーク最大揚高
M.L.H.=Maximum Lifting Height

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
1	MF104926	BOLT ボルト (F1025-12090)	W		4
2	MF101283	BOLT ボルト (F1025-10020)	W		8
3	MF450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000)	W		8
4	95101-01200	BRACKET, hose reel ブラケット	E		2
5	MF430004	NUT ナット (F2300-06000)	W		8
6	MF450404	WASHER, spring ワッシャ (F2515-06000)	W		8
7	MF450004	WASHER, plain ワッシャ (F2500-06000)	W		8
8	08113-06012	BOLT ボルト	B		8
9	64337-36100	COVER, dust カバー	D		2
10	64337-36112	COVER, dust カバー	C		2
11	64337-55101	Hose Reel Assy., R.H. ホース リール アセンブリ } 第4-21図参照 See Fig.No. 4-21	C		1
	64338-55101	Hose Reel Assy., L.H. ホース リール アセンブリ } 第4-21図参照 See Fig.No. 4-21	C		1
12	MF450407	WASHER, spring ワッシャ (F2515-12000)	W		4
13	MF430007	NUT ナット (F2300-12000)	W		4
14	64346-05400	CONNECTOR コネクタ (M22)-(3/4-16UNF)	W		4
15	05563-70908	O-RING Oリング	C		8
16	64346-04401	CONNECTOR コネクタ (PF3/8)-(3/4-16UNF)	E		4


"ONLY MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 4－15－2 (続) (Continued) ハイドロリック ライン サイド滑車式3連 HYDRAULIC LINE Side pulley type 3 spools

3/8インチナイロンホース (その2) 3/8in nylon hose (Part－2) (2段パノラママスト用) (For dual panoramic mast)




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
	05745-30910	HOSE, nylon ホース ℓ=4550 mm ～☆'8505	C		2
	05748-25910	HOSE, nylon ホース ℓ=4550 mm	C		2
		M.L.H. 5 m			
3	95415-01200	PIPE, oil パイプ ～☆'8301	E		1
	95415-11200	PIPE, oil パイプ	E		1
		M.L.H. 2，2.5 m			
	95415-01400	PIPE, oil パイプ M.L.H. 3～5m	E		1
4	MF450405	WASHER, spring ワッシャ (F2515-08000)	W		2
5	MF101255	BOLT ボルト (F1025-08020)	W		1
6	95415-01100	PIPE, oil パイプ ～☆'8301	E		1
	95415-11100	PIPE, oil パイプ	E		1
		M.L.H. 2，2.5 m			
	95415-01300	PIPE, oil パイプ M.L.H. 3～5m	E		1
7	＊	O-RING Oリング (F3150-02400)(MF520017)	•		2
	F3158-02400	O-RING Oリング	W		2
8	95413-01300	CONNECTOR コネクタ (PF3/8)-(PF3/4)	D		1
9	95413-01200	CONNECTOR コネクタ (PF3/8)-(PF3/4)	D		1
10	05747-25134	HOSE, nylon ホース ℓ= 70 mm ～☆'8112	C		1
	05747-25144	HOSE, nylon ホース ℓ=720 mm	C		1
11	05747-25110	HOSE, nylon ホース ℓ=550 mm ～☆'8112	C		1
	05747-25120	HOSE, nylon ホース ℓ=600 mm	C		1
12	91401-00600	CLAMP クランプ	E		1
13	MF450005	WASHER, plain ワッシャ (F2500-08000)	W		1
14	MF101253	BOLT ボルト (F1025-08016)	W		1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 4－21

ホース リール
HOSE REEL



ホースリール外径
H.R.D.=Hose Reel Diameter

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks			M・R		個数及び適用モデル Q'ty & Mast Model
	64337-55101	Hose Reel Assy.,(R.H.) ホース リール アセンブリ	H.R.D. 292 mm	見出番号1~18からなる。Consists of Key Nos.1~18.	C		1
	64338-55101	Hose Reel Assy.,(L.H.) ホース リール アセンブリ	H.R.D. 292 mm		C		1
	64337-55709	Hose Reel Assy.,(R.H.) ホース リール アセンブリ	H.R.D. 368 mm		C		1
	64338-55709	Hose Reel Assy.,(L.H.) ホース リール アセンブリ	H.R.D. 368 mm		C		1
1	64337-55126	SCREW,cap スクリュ			C		3
2	64337-55134	SCREW,cap スクリュ			D		3
3	64337-55112	FLANGE,out (R.H.) フランジ	H.R.D. 292 mm		C		1
	64337-55113	FLANGE,out (L.H.) フランジ	H.R.D. 292 mm		C		1
	64337-55712	FLANGE,out (R.H.) フランジ	H.R.D. 368 mm		C		1
	64337-55713	FLANGE,out (L.H.) フランジ	H.R.D. 368 mm		C		1
4	64337-55111	DIVIDER ディバイダ H.R.D. 292 mm			D		1
	64337-55714	DIVIDER ディバイダ H.R.D. 368 mm			D		1
5	64337-55113	FLANGE,in (R.H.) フランジ	H.R.D. 292 mm		D		1
	64337-55112	FLANGE,in (L.H.) フランジ	H.R.D. 292 mm		D		1
	64337-55713	FLANGE,in (R.H.) フランジ	H.R.D. 368 mm		D		1
	64337-55712	FLANGE,in (L.H.) フランジ	H.R.D. 368 mm		D		1
6	64337-55123	RING,snap リング			D		2
7	64337-55125	HUB ハブ			E		1
8	64337-55114	Spring Assy., (R.H.) スプリング アセンブリ H.R.D.. 292 mm			E		1
	64338-55114	Spring Assy., (L.H.) スプリング アセンブリ H.R.D. 368 mm			E		1


三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FIG. No. 4－30－5

SIDE (サイド) SHIFTER (シフタ) (Part－2 (その2)) Model 2SS40BV



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・記事 Part Name・Remarks	M・R		個数及び適用モデル Q'ty & ATT. Model
1	＊	BAR, finger バー W=1190 mm ← 95441-13800	F		1
	95441-23800	BAR, finger バー W=1190 mm	F		1
	＊	BAR, finger バー W=1300 mm ← 95441-04400	F		1
	95441-14400	BAR, finger バー W=1300 mm	F		1
	＊	BAR, finger バー W=1400 mm ← 95441-04500	F		1
	95441-14500	BAR, finger バー W=1400 mm	F		1
	＊	BAR, finger バー W=1500 mm ← 95441-04600	F		1
	95441-14600	BAR, finger バー W=1500 mm	F		1
	＊	BAR, finger バー W=1600 mm ← 95441-04700	F		1
	95441-14700	BAR, finger バー W=1600 mm	F		1
2	MF524022	NIPPLE, grease ニップル (F3304-10000)	W		5
3	MF101283	BOLT ボルト (F1025-10020)	W		3
4	MF450406	WASHER, spring ワッシャ (F2515-10000)	W		3
5	95441-04200	PIN ピン	C		1
6	96007-29000	Cylinder Assy. シリンダ アセンブリ グループ番号4-31-2参照 See Fig.No.4-31-2	F		1
7	95441-13700	BRACKET, lift ブラケット ← ～☆'8508	F		1
	95441-23700	BRACKET, lift ブラケット	F		1
8	64346-09900	CONNECTOR コネクタ	D		2
9	05748-25100	HOSE, nylon ホース	C		1
10	05748-25080	HOSE, nylon ホース	C		1

三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

部 品 番 号 順 索 引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PART No.	グループ番号 GROUP No.	見出番号 REF.No.	部品番号 PART No.	グループ番号 GROUP No.	見出番号 REF.No.	部品番号 PART No.	グループ番号 GROUP No.	見出番号 REF.No.
C−6611	5−34	10	F2855−08025	2−57	6	F8700−05130	2−11	6
C−7024	5−34	13	F2855−08028	2−22	6	F8725−10000	2−11	8
C−7204	5−35	25	F2855−10028	2−46	21	F8725−10010	2−11	8
C−7413	5−34	17	F2855−10045	2−17	16	F9600−10012	2−65	9
F1025−10120	2−4	3	F2926−08032	2−56	11	F9600−14017	2−65	10
F1025−10130	5−15−1	8	F2926−08032	2−57	14	F9600−22024	2−65	11
F1025−10130	5−19−1	10	F3003−08023	2−27	6	F9600−30032	2−65	12
F1025−10130	5−20−1	11	F3012−04523	2−21	22	F9630−15000	2−65	3
F1025−14020	5−1−2	6	F3016−02031	2−23	12	MC000002	2−3	12
F1025−14020	5−2−3	7	F3150−02400	5−20−3	7	MC000003	2−3	11
F1025−20060	5−27	7	F3158−02200	2−28	14	MC803399	2−33	1
F1025−20100	4−1−4	22	F3158−02200	2−32	6	MC806006	3−6	1
F1025−20100	4−2−6	18	F3158−02400	2−63	1	MC810103	2−43	3
F1025−20100	4−3−4	22	F3158−02400	5−1−2	19	MC810105	2−43	4
F1025−20100	4−4−4	30	F3158−02400	5−10−2	7	MC810114	2−43	6
F1025−20100	4−5−6	20	F3158−02400	5−11−2	12	MC810632	2−35	10
F1025−20100	4−6−6	24	F3158−02400	5−12−2	6	MC810636	3−6	8
F1025−20100	4−7−4	21	F3158−02400	5−13−2	6	MC810636	3−7	7
F1025−20120	2−12	20	F3158−02400	5−14−2	7	MC814022	2−33	19
F1025−20170	5−32	15	F3158−02400	5−15−2	7	MC814024	2−33	21
F1025−20170	5−33	12	F3158−02400	5−16−2	8	MC840115	2−7	5
F1025−22070	2−34	6	F3158−02400	5−17−2	8	MC840200	2−7	18
F1025−22070	5−22−1	1	F3158−02400	5−18−2	6	MC866145	2−33	14
F1025−22070	5−23−1	1	F3158−02400	5−19−2	7	MC866146	2−33	15
F1030−10055	2−37	11	F3158−02400	5−19−3	8	MC866157	2−33	5
F1030−10055	4−5−1	10	F3158−02400	5−2−2	16	MC870028	2−34	8
F1030−10055	4−5−3	10	F3158−02400	5−2−4	11	ME520105	2−17	14
F1030−10055	4−6−3	12	F3158−02400	5−20−2	7	ME520107	2−17	12
F1030−16030	2−43	15	F3158−02400	5−3	17	ME520139	2−17	24
F1035−06014	4−22−4	2	F3158−02400	5−4−2	6	ME600081	2−18	19
F1035−10020	4−22−2	16	F3158−02400	5−5−2	11	ME600101	2−18	15
F1035−10020	4−22−3	1	F3158−02400	5−6−2	6	ME600103	2−18	16
F1035−10020	4−22−4	9	F3158−02400	5−7−2	10	ME600123	2−18	17
F1035−10020	4−6−2	19	F3158−02400	5−8−2	10	ME600129	2−18	18
F1035−10055	4−6−3	12	F3158−02400	5−9−2	11	ME600629	2−18	15
F1035−12020	4−22−3	20	F3200−02000	5−2−4	27	ME600631	2−18	16
F1035−12030	4−22−3	6	F3202−04700	5−2−4	28	ME601031	2−18	17
F1035−12030	4−6−6	36	F3304−10000	2−51	5	ME601125	2−18	15
F1035−20100	4−4−4	30	F4010−10008	2−62	25	ME620158	2−23	17
F1035−20100	4−6−6	24	F4010−12030	2−64	16	ME620200	2−17	17
F1065−16062	2−12	17	F4010−12060	2−64	18	ME624749	2−23	17
F1065−18080	4−5−2	15	F4010−12168	2−2	25	ME651651	2−19	5
F1210−06022	2−59	17	F4300−08701	2−4	16	ME651991	2−19	5
F1210−06022	2−59	22	F4300−08701	3−3	2	ME653225	2−19	4
F1210−06022	2−61	13	F4300−09201	3−3	7	ME653999	2−19	6
F1210−08020	4−1−1	13	F4612−00300	4−18	9	ME657494	2−19	4
F1210−08020	4−1−3	9	F4612−00300	4−19	6	MF101205	2−5−A	1
F1210−08020	4−1−4	8	F4612−00300	4−20	8	MF101205	2−5−B	3
F1210−08020	4−3−3	5	F4612−00300	4−21−2	6	MF101225	2−10	3
F1210−08020	4−3−4	8	F4612−00300	4−22−2	7	MF101225	5−16−2	6
F1210−08020	4−5−1	9	F4612−00300	4−22−4	10	MF101226	2−13−1	22
F1210−08020	4−5−5	16	F4612−00300	4−23	9	MF101226	2−8	5
F1210−08020	4−5−6	1	F4612−00400	5−24−2	4	MF101226	4−22−2	2
F1600−04040	2−48−B	3	F4612−00600	4−22−1	12	MF101226	4−23	20
F2515−08000	2−30	25	F4612−06000	4−18	2	MF101251	2−11	18
F2525−06000	2−10	2	F8140−30214	2−43	10	MF101251	2−13−1	41
F2841−20018	2−22	7	F8140−30220	2−35	3	MF101253	5−15−2	14
F2841−20018	2−28	1	F8143−32209	2−43	5	MF101253	5−17−2	15
F2850−08070	2−42	16	F8143−32216	2−35	17	MF101253	5−18−2	14
F2850−08070	4−16	3	F8515−24120	2−10	9	MF101253	5−19−2	14
F2850−08070	5−30−4	3	F8533−24250	2−10	11	MF101253	5−19−3	15
F2850−08070	5−30−6	3	F8536−24250	2−10	10	MF101253	5−20−2	14
F2855−08025	2−56	12	F8700−05120	2−11	6	MF101253	5−20−3	15

PREVIEW.YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 25 of 502 pages

The full manual includes:

- All 502 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Mitsubishi FD35, FD38, FD40 Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual