PF3-102Z1

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

TB030(B)

COMPACT EXCAVATOR

PARTS CATALOG

適用号機 1305001～　S/N 1305001～

Download full manual at youfi

TAKEUCHI MFG.CO.,LTD.

目　　次

01. ロワマシナリ構成

ロワフレーム …… 1-03
クローラベルト …… 1-04
キャリアローラ …… 1-05
トラックローラ …… 1-06
フロントアイドラ …… 1-07
トラックテンション …… 1-08
走行装置 …… 1-09
ブレード …… 1-10
下部油圧配管 …… 1-11

02. アッパマシナリ構成 1

旋回装置 …… 2-03
本　体 …… 2-04
ブームスイング …… 2-06
〈リンク式〉
走行用レバー …… 2-08
操作用レバー(右)〈マルチ〉…… 2-10
操作用レバー(右)〈A↔B式〉…… 2-13
操作用レバー(左)〈マルチ〉…… 2-15
操作用レバー(左)〈A↔B式〉…… 2-19
スイングペダル＆予備ペダル …… 2-22
〈油圧式〉
走行用レバー …… 2-24
スタンド〈日本向〉…… 2-26
スタンド …… 2-29
操作用レバー〈日本向〉…… 2-32
操作用レバー …… 2-34
操作用レバー配管〈A↔B式〉…… 2-35
操作用レバー配管〈マルチ〉…… 2-36
スイングペダル＆切換レバー …… 2-37
ブレード用レバー …… 2-39

03. アッパマシナリ構成 2

エンジン及び関連品 1 …… 3-03
エンジン及び関連品 2 …… 3-05
インストルメントパネル …… 3-07
エンジンコントロール …… 3-09
電気配線 1 …… 3-11
電気配線 2 …… 3-13
電気配線 3〈キャビン〉〈1305001～1305126〉…… 3-14
電気配線 3〈キャビン〉〈1305127～〉…… 3-16
電気配線 4〈キャノピ〉…… 3-18

TABLE OF CONTENTS

01. LOWER MACHINERY

LOWER FRAME …… 1-03
CRAWLER BELT …… 1-04
CARRIER ROLLER …… 1-05
TRACK ROLLER …… 1-06
FRONT IDLER …… 1-07
TRACK TENSION …… 1-08
TRAVEL DEVICE …… 1-09
BLADE …… 1-10
PIPING ; LOWER …… 1-11

02. UPPER MACHINERY 1

SLEWING DEVICE …… 2-03
TURNTABLE …… 2-04
BOOM SWING …… 2-06
〈LINK TYPE〉
TRAVEL LEVER …… 2-08
OPERATION LEVER ; RIGHT 〈multi〉…… 2-10
OPERATION LEVER ; RIGHT 〈A↔B type〉…… 2-13
OPERATION LEVER ; LEFT 〈multi〉…… 2-15
OPERATION LEVER ; LEFT 〈A↔B type〉…… 2-19
SWING PEDAL & AUXIL. PEDAL …… 2-22
〈HYDRAULIK TYPE〉
TRAVEL LEVER …… 2-24
STAND 〈for Japan〉…… 2-26
STAND …… 2-29
OPERATION LEVER 〈for Japan〉…… 2-32
OPERATION LEVER …… 2-34
PIPING ; OPERATION LEVER 〈A↔B type〉…… 2-35
PIPING ; OPERATION LEVER 〈multi〉…… 2-36
SWING PEDAL & SWITCHING LEVER …… 2-37
BLADE LEVER …… 2-39

03. UPPER MACHINERY 2

ENGINE & ACCESSORIES 1 …… 3-03
ENGINE & ACCESSORIES 2 …… 3-05
INSTRUMENT PANEL …… 3-07
ENGINE CONTROL …… 3-09
ELECTRICAL 1 …… 3-11
ELECTRICAL 2 …… 3-13
ELECTRICAL 3 〈cabin〉〈1305001～1305126〉…… 3-14
ELECTRICAL 3 〈cabin〉〈1305127～〉…… 3-16
ELECTRICAL 4 〈canopy〉…… 3-18

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

〔例〕

Example

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	05441-90000	エンジンコントロールアッシ	CONTROL ASSY, engine	1			
2	05441-01100	★ボディ	★BODY	1			
3	05441-01300	★ドラムシャフト	★SHAFT, drum	1			
4	05441-01400	★ディスク	★DISK	1			

部品番号

その部品に付けられた固有の番号です。販売されない部品は、部品番号の前に「×」印を付けてあります。

Part Number

This is the number which is designated to each type of part. Parts which are not for sale have "×" in front of the part number.

部品名称

その部品名称です。組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を付け、組立品の次に続けて記載されており、親子関係の子部品あるいは孫部品を表します。また、右側は（R)、左側は（L）でそれぞれ示します。

Description

This is the name given to each part. Those parts which constitute an assembly item are indicated by a "★" in front of the name of the part. In the listing the assembly comes first, with the sub parts, and sub-sub-parts following. The right hand side is indicated by an (R.H) and the left hand side indicated by an (L.H).

〔例〕

Example

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19000-16400	シリンダアッシ（R)	CYLINDER ASSY (R.H.)	2			
2	19000-16499	★シールキット	★KIT, seal	1			
3	× 14100-00802	★★ピストンパッキング	★★PACKING, piston	1			
4	× 14105-60759	★★パッキング	★★PACKING	1			
5	× 14111-00060	★★ダストシール	★★SEAL, dust	1			
6	× 14113-00803	★★バックアップリング	★★RING, back-up	1			

上記の例で「2」は「1」の子部品となり、「3~6」の部品は、「2」に対しては子部品、「1」の部品に対して孫部品となります。

In the above example "2" is a sub part of "1" and "3", "4", "5", and "6" are sub parts of "2" and sub-sub parts of "1".

個　数


その部品が使用されている「1台分の個数」が記載されています。ただし、組立品の構成部品は、その組立品の1組分の個数が記載されています。また、「AR」と記載されている場合は任意に「選択使用」の意味を示し、個数も必要数使用の意味を示します。
また、油圧機器詳細の項では、その油圧機器1セット分の内容が記載されています。

Q' ty

This indicates the quantity of the parts used in one machine. However, when it comes to the consitiuent parts of an assembly item the quantity used in that particular assembly item will be shown.
When there is an "AR" written, this means that the use of the part is optional, and quantity then indicates the amount required on those occasion when the part is to be used. And when it comes to the details of hydraulic devices, the constituents of 1 set of hydraulic devices is shown.

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

ロワフレーム　LOWER FRAME




F3-01a-3-D

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	× ~~03610-11100~~	フレーム	FRAME	1			
1-1	04710-00900	★ブラケット	★BRACKET	1			
2	04710-01400	カバー	COVER	2			
3	11010-41240	ボルト	BOLT	4			
4	04310-03600	カバー	COVER	1			
5	03410-04000	カバー	COVER	2			
6	11000-40816	ボルト	BOLT	4			
7	11000-41020	ボルト	BOLT	10			
8	11400-10008	スプリングワッシャ	WASHER, spring	12			
9	11411-00010	ワッシャ	WASHER	10			
10	11400-10010	スプリングワッシャ	WASHER, spring	10			
11	19130-03600	スルーベアリング	BEARING, slew	1			
12	19130-03609	★シール	★SEAL	1			
13	11010-51265	ボルト	BOLT	31			
14	03520-00100	ボルト	BOLT	1			
15	11415-40012	ワッシャ	WASHER	16			
16	04323-00100	グリスバス	BATH, grease	1			
17	11000-40816	ボルト	BOLT	8			
18	11411-00012	ワッシャ	WASHER	4			
19	04421-00100	ストッパ	STOPPER	1			
20	19040-05900	スイベルジョイント	JOINT, swivel	1			
21	11010-41230	ボルト	BOLT	2			
22	11400-20012	スプリングワッシャ	WASHER, spring	2			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

スイベルジョイント　SWIVEL JOINT




Z4-45a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19040-05900	スイベルジョイント	JOINT, swivel	1			
2	19040-06399	★シールキット	★KIT, seal	1			
3	× ~~19040-02391~~	★★ダストシール	★★SEAL, dust	1			
4	× ~~19040-00494~~	★★ダストシール	★★SEAL, dust	1			
5	× ~~19040-04506~~	★★スリッパシール	★★SEAL, slipper	7			
6	× ~~14200-10800~~	★★O-リング	★★O-RING	1			
7	× ~~14210-30800~~	★★バックアップリング	★★RING, back-up	1			
8	× ~~19040-05901~~	★ハブ	★HUB	1			
9	× ~~19040-05911~~	★シャフト	★SHAFT	1			
10	× ~~19040-03621~~	★フランジ	★FLANGE	1			
11	× ~~19040-03691~~	★スペーサ	★SPACER	1			
12	14201-10950	★O-リング	★O-RING	1			
13	12210-00072	★スナップリング	★RING, snap	1			
14	11000-41030	★ボルト	★BOLT	4			
15	15018-10002	★プラグ	★PLUG	3			
16	11400-10010	★スプリングワッシャ	★WASHER, spring	4			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

キャビン 1　　CABIN 1



K2-35a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03986-07000	キャビンアッシ	CABIN ASSY	1	↖	1305001～1305069	高サ/H＝1670mm
1-1	03986-17000	キャビンアッシ	CABIN ASSY	1	↙	1305070～	高サ/H＝1620mm
2	03986-07100	★キャビン	★CABIN	1	↖	1305001～1305069	高サ/H＝1670mm
2-1	03986-17100	★キャビン	★CABIN	1	↙	1305070～	高サ/H＝1620mm
3	03986-08400	★ブラケット	★BRACKET	1			
4	03986-02200	★ボルト	★BOLT	4			
5	03986-08500	★グリップ	★GRIP	1			
6	11400-20010	★スプリングワッシャ	★WASHER, spring	6			
7	11415-40010	★ワッシャ	★WASHER	6			
8	16545-20067	★トリム	★TRIM	1		1305001～1305050	
9	02786-09000	★ストッパ	★STOPPER	2			
10	00030-00010	★ワッシャ	★WASHER	10		1305001～1305090	
10-1	00030-00010	★ワッシャ	★WASHER	6		1305091～	
11	11320-30016	★ナット	★NUT	4			
12	12100-00430	★ピン	★PIN	4			
13	16510-05030	★クッションラバー	★RUBBER, cushion	8			
14	16543-03010	★スポンジ	★SPONGE	1			
15	16543-04010	★スポンジ	★SPONGE	1			
16	11000-41030	★ボルト	★BOLT	6			
17	16543-03103	★スポンジ	★SPONGE	1			
18	16543-03084	★スポンジ	★SPONGE	1			
19	16543-03088	★スポンジ	★SPONGE	1			
20	03986-14900	★ラバー	★RUBBER	1		1305001～1305069	
20-1	03986-16300	★ラバー	★RUBBER	1		1305070～	
21	03986-14400	★インシュレーション	★INSULATION	1			


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Fig. 1 シリンダブロック CYLINDER BLOCK

D29106-01100
D29150-02100
D29129-02200



94.04.15

+------+
| 1802 |
|(1801)|
+------+
YOOD3633

(1) シリンダブロック
CYLINDER BLOCK

(A)=3TN84TL-RTBY(D)=
(B)=3TN84TL-RTBZ(E)=
(C)= (F)=

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	0 ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	729106-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ ｼｸﾐ	BLOCK ASSY, CYLINDER	1	1								
5	..	124160-01910	ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	PLUG PT1/4	3	3								
6	..	171051-01921	ﾒｸﾗﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	1								
7	..	23871-010000	ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT 1/8	PLUG PT1/8,SCREW	1	1								
8	..	27231-500000	ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 50	PLUG 50	1	1								
9	..	27241-120000	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 12	PLUG 12	2	2								
10	..	27241-300000	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 30	PLUG 30	6	6								
11	..	129150-02020	ﾎﾞﾙﾄ(ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ	BOLT, BEARING CAP	8	8								
14	..	129150-02800	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	MAIN BEARING	4	4								
17	..	129150-02930	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, THRUST	2	2								
20	..	129795-02411	ﾌﾞｯｼｭ (A	BUSH, CAMSHAFT	1	1								
21	.	129150-02450	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, THRUST	1	1						Z		
		(A=EXXX	)(B=EXXX	)										
22	.	26106-080162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	2	2								
23	.	129150-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	STUD, CYL. HEAD	14	14								
24	.	129157-01332	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, HEAD	1	1								(G)
24- 1	.	129157-01333	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ(ﾉﾝｱｽ)	GASKET, (NON-ASB.)	1	1						R		(G)
		(A=E12320	)(B=E12608	)										
25	.	129150-02870	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	4	4								(1)
28	.	129150-02940	ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ 0.S=0.25	BEARING,THRUST .25OS	2	2								(2)

------- REMARKS (ﾋﾞｺｳ) ----------

(1) ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ.
(2) ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(O.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ.
(G) ｺｳﾓｸNO.20 ﾉ ﾐﾀﾞｼNO.1,1-1ﾆﾃ ｾｯﾄ ﾊﾝﾊﾞｲ ｼﾏｽ.

(1) UNDER-SIZE(U.S=0.25)PART.
(2) OVER-SIZE(O.S=0.25)PART.
(G) THESE PARTS ARE SOLD BY FIG.20, REF.NO.1,1-1.

YO72249

パーツカタログの見方

このパーツカタログは、各シートの上半分には部品展開図、下半分には部品リストが記載されております。各シートの展開図は、機械を全体図と同様な状態(XIV頁参照)で、表現しています。

機械の前後、左右について

本機のアッパマシナリは運転席に坐り前後左右、ロワマシナリはブレードのある側を前、走行装置のある側を後ろとそれぞれ呼んでおります。

1 部品のご注文に際して

部品のご注文の際は、部品番号、部品名称、個数はもちろん車両の形式、製造番号もお知らせ下さい。

〔例〕

TB030	2305	19081-09095	高圧ホース	2コ
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
形 式	製造番号	部品番号	部品名称	必要数

2 リストの内容とその意味

符 号

展開図の各部品を示す番号です。「＊-＊」のようなハイフン付の符号は、原則として展開図には記載されておりません。ハイフン無しの符号と同じ部品を指示しております。

How to read the parts catalogue

The upper half of each page of this catalog shows an exploded parts diagram and the lower half contains the parts list. The exploded parts diagram on each sheet shows the condition of the parts in the same way as they appear in the general drawing of the machine.
(Refer to page XIV .)

The front and rear, right and left of the machine

The front, rear, left and right sides of this machine's upper machinery are the front, rear, left and right side of the operator when he is seated in the driver's seat and the front side of this machine's lower machinery is the end where dozer blade is located, and rear is the end where the travel equipment is located.

1. Concerning the ordering of parts

When ordering parts, be sure to include the model of the machine and machine serial number. as well as the part No., part name and quantity.

Example

TB030	2305	19081-09095	hose	2pcs,,
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Model	Serial number	Part number	Description	Quantity required

2. Items in the list and their functions

item


This is the number which shows each of the parts in the exploded parts diagrams. Numbers with a hyphen, like ＊-＊, principally are not shown in the exploded parts diagrams. They indicate the same parts as the parts with a number without a hyphen.

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

TB0250-
12462
12762
12678

操作用レバー　OPERATION LEVER

油圧式，日本向　hydraulic type, for Japan




符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03451-01700	カバー	COVER	1			
2	03451-01800	カバー	COVER	1			
3	03451-00900	レバー	LEVER	1			
4	03451-01000	ジョイント	JOINT	1			
5	03451-01100	グリップ（ホーンスイッチ付）	GRIP (with horn switch)	1			
6	03451-01200	グリップ	GRIP	1			
7	03451-01300	レバー	LEVER	1			
8	03451-01500	レバー	LEVER	1			
9	04332-08410	スリーブ	SLEEVE	1			
10	03951-01500	カラー	COLLAR	1			
11	03951-01600	ブーツ	BOOT	2			
12	03451-01900	カラー	COLLAR	1			
13	03951-00700	フランジ	FLANGE	1			
14	03951-00800	フランジ	FLANGE	1			
15	04332-08300	ロックスリーブ	SLEEVE, lock	1			
16	19017-21100	バルブアッシ	VALVE ASSY	2			
17	12300-40110	インデックスプランジャ	PLUNGER, index	1			
18	12220-14014	スナップリング	RING, snap	1			
19	14200-10140	O-リング	O-RING	1			
20	12130-10316	スプリングピン	PIN, spring	1			
21	12130-10310	スプリングピン	PIN, spring	1			
22	11300-40014	ナット	NUT	2			
23	11310-40012	ナット	NUT	2			
24	11100-40630	ソケットボルト	BOLT, socket	8			
25	03651-12300	シート	SEAT	2			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

シート　　SEAT

油圧式，日本向　　hydraulic type, for Japan



F3-34b-0-D


符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03634-10100	ボックス	BOX	1			
2	16525-15000	クッションラバー	RUBBER, cushion	2			
3	19141-00030	シート	SEAT	1			
4	16536-01395	ロックアッシ	LOCK ASSY	1			
5	17001-00019	キー	KEY	1			
6	17001-00019	ボルト	BOLT	4			
7	11400-20008	スプリングワッシャ	WASHER, spring	4			
8	11400-20010	スプリングワッシャ	WASHER, spring	4			
9	11305-40010	ナット	NUT	4			
10	03634-10200	アブソーベント	ABSORBENT	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

銘 板　STICKER

英,独,仏,伊　English, German, French, Italian



E3-43c-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
18-1	03593-13200	★ステッカ	★STICKER	1		1305115~	
19	03593-06500	★ステッカ	★STICKER	2			英語/English
19-1	03593-08100	★ステッカ	★STICKER	4			ﾄﾞｲﾂ語/German
19-2	03593-09100	★ステッカ	★STICKER	2			ﾌﾗﾝｽ語/French
19-3	03593-10100	★ステッカ	★STICKER	2			ｲﾀﾘｱ語/Italian
20	03593-08200	★ステッカ	★STICKER	1			ﾄﾞｲﾂ語/German
20-1	03593-09200	★ステッカ	★STICKER	1			ﾌﾗﾝｽ語/French
20-2	03593-10200	★ステッカ	★STICKER	1			ｲﾀﾘｱ語/Italian
21	03593-07200	★ステッカ	★STICKER	1			英語/English
21-1	03593-08300	★ステッカ	★STICKER	1			ﾄﾞｲﾂ語/German
21-2	03593-09300	★ステッカ	★STICKER	1			ﾌﾗﾝｽ語/French
21-3	03593-10300	★ステッカ	★STICKER	1			ｲﾀﾘｱ語/Italian
22	03593-13100	★ステッカ	★STICKER	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

部品番号 Part number	ページ Page	符号 Item
00016-03180	6-03	9
00016-04175	6-03	8
00016-94002	2-06	9
00021-00020	6-07	32
00021-00025	6-04	35
00022-00012	1-10	3
00024-00019	6-04	29
	6-06	3
00024-00021	6-04	30
	6-04	36
	6-06	7
	6-07	33
00024-00022	6-03	3
00024-00023	2-04	9
	2-06	3
00030-00010	5-13	10-1
	5-13	10
	5-15	10
00030-00075	4-12	7
00033-00022	2-04	10
00036-00020	5-34	18
	5-35	19
00036-00025	2-10	10
	2-14	43
	2-17	63
	2-21	52
	2-40	30
	5-03	18
00036-00026	3-03	13
00036-00051	6-05	57
00036-00052	6-05	58
00036-00053	6-05	56
00036-00054	6-05	55
00036-00058	6-05	54
00036-00059	6-05	53
00036-00062	5-14	28
	5-15	8
00036-00092	5-14	27
	5-16	27
00036-08003	6-03	16
00036-08252	3-03	12
	5-03	17
	5-08	17
	5-36	12
	5-37	12
00036-12003	2-26	12
	2-29	15
00039-00013	6-03	22
00039-00021	6-04	45
00040-00006	2-37	21
00040-06017	2-08	10
	2-10	22
	2-13	17
	2-16	30
	2-19	21
	2-22	19

部品番号 Part number	ページ Page	符号 Item
00040-06017	2-24	17
	2-37	20
	2-39	13
00040-08021	2-05	23
00042-06111	5-03	4
00042-10033	2-39	9
00049-00010	2-10	14
	2-13	9
	2-15	21
	2-19	12
00050-08055	2-37	18
00050-08060	2-22	22
	2-39	15
00050-08265	2-22	21
	2-37	17
00050-08295	2-13	21
00050-08300	2-11	26
00050-08305	2-10	24
	2-13	19
00050-08320	2-15	18
	2-19	9
00050-08355	2-15	16
	2-19	7
00050-08365	2-17	64-1
	2-17	64
	2-19	7-1
00050-08370	2-37	16-1
00050-08395	2-22	13
00050-08425	2-11	25
	2-13	20
	2-37	16
00050-08450	2-15	19
	2-19	10
00050-09365	2-08	12
	2-24	15
00050-09375	2-09	29
	2-24	7
00055-06031	2-08	11
	2-10	23
	2-13	18
	2-16	31
	2-20	22
	2-22	20
	2-24	16
	2-37	19
	2-39	14
00070-00004	1-08	5
00070-00029	5-05	17
00070-00060	5-03	3
00072-03021	4-04	15
	4-06	14
	4-11	13
00072-03026	6-18	22
00072-03027	4-04	16
	4-06	15
00072-03032	4-04	14

部品番号 Part number	ページ Page	符号 Item
00072-03032	4-06	13
00072-03033	4-07	8
00072-03038	4-05	36
	4-06	25
00072-03041	4-07	8-1
00072-13010	4-04	13
	4-06	12
00072-13014	4-04	11
	4-06	10
00072-13016	4-04	12
	4-06	11
	4-12	9
00072-13026	4-07	7
00072-24004	4-14	24
00072-24007	4-10	30
	4-10	43
00072-36040	6-18	21
00072-56006	4-14	6
00073-00001	3-12	24
00073-00013	3-09	22
00073-00019	5-36	9
	5-37	9
00073-00035	3-04	38
00073-00039	4-09	24
00073-10100	4-11	21
00073-10101	4-12	6
00073-10300	4-12	5
00079-00009	7-13	14
00079-00020	3-09	16
00091-01055	4-03	6
00091-03070	4-16	3
00110-22006	6-07	35
00110-42002	6-07	41
00115-01145	1-10	19
00115-01195	6-07	39
00115-02110	6-04	44
00115-03120	6-04	43
00115-03125	1-10	6
00115-03130	6-07	37
00115-06135	1-10	7
00115-14010	6-03	10
00115-17001	2-06	7
00115-72002	6-07	36
00115-72004	6-04	40
	6-07	38
00115-74001	6-03	6
00115-74007	2-06	8
00119-02003	6-04	41
00119-02004	6-04	42
00119-03004	6-03	7
00119-07001	2-06	6
00142-30068	6-07	40
00632-46300	2-10	8
	2-13	4
00632-48900	2-11	27
	2-13	22

部品番号 Part number	ページ Page	符号 Item
00632-48900	2-16	32
	2-20	23
00682-28700	5-04	33
00682-32600	5-03	2
00686-20400	5-28	9
	5-31	9
00686-20500	5-24	13
	5-26	13
00686-21500	5-28	12
	5-31	12
00932-08300	2-11	28
	2-13	23
	2-16	34
	2-20	24
	2-23	42
	2-24	14
	2-26	11
	2-29	14
	2-38	38
00944-20100	3-13	2
00972-10300	5-36	8
01031-13200	2-06	5
01382-55300	5-03	19
01432-64800	2-39	8
01432-83500	2-10	20
	2-13	15
	2-16	28
	2-19	19
	2-39	10
01452-51200	4-13	2
01473-54400	6-14	12
01473-54500	6-14	13
01632-08200	2-22	15
01632-09400	2-12	50
	2-15	17
	2-19	8
01632-09900	2-37	14
01732-16600	2-04	8
01886-16500	5-05	10
01893-11800	5-38	14
02552-01200	4-13	3
02716-00100	1-09	2
02732-10800	2-16	25
	2-19	16
02732-12500	2-10	12
	2-13	7
	2-15	11
	2-19	2
02786-09000	5-13	9
	5-15	9
03033-01000	2-09	26
	2-23	41
03386-21500	5-24	1-1
03386-22200	5-19	35
	5-22	35
03386-22300	5-19	36

PREVIEW, YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 12 of 284 pages

The full manual includes:

- All 284 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Takeuchi TB030(B) Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual