PARTS CATALOG

TL10

CRAWLER LOADER

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

株式会社竹内製作所
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.

PUB. 1

Download full manual at youfixthis.com

TABLE OF CONTENTS

TRACK ROLLER ····01
FRONT IDLER ····02
TRACK SPRING ····03
TRAVEL DEVICE ····04
FRAME ····05
BUMPER ····05A

TRAVEL LEVER ····06
OPERATION PEDAL ····07
OPERATION LOCK ····08

ENGINE & ACCESSORIES 1 ····09
ENGINE & ACCESSORIES 2 ····10
CONTROL BOX 1 ····11
CONTROL BOX 2 ····12
ENGINE CONTROL ····13
ELECTRICAL ····14

PIPING 1 ····15
PIPING 2 ····16
PIPING 3 ····17
PUMP DRIVE ····18
HYDRAULIC TANK ····19
FUEL TANK ····20

COVER ····21
SEAT ····22
CANOPY ····23

ATTACHMENT ····24
PIPING ; ATTACHMENT ····25

STICKER ····26
TOOL ····27

CONTROL VALVE ; TRAVEL ····28
CONTROL VALVE ; PEDAL ····29
CHECK VALVE ····30
ARM CYLINDER ····31
BUCKET CYLINDER ····32
TRAVEL MOTOR ····33
HYDRAULIC PUMP ····34
HYDRAULIC PUMP ; SUB ····35

4-IN-1 BUCKET ····36
QUICK ATTACHMENT ····37
CLAM CYLINDER ····38

目　次

トラックローラー ····01
フロントアイドラー ····02
緩衝スプリング ····03
走行装置 ····04
フレーム ····05
バンパー ····05A

走行用レバー ····06
操作用ペダル ····07
操作用ロック ····08

エンジン及び関連品　1 ····09
エンジン及び関連品　2 ····10
コントロールボックス　1 ····11
コントロールボックス　2 ····12
エンジンコントロール ····13
電気配線 ····14

油圧配管　1 ····15
油圧配管　2 ····16
油圧配管　3 ····17
ポンプ駆動 ····18
作動油タンク ····19
燃料タンク ····20

カバー ····21
シート ····22
キャノピー ····23

アタッチメント ····24
アタッチメント油圧配管 ····25


銘板 ····26
工具及び附属品 ····27

コントロールバルブ(走行) ····28
コントロールバルブ(ペダル) ····29
チェックバルブ ····30
アームシリンダー ····31
バケットシリンダー ····32
走行モーター ····33
油圧ポンプ ····34
油圧ポンプ(サブ) ····35

フォー・イン・ワンバケット ····36
クイックアタッチメント ····37
クラムシリンダー ····38

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

TRACK ROLLER　トラックローラー




TO-04a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	08661-90030	ROLLER ASSY, track	トラックローラー ASSY	8			
1	08661-30100	☆ROLLER, track	☆トラックローラー	1			
2	08661-30200	☆SHAFT	☆シャフト	1			
3	13000-06005	☆BEARING	☆ベアリング	4			
4	14312-02547	☆SEAL, oil	☆オイルシール	2			
5	12210-00047	☆RING, snap	☆スナップリング	2			
6	15018-20001	☆PLUG	☆プラグ	1			
7	11000-51225	BOLT	ボルト	16			
8	11400-10012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	16			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PIPING 1　　油圧配管 1




T0-25a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19017-15200	VALVE, check	チェックバルブ	1			
2	08667-00300	CLAMP	クランプ	2			
3	08667-00800	MANIFOLD	マニホールド	1			
4	00072-00096	ADAPTOR	アダプター	1			
5	14200-10240	O-RING	O-リング	2			
6	15156-00551	ADAPTOR	アダプター	1			
7	14200-10140	O-RING	O-リング	1			
8	15081-00006	ELBOW, 45°	エルボ 45°	1			
9	00099-00003	NIPPLE	ニップル	1			
10	00072-00026	NIPPLE	ニップル	2			
11	14203-10912	O-RING	O-リング	2			
12	15156-00192	NIPPLE	ニップル	2			
13	14203-10910	O-RING	O-リング	2			
14	15305-26033	HOSE	ホース	1			
15	15305-26019	HOSE	ホース	2			
16	15305-41050	HOSE	ホース	1			
17	15330-01038	CLAMP	クランプ	6			
18	15330-01058	CLAMP	クランプ	2			
19	15153-01434	ELBOW, 45°	エルボ 45°	2			
20	14203-10910	☆O-RING	☆O-リング	1			
21	15112-00004	ELBOW, 45°	エルボ 45°	1			
22	15113-00003	ELBOW, 90°	エルボ 90°	1			
23	15150-00268	ELBOW, 90°	エルボ 90°	1			
24	14200-10240	☆O-RING	☆O-リング	1			
25	15150-00411	ELBOW, 90°	エルボ 90°	1			
26	14200-10180	☆O-RING	☆O-リング	1			
27	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1			
28	11400-41020	BOLT	ボルト	1			
29	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
30	11000-40825	BOLT	ボルト	2			

Download full manual at youfixthis.com
PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

COVER　　カバー




TO-32a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	08668-20100	PLATE	プレート	1			
2	08668-20200	BRACKET	ブラケット	1			
3	08668-20300	COVER	カバー	1			
4	08668-20400	COVER	カバー	1			
5	08638-30500	SHEET	シート	2			
6	16525-11010	CUSHION, rubber	ラバークッション	4			
7	00782-19600	BRACKET	ブラケット	1			
8	00782-22200	LOCK	ロック	1			
9	00070-00051	SPRING	スプリング	1			
10	12100-02512	PIN, split	ワリピン	2			
11	00782-19800	PIN	ピン	1			
12	16536-11395	LOCK ASSY	ロック ASSY	1			
13	11000-40812	BOLT	ボルト	2			
14	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	20			
15	11000-40816	BOLT	ボルト	18			
16	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	18			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ATTACHMENT　アタッチメント



TO-39a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	08666-90010	ARM ASSY, lift	リフトアーム ASSY	2			
1	×08666-10100	☆ARM, lift	☆リフトアーム	1			
2	08636-01500	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
3	08636-01600	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
4	08636-01700	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
0-2	08666-90011	ROD ASSY, reach	リーチロッド ASSY	2			
5	×08636-00200	☆ROD, reach	☆リーチロッド	1			
6	08636-01500	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
7	08636-01600	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
8	08666-01000	ARM, rocker	ロッカーアーム	1			
9	08666-01100	ARM, rocker	ロッカーアーム	2			
10	08666-01200	ARM, rocker	ロッカーアーム	1			
11	08636-00600	STOPPER	ストッパー	2			
12	08666-00800	BAR, main	メインバー	1			
13	08666-10200	PLATE, lock	ロックプレート	1			
14	08666-10300	RUBBER	ラバー	1			
15	08636-01100	PIN	ピン	2			
16	08666-00500	PIN	ピン	2			
17	08636-01200	PIN	ピン	6			
18	08636-01300	PIN	ピン	2			
19	08636-01400	PIN	ピン	4			
20	08666-10400	PIN	ピン	1			
21	08666-00700	PIN	ピン	1			
22	00036-30003	WASHER	ワッシャー	14			
23	14322-00030	SEAL, dust	ダストシール	20			
24	12100-00655	PIN, split	ワリピン	14			
25	12200-00012	RING, snap	スナップリング	1			
26	12140-00010	PIN, snap	スナップピン	1			
27	08671-91003	RING, key	キーリング	2			
28	08671-91004	CHAIN	チェーン	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

2. How to change the leaves


＊Codes will be used to indicate additions or alterations to the original text. They will be added to the numbers of the leaves concerned.

＊Leaf number

2. シートの差換え

＊シートNo.に追加または訂正用のコードがつけられます。

＊シートNo.



Example 〔例〕

08	
09	
09A	This indicates that a leaf is to be inserted between "No.9" and "No.10" シートNo.「09」と「10」との間にシートが追加された場合
10	
11-1	This indicates the first revision of leaf number "11" シートNo.「11」に一回目の改定が行われた場合
12 ①	The first leaf under the leaf number "12" シートNo.「12」の一枚目のシート
12 ②	The second leaf under the leaf number "12" シートNo.「12」の二枚目のシート

3. PUB. No.

＊The first publishing of the PARTS CATALOGUE is indicated as "PUB. 1". Subsequent revisions will be indicated as "PUB. 2,3,4,5,・・・・".


3. PUB.NO.について

＊パーツカタログは最初に「PUB.1」として発行され，以後改定を重ねるごとに「PUB.1,PUB.2.3.4.5,……」と続きます。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PIPING 1　　油圧配管 1



T0-25a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
31	11000-40870	BOLT	ボルト	2			
32	19058-12160	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			
33	19082-12120	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			
34	19082-12110	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			
35	19082-12100	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			
36	19082-12060	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			
37	16546-01046	RUBBER	ラバー	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 8 of 68 pages

The full manual includes:

- All 68 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Takeuchi TL10 Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual