
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式



Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	O	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		I	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)												
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)												
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングキローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番　　リスト頁の見出No.

1　　1　　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
- • ……表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- •• ……は • に含まれる子部品です。
- ••• ……は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

NAME	PAGE
CYLINDER BLOCK	Fig. 1
GEAR HOUSING	Fig. 2
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	Fig. 3
CYLINDER HEAD & BONNET	Fig. 4
AIR CLEANER	Fig. 5
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	Fig. 6
CAMSHAFT & DRIVING GEAR	Fig. 7
CRANKSHAFT & PISTON	Fig. 8
LUB.OIL SYSTEM	Fig. 9
COOLING WATER SYSTEM	Fig. 10
FUEL INJECTION PUMP	Fig. 11
GOVERNOR	Fig. 12
FUEL INJECTION VALVE	Fig. 13
FUEL LINE	Fig. 14
STARTING MOTOR	Fig. 15
GENERATOR	Fig. 16
GASKET SET	Fig. 17

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


NUMERICAL INDEX

Part number	Page	Item
101304-59020	14	13
101720-55750	14	26
102103-55520	14	5
	14	21
103854-39140	14	12
103954-13201	6	8
	17	24
104200-55321	14	17
104200-55330	14	2
	14	18
104200-55341	14	19
104200-55750	14	9
	14	27
104200-92350	17	25
105010-11490	4	5
105027-12580	5	6
105311-01090	1	6
105425-01690	3	10
110250-55610	14	6
	14	22
114250-39450	9	10
118200-53010	13	2
118400-51370	11	55
119131-18320	6	5
119233-77932	12	125
119258-44740	10	20
119266-49350	10	28
119285-01990	1	9
119285-11990	4	13
119305-35151	9	3
119332-92751	17	26
119336-12570	5	5
119515-01200	1	30
119515-01330	1	31
	17	2
119515-01720	3	7
119515-01770	3	9
119515-11100	4	15
119515-11110	4	16
119515-11200	4	23
119515-11240	4	24
119515-11280	4	28
119515-11310	4	48
	17	6
119515-11320	4	49
119515-11330	4	50
	17	16
119515-11380	4	37
119515-11740	4	6
119515-11800	4	11
119515-12520	5	3
119515-12600	5	8
119515-13200	6	7
	17	8
119515-13550	6	9
119515-14400	7	2
119515-14580	7	3
119515-21700	8	1
119515-22080	8	16
119515-22300	8	22
119515-22500	8	18
119515-22550	8	34
119515-22900	8	32
119515-23000	8	24
119515-23600	8	30
119515-23610	8	38
119515-34801	9	1
119515-35080	9	5
119515-42020	10	13
	17	20
119515-42041	10	3
119515-51100	11	10
119515-59540	13	13
119515-59580	13	12
119515-59581	13	
119515-61440	12	21
119515-77010	15	2
119517-53001	13	1
119517-53010	13	3
119527-44601	10	44
119527-44610	10	46
119527-44630	10	47
119527-44640	10	48
119540-07920	4	60
119540-12500	5	2
119540-42000	10	1
119540-44500	10	42
119540-59570	13	20
119546-59810	13	9
119546-59820	13	10
119546-59830	13	11
119600-11460	4	4
	17	15
119620-01750	3	4
119620-02020	1	10
119620-14200	7	1
119620-21500	8	8
119620-21941	8	15
119620-59700	13	23
119620-77380	16	5
119620-77421	16	8
119620-77440	16	13
119620-77461	16	14
119620-77471	16	15
119620-77490	16	25
119620-79200	16	9
119620-79210	16	10
119620-79220	16	11
119620-79230	16	12
119620-79250	16	7
119620-79260	16	16
119620-79290	16	18
119620-79300	16	19
119620-79310	16	20
119620-79320	16	21
119620-79330	16	22
119620-79340	16	23
119620-79350	16	24
119620-79360	16	26
119621-21680	8	14
119623-01250	1	7
119624-32040	2	20
	17	13
119646-77900	16	35
119660-01911	2	19
119660-61300	12	78
119660-61901	12	66
119717-01501	2	1
119717-01521	2	6
119717-01570	2	3
119717-01601	3	2
119717-01750	2	18
119717-01800	2	8
119717-02410	1	13
119717-02930	1	27
119717-03031	4	38
119717-03070	4	39
	4	40
119717-11131	4	17
119717-11190	4	19
119717-11260	4	27
119717-11340	4	20
	17	4
119717-11350	4	21
	17	9
119717-11650	4	29
119717-13110	6	2
	17	7
119717-13600	6	3
119717-21200	8	6
119717-21650	8	13
119717-23200	8	29
119717-23910	8	28
119717-25050	7	10
119717-25100	7	11
119717-25930	7	16
119717-32050	2	21
	17	14
119717-32060	9	4
	17	12
119717-32080	2	11
119717-32100	2	10
119717-32110	2	15
119717-32120	2	16
119717-39210	9	11
119717-42031	10	4
119717-42320	10	11
119717-42350	10	18
119717-51030	11	6
119717-51060	11	7
119717-51070	11	8
119717-51150	7	17
119717-51180	11	15
119717-51190	11	16
119717-51200	11	17
119717-51300	11	44
119717-51330	11	47
119717-51420	11	86
119717-51480	11	91
119717-51490	11	92
119717-51500	11	65
119717-51710	11	76
119717-51750	11	77
119717-51760	11	78
119717-61050	12	2
119717-61060	12	3
119717-61070	12	4
119717-61120	12	8
119717-61130	12	9
119717-61140	12	10
119717-61150	12	11
119717-61200	12	74
119717-61400	12	14
119717-61550	12	89
119717-77340	16	2
119717-77800	4	57
119717-77820	4	58
119718-13100	6	1
119718-49800	10	24
119734-01590	2	4

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


CYLINDER BLOCK



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Y00D8560	1. シリンダブロック				
3TNV70-STB		1:05.05			PLUS


Download full manual at youfixthis.com



Y00D8560	2. ギヤケース			
3TNV70-STB	1:05.05			PLUS

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Y00D8560	10. CWシステム				
3TNV70-STB		1:05.05			PLUS


Download full manual at youfixthis.com




PREVIEW OF YOUFIXTHIS.COM

Y00D8560	15. スターティングモータ				
3TNV70-STB	1・05 05				PLUS

Download full manual at youfixthis.com





Y00D8560	6. ハイキマニホールド & サイレンサ				
3TNV70-STB		1:05 05			PLUS

PREVIEW ONLY YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 8 of 43 pages

The full manual includes:

- All 43 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB016, 3TNV70-STB, 3TNV70- STB, 4JH-DT, 4JH-DTZ, JH-DTZP, 4JH-DTZA, 4JH-DTZY Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual