
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式



Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	0	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		N	1
			(A=E/#00185)(B=E/#00200)										
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
			(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)										
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングコロ-ラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／＃00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／＃00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番　　リスト頁の見出No.

1　　1　　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
● ……表示している ● 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(●は親部品です)

●● ……は ● に含まれる子部品です。

●●● ……は ●● に含まれる子部品 (●から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／＃00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／＃(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

(PC NO.YOOD6820)

1A01


目次 CONTENST

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーション LOCATION
1	シリンダブロック	CYLINDER BLOCK	1A02
2	ギヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイルハウジング & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダヘツド & ボンネツト	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユウキマニホールド & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホールド & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシヤフト & クドウキヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	クランクシヤフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A09
9	LOシステム	LUB.OIL SYSTEM	1A10
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A11
11	FOフンシヤホンプ	FUEL INJECTION PUMP	1A12
12	カバナ	GOVERNOR	1A14
13	FOフンシヤヘン	FUEL INJECTION VALVE	1A16
14	FOハイプ	FUEL LINE	1B01
15	キカンテイシソウチ	ENGINE STOP DEVICE	1B02
16	スターテイングモータ	STARTING MOTOR	1B03
17	ジエネレータ	GENERATOR	1B04
18	パツキンセツト	GASKET SET	1B05

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Y00D6820
4TNE98-TB

1 シリンダブロック
1 CYLINDER BLOCK



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ　CYLINDER BLOCK


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	729902-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ ASY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
5	23871-030000	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	1			
6	171051-01921	・ ﾌﾟﾗｸﾞ NPTF1	・ PLUG	1			
7	129900-02020	・ ﾎﾞﾙﾄ(ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ	・ BOLT, METAL CAP	10			
10	129900-02410	・ ｶﾑｼﾞｸﾌﾞｯｼｭ	・ BUSH, CAMSHAFT	1			
11	22351-060012	・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6.0AX 12	・ SPRING PIN 6X12	2			
12	23871-030000	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT 3/8	・ PLUG PT3/8,SCREW	1			
13	27231-550000	・ ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 55	・ PLUG 55	1			
14	23871-030000	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT 3/8	・ PLUG PT3/8,SCREW	1			
15	27241-300000	・ ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 30	・ PLUG 30	8			
16	129900-02800	・ ﾒｲﾝﾒﾀﾙ CMP	・ BEARING ASSY, MAIN	5			
25	129900-02930	・ ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ CMP	・ BEARING ASSY, THRUST	2			
28	129900-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, HEAD	18			
29	129902-01330	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, HEAD	1			
30	129900-02340	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	5		(1)	ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
33	129900-02940	ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ 0.S=0.25	BEARING,THRUST .250S	2		(2)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(0.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D6820
4TNE98-TB

4 シリンダヘッド & ボンネット
CYLINDER HEAD & BONNET



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ & ﾎﾞﾝﾈｯﾄ　CYLINDER HEAD & BONNET


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129953-03100	ﾌﾞﾘｻﾞﾎｰｽ CMP	HOSE, BREATHER	1			
3	129960-03990	・ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ 22	・HOSE CLIP 22	1			
4	129910-07900	ﾂﾘｱｹﾞｶﾅｸﾞ	LIFTER, ENGINE	1			
5	729900-11100	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ ASSY	HEAD ASSY, CYLINDER	1			
9	129150-11810	・ﾊｲｷﾍﾞﾝｶﾞｲﾄﾞ	・GUIDE, VALVE	8		(1)	ﾎﾖｳﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
11	23871-005000	・ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ PT1/16	・PLUG PT 1/16	1			
12	27241-400000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 40	・PLUG 40	1			
13	129900-11100	・ﾊﾞﾙﾌﾞ(SUC	・VALVE, SUCTION	4			
14	129900-11110	・ﾊﾞﾙﾌﾞ(EXH	・VALVE, EXHAUST	4			
15	129900-11120	・ﾍﾞﾝﾊﾞﾈ	・SPRING, VALVE	8			
16	129795-11180	・ｵｻｴ(ﾍﾞﾝﾊﾞﾈ)	・RETAINER, SPRING	8			
17	121400-11340	・ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	・SEAL, VALVE STEM	4			
18	124460-11340	・ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	・SEAL, VALVE STEM	4			
19	129150-11370	・ｷｬｯﾌﾟ(ﾍﾞﾝ	・CAP, VALVE	8			
20	119625-11870	・ﾌﾟﾛﾃｸﾀ(ﾉｽﾞﾙ	・PROTECTOR, NOZZLE	4			
21	119625-11880	・ﾉｽﾞﾙｼｰﾄ	・SEAT, NOZZLE	4			
22	119625-11900	・ｵｻｴ	・RETAINER	4			
23	26216-060202	・ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ 6X 20	・STUD M 6X 20 PLATED	8			
24	26366-060002	・ﾂﾊﾞﾂｷﾅｯﾄ 6	・NUT M 6	8			
25	27310-080000	・ｺｯﾀ(ｽﾃﾑ 8	・COTTER 8	16			
26	129900-11200	ﾍﾞﾝﾜﾝｻﾎﾟｰﾄ CMP	SUPPORT ASY,ROCK.ARM	1			
27	129900-11240	・ﾍﾞﾝﾜﾝｼﾞｸ CMP	・SHAFT ASSY,ROCK. ARM	1			
30	129900-11280	・ﾊﾞﾈ(ﾍﾞﾝﾜﾝｼﾞｸ	・SPRING	3			
31	129900-11510	・ﾍﾞﾝﾜﾝｻﾎﾟｰﾄ(A	・SUPPORT	3			
32	129900-11520	・ﾍﾞﾝﾜﾝｻﾎﾟｰﾄ(B	・SUPPORT	1			
33	129900-11650	・ｷｭｳｷﾍﾞﾝﾜﾝ KIT	・ARM KIT, SUC. ROCKER	4			
34	129150-11230	・・ｱｼﾞﾔｽﾀ (ﾍﾞﾝｽｷﾏ	・・SCREW, VALVE	4			
36	129150-11750	・・ﾅｯﾄ M8XP1.0	・・NUT M8XP1.0	4			
37	129900-11660	・ﾊｲｷﾍﾞﾝﾜﾝ KIT	・ARM KIT, EXH. ROCKER	4			
38	129150-11230	・・ｱｼﾞﾔｽﾀ (ﾍﾞﾝｽｷﾏ	・・SCREW, VALVE	4			
40	129150-11750	・・ﾅｯﾄ M8XP1.0	・・NUT M8XP1.0	4			
41	22242-000180	・ﾄﾒﾜC(ｼﾞｸ 18	・CIRCLIP 18	2			
42	26577-040162	・ｻﾗｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 4X16	・SCREW M 4X 16	1			
43	129900-11530	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ(ｻﾎﾟｰﾄ	STUD BOLT	3			
44	26366-100002	ﾂﾊﾞﾂｷﾅｯﾄ 10	NUT M10	3			
45	124160-11360	ﾄﾂﾃ	KNOB	3			
46	129910-11350	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ CMP	BONNET ASSY	1			
47	129900-11310	・ﾊﾟﾂｷﾝ(ﾍﾞﾝﾜﾝｼﾂ	・GASKET, BONNET	1			
50	129900-11600	・ｼﾞﾔﾏｲﾀ(ﾌﾞﾘｰｻﾞ	・PLATE	1			
51	22857-500100	・ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ 5.0X10	・SCREW 5X10,TAPPING	2			
52	119100-11330	・ｴﾙﾎﾞ(ﾌﾞﾘｰｻﾞ	・JOINT, BREATHER	1			
53	24311-000120	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 12.0	O-RING 1A P 12.0	3			
54	26106-080162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
55	26106-100652	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 10X 65	BOLT M10X 65 PLATED	1			
56	977770-01212	ｼﾘｺｰﾝｹｲ ｴｷｼﾞﾖｳｶﾞｽｹﾂﾄ	GASKET, LIQUID	1		(2)	ｵﾌﾟｼｮﾝ ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
57	24311-000320	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
58	124160-01751	ﾌﾀ(ﾎﾕｺｳ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
59	129953-07910	ﾂﾘｱｹﾞｶﾅｸﾞ	LIFTER, ENGINE	1			
60	129910-03100	ﾌﾚﾄﾞﾒ(ﾌﾞﾚｰｻﾞﾊﾟｲﾌﾟ	RETAINER	1			
61	26106-080122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D6820
4TNE98-TB

8 クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ & ﾋﾟｽﾄﾝ　CRANKSHAFT & PISTON


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129902-21000	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ CMP	CRANKSHAFT COMP	1			
4	129900-21200	・ ｸﾗﾝｸｷﾞﾔ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1			
5	121850-21290	・ PP(ｸﾗﾝｸｷﾞﾔ)	・ PARALLEL PIN	1			
6	121850-21920	・ ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ 10X22	・ PARALLEL PIN 10X22	1			
7	22512-070140	・ ﾌｪｻﾞ-ｷｰ 7X14	・ KEY 7X 14	1			
8	129953-21610	Vﾌﾟｰﾘ(ｸﾗﾝｸ	V-PULLEY	1			
9	129960-21640	ｻﾞｶﾞﾈ	WASHER	1			
10	121850-21680	ﾎﾞﾙﾄ(Vﾌﾟｰﾘ)	BOLT, V-PULLEY	1			
11	121850-21130	ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾗｲﾎｲﾙ)	BOLT, FLYWHEEL	6			
12	129953-21581	ﾌﾗｲﾎｲﾙ CMP	FLYWHEEL ASSY	1			
15	129900-21600	・ ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	・ GEAR, RING	1			
16	129902-22080	ﾋﾟｽﾄﾝ(DI CMP	PISTON W/RING	4			
18	129903-22050	・ ﾘﾝｸﾞ(IDI CMP	・ RING SET	4			
22	120130-22301	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	PIN, PISTON	4			
23	22252-000300	ﾄﾒﾜC(ｱﾅ 30	CIRCLIP 30	8			
24	129900-23000	ｺﾝﾛｯﾄﾞ CMP	ROD ASSY, CONNECTING	4			
28	129900-23910	・ ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾒﾀﾙ	・ BUSH, PISTON PIN	4		(1)	ﾎﾖｳﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
29	129900-23200	・ ﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	・ BOLT, ROD	8			
30	129900-23600	・ ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙCMP	・ METAL ASSY, CRANKPIN	4			
32	129900-23610	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(ﾋﾟﾝ)U.S=0.25	BEARING,PIN U.S=0.25	4		(2)	ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
34	129902-22900	ﾋﾟｽﾄﾝ(DI CMP 0.25(OS	PISTON W/RING O.S=25	4		(3)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(O.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
36	129903-22950	・ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ 0.S=0.25	・ RING SET O.S=0.25	4		(3)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(O.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
40	24341-000530	Oﾘﾝｸﾞ 1A S 53.0	O-RING 1A S-53.0	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D6820
4TNE98-TB

11 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


FOﾌｭﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ FUEL INJECTION PUMP

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129953-51000	FO-P(A CMP	FUEL INJECTION PUMP	1		(1)	ﾐﾀﾞｼ NO.1 FOﾌｭﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY ﾆﾊｺｳﾓｸ NO.12 ｶﾞﾊﾞﾅ ｵ ﾌｸﾐﾏｽ。
2	X1310400200	・ｶﾊﾞｰ	・COVER	1			
3	X1310641621	・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	・FLANGED HOUSING	1			
4	X0290406020	・ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ	・STUD	3			
5	X1340260000	・ﾌﾟﾗｸﾞ (FOP)	・PLUG	1			
6	X1310022000	・ｷｬｯﾌﾟ	・CAP	1			
7	X1310022000	・ｷｬｯﾌﾟ	・CAP	1			
8	X1310286220	・ｶﾊﾞｰ	・COVER	1			
9	X1310111900	・FOﾎﾟﾝﾌﾟｿｸﾌﾀPK	・GASKET	1			
10	X1310171000	・ｽｸﾘｭｳ	・SCREW	2			
11	X0293406020	・ｶﾞｽｹｯﾄ	・GASKET	2			
12	X1310341401	・ﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG	4			
13	X0130206040	・ﾅｯﾄ	・NUT	3			
14	X1310410800	・ﾊﾟｯｷﾝ	・GASKET	1			
15	X1311523420	・ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ ASSY	・PLUNGER	4			
16	X1311607920	・ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞ	・DELIVERY VALVE	4			
17	X1311123500	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・SPRING	4			
18	X1311151600	・ｶﾞｽｹｯﾄ	・GASKET	4			
19	X1311167600	・ﾎﾙﾀﾞｰ	・HOLDER	4			
20	X1311172300	・ｽﾄｯﾊﾟｰ	・STOPPER	4			
21	X1311220520	・ﾌﾟﾚｰﾄ	・PLATE	2			
22	X0296320030	・Oﾘﾝｸﾞ	・O-RING	4			
23	X1312000220	・ﾀﾍﾟｯﾄ	・TAPPET	4			
24	X1312030200	・・ﾋﾟﾝ	・・PIN	4			
25	X1312041000	・・ﾛｰﾗｰ	・・ROLLER	4			
26	X1312050500	・・ﾌﾞｯｼｭ	・・BUSH	4			
27	X1312060200	・・ｶﾞｲﾄﾞ	・・GUIDE	4			
28	X0293110020	・ｼﾑ 0.3	・SHIM	1			
29	X0293110030	・ｼﾑ 0.4	・SHIM	1			
30	X0293110040	・ｼﾑ 0.5	・SHIM	1			
31	X0293110050	・ｼﾑ 0.6	・SHIM	1			
32	X0293110060	・ｼﾑ 0.7	・SHIM	1			
33	X0293110070	・ｼﾑ 0.8	・SHIM	1			
34	X0293110080	・ｼﾑ 0.9	・SHIM	1			
35	X0293110090	・ｼﾑ 1.0	・SHIM	1			
36	X0293110110	・ｼﾑ 1.1	・SHIM	1			
37	X0293110120	・ｼﾑ 1.2	・SHIM	1			
38	X0293110130	・ｼﾑ 1.3	・SHIM	1			
39	X0293110140	・ｼﾑ 1.4	・SHIM	1			
40	X0293110270	・ｼﾑ 0.55	・SHIM	1			
41	X0293110280	・ｼﾑ 0.65	・SHIM	1			
42	X0293110290	・ｼﾑ 0.75	・SHIM	1			
43	X0293110310	・ｼﾑ 0.85	・SHIM	1			
44	X0293110320	・ｼﾑ 0.95	・SHIM	1			
45	X0293110330	・ｼﾑ 1.05	・SHIM	1			
46	X0293110340	・ｼﾑ 1.15	・SHIM	1			
47	X0293110350	・ｼﾑ 1.25	・SHIM	1			
48	X0293110490	・ｼﾑ 1.5	・SHIM	1			
49	X0293110500	・ｼﾑ 1.6	・SHIM	1			
50	X0293110580	・ｼﾑ 0.2	・SHIM	1			
51	X0293110590	・ｼﾑ 0.25	・SHIM	1			
52	X0293110600	・ｼﾑ 0.35	・SHIM	1			
53	X0293110610	・ｼﾑ 0.45	・SHIM	1			
54	X0293110620	・ｼﾑ 1.35	・SHIM	1			
55	X0293110630	・ｼﾑ 1.45	・SHIM	1			
56	X0293110710	・ｼﾑ 1.55	・SHIM	1			
57	X1312152500	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・SPRING	4			
58	X1312160100	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	・SEAT, SPRING	4			
59	X1312170200	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	・SEAT,SPRING	4			
60	X1312540600	・ｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｯｸ	・RACK, CONTROL	1			
61	X1312260300	・ｽｸﾘｭｳ	・SCREW	1			
62	X1312400100	・ﾋﾟﾆｵﾝ	・PINION	4			
63	X1312410100	・ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾘｰﾌﾞ	・SLEEVE, CONTROL	4			
64	X1312420100	・ｽｸﾘｭｳ	・SCREW	4			
65	X1313612700	・ｶﾑｼｬﾌﾄ	・CAMSHAFT	1			
66	X0166402030	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・BEARING	1			
67	X0282020020	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・BEARING	1			
68	X0166302030	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・BEARING	1			
69	X0282017020	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・BEARING	1			
70	X1313020300	・ﾘﾝｸﾞ	・RING	1			
71	X1313021000	・ﾘﾝｸﾞ	・RING	1			
72	X0293117010	・ｼﾑ 0.10	・SHIM	1			
73	X0293117020	・ｼﾑ 0.12	・SHIM	1			
74	X0293117030	・ｼﾑ 0.14	・SHIM	1			
75	X0293117040	・ｼﾑ	・SHIM	1			
76	X0293117050	・ｼﾑ	・SHIM	1			
77	X0293117060	・ｼﾑ	・SHIM	1			
78	X0293117070	・ｼﾑ	・SHIM	1			
79	X0293117090	・ｼﾑ	・SHIM	1			
80	X0293117210	・ｼﾑ	・SHIM	1			
81	X0293117220	・ｼﾑ	・SHIM	1			
82	X1394170000	・ｼﾑ	・SHIM	1			
83	X0293120220	・ｼﾑ	・SHIM	1			
84	X0293120230	・ｼﾑ	・SHIM	1			
85	X0293120240	・ｼﾑ	・SHIM	1			
86	X0293120250	・ｼﾑ	・SHIM	1			
87	X0293120260	・ｼﾑ	・SHIM	1			
88	X0293120270	・ｼﾑ	・SHIM	1			
89	X0293120290	・ｼﾑ	・SHIM	1			
90	X0293120300	・ｼﾑ	・SHIM	1			
91	X1394200400	・ｼﾑ 0.7	・SHIM	1			
92	X0296220190	・ｵｲﾙｼｰﾙ	・SEAL, OIL	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Y00D6820
4TNE98-TB

12 ガバナ
GOVERNOR



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｶﾞﾊﾞﾅ GOVERNOR

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	X0292016010	ﾅｯﾄ	NUT	1			
2	X1540006400	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	FLANGED HOUSING	1			
3	X0296325070	Oﾘﾝｸﾞ	O-RING	1			
4	X1540072900	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1			
5	X1540070200	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	ADAPTOR	1			
6	X0200181840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
7	X1543501900	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1			
8	X0290106810	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6			
9	X1540100100	ｽｸﾘｭｳ	SCREW	1			
10	X1540110100	ﾄﾒﾅｯﾄ	NUT	2			
11	X1540132320	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
12	X0141108440	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	SPRING WASHER	1			
13	X1545001020	ｶﾊﾞｰ	COVER	1			
14	X1543210400	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1			
15	X1540313000	ｽｸﾘｭｳ	SCREW	1			
16	X1392060600	ﾅｯﾄ	NUT	1			
17	X1540360300	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2			
18	X0201065040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2			
19	X1540100100	ｽｸﾘｭｳ	SCREW	1			
20	X0201063840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4			
21	X1554045120	ﾘﾐｯﾀｰ	LIMITER	1			
22	X1540635100	ｶﾊﾞｰ	COVER	1			
23	X0290206260	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
24	X0290206260	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
25	X0200062040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
26	X0200061640	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
27	X1541010020	ｳｴｲﾄ COMP	FLYWAIGHT ASSY.	1			
28	X0258031610	ﾊﾝｹﾞｯｷｰ	WOODRUFF KEY	1			
29	X0293212020	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SPRING WASHER	1			
30	X0292312030	ﾅｯﾄ	NUT	1			
31	X1541230120	ｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE	1			
32	X0293110010	ｼﾑ	SHIM	1			
33	X0293110180	ｼﾑ	SHIM	1			
34	X0293110190	ｼﾑ	SHIM	1			
35	X0293110210	ｼﾑ	SHIM	1			
36	X1394100000	ｼﾑ 0.5	SHIM	1			
37	X1394100100	ｼﾑ 1.5	SHIM	1			
38	X1394103000	ｼﾑ 2.0	SHIM	1			
39	X1394103100	ｼﾑ 3.0	SHIM	1			
40	X1394103200	ｼﾑ 4.0	SHIM	1			
41	X1541502900	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1			
42	X1541540701	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1			
43	X1541581220	ｹｰｽ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	CAPSULE, SPRING	1			
44	X1540111700	ﾅｯﾄ	NUT	1			
45	X0265121540	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	2			
46	X1541591200	ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ	NUT, CAP	1			
47	X1541771220	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1			
48	X0265182240	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1			
49	X1542006920	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1			
50	X1542044300	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1			
51	X0296318020	Oﾘﾝｸﾞ	O-RING	2			
52	X0160101640	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	2			
53	X1396110000	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	1			
54	X1394110000	ｼﾑ	SHIM	1			
55	X0293111070	ｼﾑ	SHIM	1			
56	X1542043100	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1			
57	X0258031310	ﾊﾝｹﾞｯｷｰ	WOODRUFF KEY	1			
58	X1542062800	ｶﾗｰ	COLLAR	1			
59	X1542060200	ﾜｯｼｬ	WASHER	1			
60	X1542163820	ｶﾞｲﾄﾞﾚﾊﾞｰ ASSY	LEVER ASSY, GUIDE	1			
61	X1542303920	ﾘﾝｸ	LINK	1			
62	X0160100540	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1			
63	X1542364100	ﾃﾝｼｮﾝﾚﾊﾞｰ	LEVER, TENSION	1			
64	X1542370100	ﾋﾟﾝ	PIN	1			
65	X1543960320	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1			
66	X1543826020	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1			
67	X0200061640	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1			
68	X1543142600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1			
69	X0296310030	Oﾘﾝｸﾞ	O-RING	1			
70	X1543220100	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1			
71	X1543265020	ﾚﾊﾞｰ ASSY	LEVER ASSY	1			
72	X1543277600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1			
73	X0293110520	ｼﾑ	SHIM	1			
74	X0293110530	ｼﾑ 0.25	SHIM	1			
75	X0293110540	ｼﾑ 0.3	SHIM	1			
76	X0293110550	ｼﾑ 0.35	SHIM	1			
77	X0293110560	ｼﾑ 0.4	SHIM	1			
78	X0293110570	ｼﾑ 0.5	SHIM	1			
79	X1543507700	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1			
80	X1543507800	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1			
81	X0296352020	Oﾘﾝｸﾞ	O-RING	1			
82	X0265061040	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	2			
83	X1540351600	ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ	CAP NUT	1			
84	X1543587200	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 12 of 126 pages

The full manual includes:

- All 126 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB75/80FR, 4TNE98-TB, 4TNE98-TBA, 4TNV98-WTB, 4JH-DT, 4JH-DTZ, 4JH-DTZP, 4JH-DTZA, 4JH-DTZY Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual