
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式



Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	O	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		N	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)												
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)												
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングキローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 1　　リスト頁の見出No. 1　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
- • ……表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- •• ……は • に含まれる子部品です。
- ••• ……は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品No.	商品記号	商品No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

CYLINDER BLOCK	シリンダブロック	Fig. 1
GEAR HOUSING	ギヤケース	Fig. 2
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	フライホイルハウジング & オイルパン	Fig. 3
CYLINDER HEAD & BONNET	シリンダヘツド & ボンネツト	Fig. 4
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	キユウキマニホールド & エアクリーナ	Fig. 5
EXHAUST MANIFOLD	ハイキマニホールド	Fig. 6
CAMSHAFT & DRIVING GEAR	カムシヤフト & クドウギヤ	Fig. 7
CRANKSHAFT & PISTON	クランクシヤフト & ピストン	Fig. 8
LUB.OIL SYSTEM	LOシステム	Fig. 9
COOLING WATER SYSTEM	CWシステム	Fig. 10
FUEL INJECTION PUMP	FOフンシヤポンプ	Fig. 11
GOVERNOR	ガバナ	Fig. 12
FUEL INJECTION VALVE	FOフンシャベン	Fig. 13
FUEL LINE	FOパイプ	Fig. 14
STARTING MOTOR	スターテイングモータ	Fig. 15
GENERATOR	ジエネレータ	Fig. 16
GASKET SET & TOOL	パツキンセツト & コウグ	Fig. 17

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

NUMERICAL INDEX

Part number	Page	Item
104200-92350	17	36
105025-59530	14	9
105325-59570	14	6
114250-39450	9	12
114250-53080	13	5
114250-53120	13	10
114250-53130	13	11
114250-53140	13	12
114250-53210	13	13
114250-53400	13	14
119131-18320	6	5
119233-77932	12	96
119266-49350	10	43
119593-59581	13	58
119609-32040	17	25
	2	17
119620-01750	3	3
119620-77380	16	4
119620-77421	16	7
119620-77440	16	12
119620-77461	16	13
119620-77471	16	14
119620-77490	16	24
119620-79200	16	8
119620-79210	16	9
119620-79220	16	10
119620-79230	16	11
119620-79250	16	6
119620-79260	16	15
119620-79290	16	17
119620-79300	16	18
119620-79310	16	19
119620-79320	16	20
119620-79330	16	21
119620-79340	16	22
119620-79350	16	23
119620-79360	16	25
119625-11880	17	6
	4	20
119640-01640	3	9
119640-92750	17	33
119660-61901	12	59
119802-01520	2	12
119802-01561	2	13
119802-03110	4	41
119802-03121	4	42
119802-03130	4	43
119802-03141	4	44
119802-11260	4	26
119802-11270	4	27
119802-11870	17	5
	4	19
119802-12560	5	15
119802-21202	8	5
119802-21650	8	9
119802-25051	7	9
119802-25070	7	13
119802-25100	7	10
119802-25901	7	15
119802-32070	2	8
119802-32100	2	7
119802-32111	2	18
119802-32120	2	19
119802-32130	2	20
119802-35100	9	8
119802-35110	9	9
119802-39450	9	14
119802-49113	10	10
119802-49730	10	35
119802-51090	11	87
119802-51560	11	50
119802-51590	11	56
119802-51600	11	57
119802-51680	11	61
119802-51690	11	62
119802-53100	13	6
119802-55710	14	15
119802-55800	14	2
119802-59550	13	52
119802-59560	13	54
119802-77200	16	34
119802-77330	16	1
119807-61420	12	22
119808-12520	5	19
119808-12540	5	20
119865-21600	8	16
119866-12541	5	21
119910-12210	5	14
119910-12510	5	18
119934-01800	2	6
119940-77270	16	32
120130-11860	4	5
120270-54410	4	23
121023-01551	2	27
121111-21501	8	12
121250-44901	10	31
121256-44600	10	52
121267-44760	10	40
121400-11340	17	10
	4	16
121450-44531	10	47
121470-44581	10	49
121520-34810	9	2
121550-23200	8	30
121750-49110	10	23
121850-21680	8	11
121850-42410	10	8
121850-51960	17	3
	2	21
123900-13610	6	6
123900-13630	6	4
124060-01050	1	10
124060-77680	13	59
124160-01751	2	14
	4	50
124160-01910	1	5
	1	15
124160-11360	4	52
124160-39140	9	13
124240-01871	2	15
124395-49840	10	17
	17	15
124450-44550	10	51
124450-44560	10	48
124460-11340	17	4
	4	17
124465-44950	10	32
	17	17
124550-77030	15	33
124722-59050	10	36
	10	39
	13	53
	13	56
124766-59050	14	5
	14	8
126501-79240	16	5
129001-01250	1	11
129001-02930	1	25
129001-32330	2	11
129001-91841	2	22
129004-01190	1	33
129004-03010	4	39
129004-11130	4	10
129004-11650	4	31
129004-11900	4	21
129004-34802	9	1
129004-42001	10	1
129004-42040	10	15
129004-49610	10	33
129004-49620	10	37
129004-49711	10	34
129004-49721	10	38
129004-55611	14	1
129005-22080	8	17
129005-22500	8	19
129005-22900	8	33
129005-22950	8	35
129005-59830	9	15
129052-79270	16	16
129100-01580	3	1
	3	15
	8	2
129100-01640	3	16
129100-11112	4	11
129100-23910	8	29
129100-35140	9	10
129100-42051	10	3
129100-42121	10	4
129100-55690	14	12
129100-77500	5	8
129100-77510	17	27
	5	9
129136-66810	16	35
129136-77011	15	1
129136-77310	15	2
129136-77520	15	14
129150-01200	1	31
129150-02020	1	7
129150-02450	7	4
129150-02870	1	34
129150-02930	1	28
129150-02940	1	37
129150-03070	4	40
129150-11230	4	32
129150-11280	4	28
129150-11370	4	18
129150-11750	4	34
129150-11810	4	7
129150-14101	7	7
129150-14200	7	1
129150-14400	7	2
129150-23600	8	31
129150-23610	8	39
129150-25301	7	16
129150-35042	17	11
	9	3
129150-35111	17	23
	9	6
129150-35152	9	7
129150-49080	10	56

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM



PREVIEW ONLY YOUFIXTHIS.COM

Y00D8900	1. シリンダブロック				
4TNV88-PTBZ1		1:06.02			PLUS

Download full manual at youfixthis.com

ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ　CYLINDER BLOCK

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	729602-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ CMP	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
5	124160-01910	・ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	・PLUG PT1/4	2			
6	171051-01921	・ﾌﾟﾗｸﾞ NPTF1	・PLUG	1			
7	129150-02020	・ﾎﾞﾙﾄ(ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ	・BOLT, METAL CAP	10			
10	124060-01050	・ﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG PT1/8	1			
11	129001-01250	・ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 50	・PLUG 50	1			
12	27241-120000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 12	・PLUG 12	2			
13	27241-300000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 30	・PLUG 30	8			
14	129795-02411	・ﾌﾞｯｼｭ (A	・BUSH, CAMSHAFT	1			
15	124160-01910	・ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	・PLUG PT1/4	1			
25	129001-02930	・ﾒｲﾝﾒﾀﾙCMP(STDﾎﾖｳﾋﾝ)	・MAIN BEARING SET	5		(3)	ﾎﾖｳﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
28	129150-02930	・ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・METAL, THRUST	2			
31	129150-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	STUD, CYL. HEAD	18			
32	129407-01340	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET,CYL.HEAD	1			
33	129004-01190	ﾃｲｻﾞｲﾊｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1			
34	129150-02870	ﾒｲﾝﾒﾀﾙ U.S=0.25	MAIN METAL US=0.25	5		(1)	ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
37	129150-02940	ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙOS=.25(2ｹ/ｾｯﾄ	METAL,THRUST.25(2PIE	1		(2)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(0.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

ﾊｲｷﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ EXHAUST MANIFOLD

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129640-13109	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(EXH ｻﾞﾝﾃｲ	MANIFOLD, EXHAUST	1			
2	129550-13110	PK(EXHﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	GASKET, EXH.MANIFOLD	1			
3	26306-080002	ﾂﾊﾞﾂｷﾅﾂﾄ(UBS 8	NUT	2			
4	123900-13630	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 80	BOLT 8X80	6			
5	119131-18320	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ M8X22	BOLT M 8X 22	4			
6	123900-13610	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ 8X80	STUD BOLT M 8X 80	2			
7	129930-13201	ｶﾞｽｹﾂﾄ(ｻｲﾚﾝｻ	GASKET, SILENCER	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Y00D8900	12. ｶﾞﾊﾞﾅ				
4TNV88-PTBZ1		1:06.02			PLUS

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 7 of 40 pages

The full manual includes:

- All 40 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar 4TNV88-PTBZ1, TB153FR, 4JH-DT, 4JH-DTZ, 4JH-DTZP, 4JH-DTZA, 4JH-DTZY Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual