絵目次(3)・・・・・・・・・・・・・項目別
PICTURESQUE INDEX(3)・・・・・FIGURE 8/8

Fig.85 遠隔グリーシング GREASING




Fig.86 ブーム&ブームブラケット BOOM & BOOM BRACKET




Fig.87 アーム&バケットリンク ARM & BUCKET LINK




Fig.88 バケットSタイプ BUCKET S TYPE




Fig.89 バケットSタイプ (アタッチメント) BUCKET S TYPE (ATTACHMENT)




Fig.90 バケット(アタッチメント) BUCKET (ATTACHMENT)




Fig.91 ブレード BLADE




Fig.92 安全銘板(JP) SAFETY LABEL (JP)




Fig.93 安全銘板(EP) SAFETY LABEL (EP)





Fig.94 PTOキット P.T.O.KIT



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

```
76,4,,172141-73240,,"PIN, PARALLEL",2,2,,,,,,,,,,,,,,
77,4,,172165-73860,,COUPLING,1,1,,,,,,,,,,,,,,
78,4,,26450-080452,,"BOLT M 8X 45",4,4,,,,,,,,,,,,,,
79,4,,26450-080182,,"BOLT M 8X 18",2,2,,,,,,,,,,,,,,
80,1,,26013-120352,,"BOLT M12X 35",2,2,,,,,,,,,,,,,,
81,1,,172164-73110,,VALVE,1,1,,,,,,,,,,,,,,
```

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Blurred on purpose. The manual you buy has this page in full quality.


Download full manual at youfixthis.com

How to read this Parts Catalog.

1.・Parts mentioned in Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts

2.・Parts change may be made without prior notice.

3.・Form of this Parts Catalog.



① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No. 1 List head No. 1 (Befor change) ⟶ 1 [−1] (After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level Hereunder is given the relation among the number of number (1,2,3) the level and the nominal parent-child relationship.

1 ----- Parent parts (Assembly parts)

2 ----- Child pats included in " 1 " (Semi-Assembly parts, component parts of Assembly parts.)

3 ----- Child pats included in " 2 ", Grand-child parts in terms of " 1 ".

(Compornent parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustlated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a desigh change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place,one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	interchangeability	Contents note
N	Old ⟶ New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ⟶ New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ⟷ New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ⟷ New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed,Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)- (F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A)(in this case, for 4JH- DT) on and from E/#(Engine Serial Number) 00185.


⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments(remarks)on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols as those stated above.

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Fig. 10 エンジンマウント ENGINE MOUNT




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


Fig. 1 銘板（キャビン）（JP）
LABEL (CABIN) (JP)


見出しNo．1−1は、見出しNo．2から41Aを含みます。
1−1 inc．2 ～ 41A




PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

Fig.33 フレーム＆旋回ベアリング
FRAME & TURNING BEARING








PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Fig.45 油圧ポンプ&軸継手（新形）
HYD.OIL PUMP & JOINT (NEW)


M/#00870~



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


Fig.53 走行モータ TRAVEL MOTOR



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

絵目次(1)・・・・・・・・・・・・・・主要部品
PICTURESQUE INDEX(1)・・・MAIN PARTS



銘板・・・FIG. 1~5
LABEL
工具・・・FIG. 6
TOOL
安全銘板・・・FIG. 92, 93
SAFETY LABEL
PTOキット・・・FIG. 94
P.T.O KIT

カバー(クーラー仕様)・・・FIG. 14
COVER(COOLER SPEC.)
ラジオカセット・・・FIG. 23, 24
RADIO CASSETTE
フレームカバー・・・FIG. 34
FRAME COVER
シート&シートマウント・・・FIG. 35
SEAT & SEAT MOUNT
ステップ・・・FIG. 36
STEP
ボンネット・・・FIG. 37
BONNET
ダクト・・・FIG. 38
DUCT
キャビン・・・FIG. 39~41
CABIN
キャビンドア・・・FIG. 42
CABIN DOOR
キャノピ&キャノピフレーム・・・FIG. 43
CANOPY & CANOPY FRAME

吸気パイプ&排気パイプ・・・FIG. 7
SUC. PIPE & EXH. PIPE
エンジンマウント・・・FIG. 10
ENGINE MOUNT
バッテリ・・・FIG. 16
BATTERY
電装品・・・FIG. 17~20
ELECTRIC PART
ヒータ&デフロスタ・・・FIG. 22
HEATER & DEFROSTER
油圧ポンプ&継手・・・FIG. 44, 45
HYD. OIL PUMP & JOINT

コンプレッサー&Vプーリ(クーラー仕様)・・・FIG. 11
COMPRESSOR & V PULLEY(COOLER SPEC.)
ラジエータ&オイルクーラ・・・FIG. 12
RADIATOR & OIL COOLER
燃料タンク&燃料パイプ・・・FIG. 15
FUEL TANK & FUEL PIPE
作動油タンク・・・FIG. 64
HYD. OIL TANK

ブーム&ブームブラケット・・・FIG. 86
BOOM & BOOM BRACKET
ワークランプ・・・FIG. 21
WORK LAMP
アームシリンダ・・・FIG. 48
ARM CYLINDER
ブームシリンダ
BOOM CYLINDER
・・・FIG. 46, 47
スイングシリンダ
SWING CYLINDER
・・・FIG. 50, 51

ローラ&アジャスト
ROLLER & ADJUST
・・・FIG. 25
クローラ・・・FIG. 26
CRAWLER
走行モータ・・・FIG. 53
TRAVEL MOTOR

ブレードシリンダ・・・FIG. 52
BLADE CYLINDER
ブレード・・・FIG. 91
BLADE

アクセル・・・FIG. 8, 9
ACCELERATOR
制御装置・・・FIG. 27~32
CONTROL EQUIP.
リモコンバルブ・・・FIG. 59
REMOTE CONTROL VALVE

バケットシリンダ・・・FIG. 49
BUCKET CYLINDER
アーム&バケットリンク・・・FIG. 87
ARM & BUCKET LINK
バケット・・・FIG. 88~90
BUCKET


パイピング(クーラー仕様)・・・FIG. 13
PIPING(COOLER SPEC.)
ローハイバルブ(旧形)・・・FIG. 62
LOW-HIGH VALVE(PREVIOUS)
油圧配管・・・FIG. 65~77
HYD. OIL PIPING
コントロール配管・・・FIG. 78~83
CONTROL PIPING
注油グリーシング・・・FIG. 85
GREASING

フレーム&旋回ベアリング・・・FIG. 33
FRAME & TURNING BEARING
旋回モータ・・・FIG. 54, 55
TURNING MOTOR
スイベルジョイント・・・FIG. 56
SWIVEL JOINT
コントロールバルブ・・・FIG. 57, 58
CONTROL VALVE
ロータリバルブ(4ウェイマルチチェンジ)FIG. 61
ROTARY VALVE(4-WAY MULTI CHANGE)
2ウェイバルブ(2ウェイマルチチェンジ)・・・FIG. 60
2-WAY VALVE(2-WAY MULTI CHANGE)
PTOバルブ・・・FIG. 63
P.T.O. VALVE

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

1 [本機塗装色]
[PAINTED COLOR LIST]



部所 PART	表示 DESC RIPTION	塗装色 マンセル記号	PAINTED COLOR MUNSEL No.	色区分 COLOR CODE
①		ヤンマーオーシャングリーン 7．62BG6．3／8．09	YANMAR OCEAN GREEN 7.62BG6.3/8.09	98
②		ヤンマーピーコックグリーン 3．8BG5．31／9．15	YANMAR PEAR COCK GREEN 3.8BG5.31/9.15	97
③		ヤンマーシトラスグリーン 4．84GY8．42／6．99	YANMAR CITROUS GREEN 4.84GY8.42/6.99	96
④		ヤンマーダークオリーブグレー 5．39Y2．92／0．78	YANMAR DARK OLIVE GREY 5.39Y2.92/0.78	72

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


```
1,1,,172151-45010,,"BOOT P,LEVER",2,2,,,,,,,,,,,,,
2,1,,172164-45010,,"LEVER (R) ASSY",1,1,,,,,,,,,,,,,
3,1,,172164-45880,,"BOLT  6X 16",4,4,,,,,,,,,,,,,
4,1,,172165-47871,,"KNOB (A) ASSY",1,1,,,,,,,,,,,,,
5,1,,172165-45071,,"KNOB (L) ASSY",1,1,,,,,,,,,,,,,
6,1,,26116-100504,,"BOLT M10X 50 PLATED",4,4,,,,,,,,,,,,,
7,1,,26716-100002,,"NUT 10",4,4,,,,,,,,,,,,,
8,1,,26587-040062,,"SCREW M 4X  6",2,2,,,,,,,,,,,,,
9,1,,26013-100202,,"BOLT W/WASHER M10X20",3,3,,,,,,,,,,,,,
10,1,,26013-100202,,"BOLT W/WASHER M10X20",4,4,,,,,,,,,,,,,
11,1,,194145-04810,,"WASHER 10",1,1,,,,,,,,,,,,,
12,1,,172165-45620,,"COVER, SUPPORT",1,1,,,,,,,,,,,,,
13,1,,172164-45800,,"SUPPORT COMP.,SI",1,1,,,,,,,,,,,,,
13-1,1,,172164-45801,,SUPPORT,1,1,,,,S,,,M/#00832,,M/#00832,,,,,
14,1,,172164-45840,,"COVER COMP.,SI",1,1,,,,,,,,,,,,,
14-1,1,,172164-45841,,COVER,1,1,,,,,S,,,M/#00832,,M/#00832,,,,,
15,1,,172164-45450,,"STAND (R) ASSY,LEVER",1,1,,,,,,,,,,,,,
15-1,1,,172164-45451,,"STAND(R), LEVER",1,1,,,,,N,,,M/#00960,,M/#00960,,,,,
15-2,1,,172164-45452,,"STAND(R),LEVER",1,1,,,,,N,,,M/#01014,,M/#01014,,,,,
16,2,,172164-62260,,"RUBBER, SEAL",1,1,,,,,,,,,,,,,
18,2,,172164-64400,,"RUBBER, SEAL",1,1,,,,,,,,,,,,,
19,1,,172164-45600,,"STAND (L) ASSY,LEVER",1,1,,,,,,,,,,,,,
20,2,,172141-41370,,"BUSH 2015",2,2,,,,,,,,,,,,,
22,2,,24550-025150,,"BUSH 25X15",2,2,,,,,,,,,,,,,
23,1,,172165-47710,,PLATE,2,2,,,,,,,,,,,,,
23-1,1,,172165-47711,,PLATE,2,2,,,,,N,,,M/#01111,,M/#01111,,,,,
24,1,,172164-45920,,"GUIDE L, HOSE",1,1,,,,,,,,,,,,,
25,1,,172164-45790,,COVER,1,1,,,,,,,,,,,,,
26,1,,172151-53430,,GROMMET,2,2,,,,,,,,,,,,,
26-1,1,,172151-53430,,GROMMET,1,1,,,,K,,,MXXX,,MXXX,,,,,
27,1,,194630-62360,,GROMMET,4,4,,,,,,,,,,,,,
27-1,1,,194630-62360,,GROMMET,8,8,,,,K,,,MXXX,,MXXX,,,,,
28,1,,172519-63240,,"BOLT  8X 16",5,5,,,,,,,,,,,,,
29,1,,172165-47990,,WASHER,1,1,,,,,,,,,,,,,
30,1,,26013-080162,,"BOLT W/WASHER M8X16",8,8,,,,,,,,,,,,,
31,1,,22217-100000,,"SPRING WASHER 10",5,5,,,,,,,,,,,,,
32,1,,22242-000250,,"CIRCLIP 25S",1,1,,,,,,,,,,,,,
33,1,,26013-080202,,"BOLT W/WASHER M8X20",2,2,,,,,,,,,,,,,
34,1,,172519-63240,,"BOLT  8X 16",2,2,,,,,,,,,,,,,
35,1,,26116-100202,,"BOLT M10X 20 PLATED",4,4,,,,,,,,,,,,,
36,1,,26116-100902,,"BOLT M10X 90 PLATED",1,1,,,,,,,,,,,,,
37,1,,24311-000340,,"O-RING 1A P-34.0",2,2,,,,,,,,,,,,,
38,1,,24761-020000,,"NIPPLE PT1/8,GREASE",2,2,,,,,,,,,,,,,
39,1,,172165-47980,,"SHIM 42X25.5X0.5",4,4,,,,,,,,,,,,,
39-1,1,,172165-47980,,"SHIM 42X25.5X0.5",2,2,,,,,K,,,MXXX,,MXXX,,,,,
40,1,,26776-140002,,"LOCK NUT M14 PLATED",2,2,,,,,,,,,,,,,
40-1,1,,26736-140002,,"NUT M14",2,2,,,,,N,,,*1996.02,,*1996.02,,,,,
41,1,,172164-45040,,"HINGE, LEVER",1,1,,,,,,,,,,,,,
41-1,1,,172164-45041,,HINGE,1,1,,,,,S,,,M/#01339,,M/#01339,,,,,
42,1,,172164-45050,,"PIN 8X 22",1,1,,,,,,,,,,,,,
43,1,,172164-45060,,"PIN, ROCK",1,1,,,,,,,,,,,,,
43-1,1,,172164-45061,,PIN,1,1,,,,,S,,,M/#01339,,M/#01339,,,,,
44,1,,172164-45070,,SPRING,1,1,,,,,,,,,,,,,
45,1,,172164-45080,,"SCREW M6",1,1,,,,,,,,,,,,,
46,1,,172165-47851,,"LEVER L, SI",1,1,,,,,,,,,,,,,
47,1,,22272-000060,,"CIRCLIP E- 6",1,1,,,,,,,,,,,,,
48,1,,172157-58830,,"KNOB 6.5X18X35",1,1,,,,,,,,,,,,,
49,1,,26116-060202,,"BOLT M 6X 20",2,2,,,,,,,,,,,,,
50,1,,26716-060002,,"NUT 6",2,2,,,,,,,,,,,,,
51,1,,172164-45860,,"COVER, LINK",1,1,,,,,,,,,,,,,
51-1,1,,172164-45861,,"COVER, LINK",1,1,,,,,N,,,M/#01014,,M/#01014,,,,,
53,2,,172164-45870,,"SEAL 155, RUBBER",2,2,,,,,,,,,,,,,
54,2,,172164-66670,,"RUBBER, SEAL  60",2,2,,,,,,,,,,,,,
```

PREVIEW.YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Fig.58 コントロールバルブ（PTO）
CONTROL VALVE (P.T.O.)

見出しNo．1は、見出しNo．（1）から62を含みます。
1inc.（1）～62



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 12 of 223 pages

The full manual includes:

- All 223 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar VIO50-CR, VIO50-PR Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual